

# **ELEMENT caches d'objectifs pour lunettes de visée - Cache-objectif ELEMENT 40-45 mm noir**

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Les caches d'objectif Butler Creek Element sont extrêmement robustes avec une manche multi-flex. Le disque d'information imprimable qui se déploie vous fournit des informations sur le vent et l'élévation.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Cache-objectif ELEMENT 40-45 mm noir](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 100046055
- N° fabr.: ESC44
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Taille: 44mm
- Poids du colis: 0.01kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 051525000327

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element. Ce produit est conçu pour protéger l'objectif de votre équipement tout en offrant une fonctionnalité pratique. Pour garantir un usage sûr et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du capuchon pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le capuchon à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez le service client.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Risques de dommages** : Évitez d'exposer le capuchon à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Manipulation** : Manipulez le capuchon avec soin pour éviter les chocs ou les chutes qui pourraient l'endommager.
- Environnement d'utilisation** : Utilisez le capuchon uniquement dans des conditions appropriées pour éviter tout risque d'accident.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Capuchon :

- Assurez-vous que l'objectif de votre équipement est propre et sec.
- Alignez le capuchon avec l'extrémité de l'objectif.
- Appuyez fermement pour fixer le capuchon en place.

### 2. Utilisation du Capuchon :

- Pour retirer le capuchon, tirez doucement sur le capuchon tout en maintenant l'objectif stable.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que le capuchon est complètement retiré pour éviter toute obstruction de la vue.

### 3. Stockage :

- Lorsque le capuchon n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sec et propre.
- Évitez de le placer dans des zones où il pourrait être écrasé ou endommagé.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le capuchon dans la nature ou dans des lieux non appropriés.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique.
- Si possible, recyclez le capuchon conformément aux directives de recyclage de votre région.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de Butler Creek. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre Capuchon d'Objectif Butler Creek Element. Merci de votre attention et de votre vigilance en matière de sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)