

SPORTSTER DELUXE RANGE BAG BLACK

Constructed of tight-weave, heavyweight 600 denier polyester with thick PVC laminate for stability, this bag features a main internal pocket with dual-slider opening for easy access to contents.



Attributes

- Name: SPORTSTER DELUXE RANGE BAG BLACK
- Manufacturer: BLACKHAWK
- Product no.: 100047302
- Mfr. No.: 74RB01BK
- Color: Black
- Material: Polyester
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 1.737kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 305mm
- Shipping length: 381mm
- UPC: 648018126222

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG](#)
- [English: SPORTSTER DELUXE RANGE BAG Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Sac de Range SPORTSTER DELUXE BLACKHAWK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro SPORTSTER DELUXE RANGE BAG BLACKHAWK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG](#)

Sicherheitshinweise für die BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG

Einführung

Herzlich willkommen! Du hast die BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG erworben. Diese Tasche bietet dir eine sichere und praktische Möglichkeit, deine Ausrüstung zu transportieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du die Tasche korrekt und sicher verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass die Tasche nicht beschädigt ist, bevor du sie verwendest.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Tasche von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig, ob alle Reißverschlüsse und Nähte in gutem Zustand sind.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Vermeidung von Verletzungen:**
 - Achte darauf, dass du die Tasche nicht zu schwer belädst. Das Gewicht sollte für dich tragbar sein.
 - Verwende die Tasche nicht als Sitzgelegenheit oder zur Unterstützung bei Aktivitäten, die eine stabile Basis erfordern.
- **Schutz der Ausrüstung:**
 - Stelle sicher, dass alle Gegenstände in der Tasche gut gesichert sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
 - Verwende die Innentaschen für kleinere Gegenstände, um sie vor Beschädigungen zu schützen.
- **Altersspezifische Warnungen:**
 - Diese Tasche ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Halte sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

- **Zugriff auf den Innenraum:**
 - Nutze den DualZipper, um einfachen Zugang zum Innenfach zu erhalten.
 - Stelle sicher, dass der Zipper vollständig geschlossen ist, wenn die Tasche nicht in Gebrauch ist.
- **Tragegriffe:**
 - Verwende die Tragegriffe, um die Tasche bequem zu transportieren. Überprüfe die Griffe regelmäßig auf Verschleiß.
- **Reinigung:**
 - Reinige die Tasche mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeide aggressive Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Textilien.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien in der Tasche enthalten sind, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG, wende dich bitte an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die notwendigen Informationen bereitstellen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden sind uns wichtig. Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um das Beste aus deiner BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG herauszuholen. Bei weiteren Fragen oder Anliegen zögere nicht, Unterstützung zu suchen. Vielen Dank für deinen Kauf!

SPORTSTER DELUXE RANGE BAG Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SPORTSTER DELUXE RANGE BAG. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your range bag. Please read this document carefully to understand how to use and care for your bag effectively.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that all zippers and closures function properly before loading the bag.
- Avoid overloading the bag to prevent strain on seams and zippers.
- Keep the bag away from sharp objects that may cause punctures or tears.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent material degradation.
- Regularly clean the bag according to the care instructions to maintain its integrity.

Specific Safety Precautions for Use

- **Use by Children:** This bag is not intended for use by children under the age of 12 without adult supervision.
- **Heavy Loads:** When carrying heavy items, use both shoulder straps to distribute weight evenly.
- **Moisture Exposure:** Avoid exposing the bag to excessive moisture. If the bag becomes wet, allow it to air dry completely before storing.
- **Chemical Exposure:** Do not expose the bag to harsh chemicals or solvents, as these may damage the material.
- **Fire Hazard:** Keep the bag away from open flames or high heat sources.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Bag:

- Carefully remove the bag from its packaging.
- Check for any packing materials or tags that need to be removed before use.

2. Loading the Bag:

- Open the main internal pocket using the dualslider opening for easy access.
- Load items evenly within the bag, avoiding overloading any one side.
- Ensure that all items are securely placed to prevent movement during transport.

3. Using the Straps:

- Adjust the shoulder straps to fit comfortably on your shoulders.
- Ensure that the straps are not twisted and are securely attached to the bag.

4. Closing the Bag:

- Once loaded, securely close all zippers and pockets to keep contents safe.
- Doublecheck that all closures are fastened before moving the bag.

Disposal Instructions

- When the bag reaches the end of its usable life, dispose of it responsibly.
- Consider recycling the polyester material if local facilities allow.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for synthetic materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your SPORTSTER DELUXE RANGE BAG, please reach out to the manufacturer or your local distributor for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. We hope you enjoy using your SPORTSTER DELUXE RANGE BAG safely and responsibly.

Guide de Sécurité du Produit pour le Sac de Range SPORTSTER DELUXE BLACKHAWK

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le Sac de Range SPORTSTER DELUXE BLACKHAWK en toute sécurité. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation optimale et éviter les accidents. Ce produit est fabriqué en polyester 600 deniers avec un laminé PVC épais pour une stabilité accrue.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire le rangement et le transport d'équipements.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surcharge pas le sac au-delà de sa capacité recommandée pour éviter les déchirures ou les défaillances.
- Tiens le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les fermetures à glissière avec précaution pour éviter de te pincer les doigts.
- Évite d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Lorsque tu transportes le sac, assure-toi de bien le porter pour éviter les blessures au dos ou aux épaules.
- Ne place pas d'objets pointus ou tranchants dans le sac sans protection, car cela pourrait endommager le sac ou blesser l'utilisateur.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Déballage :

- Retire le sac de son emballage avec précaution.
- Vérifie que tous les éléments sont présents et en bon état.

2. Utilisation :

- Ouvre la grande poche interne en utilisant la double glissière pour accéder facilement au contenu.
- Range ton équipement de manière organisée pour éviter les dommages et faciliter l'accès.
- Ferme toujours le sac correctement après utilisation pour protéger son contenu.

3. Entretien :

- Nettoie le sac avec un chiffon humide et un savon doux si nécessaire.
- Évite d'utiliser des agents de nettoyage abrasifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac n'est plus utilisable, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en polyester.
- Ne jette pas le sac dans la nature ; utilise les points de collecte appropriés pour les déchets plastiques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site web du fabricant ou les coordonnées fournies sur l'emballage.

En suivant ces instructions, tu contribueras à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Sac de Range SPORTSTER DELUXE BLACKHAWK.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Tiro SPORTSTER DELUXE RANGE BAG BLACKHAWK

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro SPORTSTER DELUXE RANGE BAG di BLACKHAWK. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e pratico. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia utilizzata solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite di peso raccomandato.
- Utilizza la borsa in ambienti appropriati, evitando condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Tieni la borsa lontana da fonti di calore e fiamme.
- Non lasciare la borsa incustodita in luoghi pubblici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la borsa se presenta danni visibili o se ci sono segni di usura eccessiva.
- Assicurati che le cerniere e le chiusure siano completamente chiuse prima di trasportare la borsa.
- Non utilizzare la borsa per trasportare oggetti appuntiti o pericolosi che potrebbero danneggiarla o causare infortuni.
- Evita di esporre la borsa a sostanze chimiche aggressive che potrebbero deteriorare il materiale.
- Se la borsa si bagna, asciugala completamente prima di riporla per prevenire la formazione di muffa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo della Borsa

- Verifica che la borsa non abbia difetti visibili prima dell'uso.
- Assicurati che tutte le cerniere e le tasche funzionino correttamente.

2. Utilizzo della Borsa

- Apri la tasca principale utilizzando la cerniera a doppio cursore per un facile accesso.
- Organizza il contenuto in modo che il peso sia distribuito uniformemente.
- Chiudi la borsa correttamente dopo l'uso per proteggere il contenuto.

3. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci la borsa con un panno umido e sapone neutro.
- Non utilizzare candeggina o detergenti abrasivi.
- Lascia asciugare all'aria in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e tessuto.
- Non gettare la borsa nell'ambiente; smaltiscila in modo responsabile.

- Considera la possibilità di riciclare la borsa se è danneggiata e non più utilizzabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso della Borsa da Tiro SPORTSTER DELUXE RANGE BAG, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti di BLACKHAWK. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Ricorda, la tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste istruzioni e goditi la tua Borsa da Tiro in modo sicuro e responsabile.

Säkerhetsinstruktioner för BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG

Introduktion

Tack för att du valt BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG. Denna väska är designad för att ge ett säkert och effektivt sätt att transportera ditt skytteutrustning. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för det ändamål den används för.
- Kontrollera regelbundet väskan för eventuella skador eller slitage.
- Använd alltid väskan enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll väskan och dess innehåll utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast väskan för transport av skytteutrustning och relaterade föremål.
- Undvik att överbelasta väskan, vilket kan leda till skador.
- Se till att dragkedjorna är ordentligt stängda innan du transporterar väskan.
- Kontrollera att alla fack och förvaringsutrymmen är säkra innan användning.
- Använd väskan på en stabil yta för att förhindra att den välter.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna väskan:** Använd den dubbeldragkedja som finns på huvudfacket för att öppna väskan.
2. **Lägg i utrustningen:** Placera din skytteutrustning och andra nödvändiga föremål i de avsedda facken.
3. **Stäng väskan:** Se till att dragkedjorna är helt stängda för att förhindra att innehållet faller ut.
4. **Transportera väskan:** Använd handtagen eller axelremmen för att bära väskan. Se till att den är väl balanserad.
5. **Rengöring:** Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov. Låt den torka helt innan den förvaras.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera väskan och dess komponenter enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt plast och textil.
- Undvik att kasta väskan i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt val av BLACKHAWK SPORTSTER DELUXE RANGE BAG och hoppas att du får en säker och njutbar användning av produkten.