

HD Druckknopf-Riemenbügel - HD Drückknopf-Gurtbügel

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [Riemenbügelösen und Schaftschrauben](#)

Kompatibel mit den meisten Montageschrauben für Push-Button-Schwenker (einschließlich der, die in unserem Rail Mount Sling Adapter oder AR-15 Quad Rail Forends enthalten sind), ermöglichen diese Schwenker dem Benutzer, den Sling schnell an der Waffe zu befestigen oder zu lösen.



Eigenschaften

- Name: [HD Drückknopf-Gurtbügel](#)
- Hersteller: [BLACKHAWK](#)
- Artikel-Nr.: 100047377
- Herst.-Nr.: 71SS00BK
- Versandgewicht: 0.043kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 70mm
- Versandlänge: 171mm
- UPC: 648018150487

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL von BLACKHAWK entschieden haben. Dieser Sling Swivel ist kompatibel mit den meisten Montageschrauben für PushButtonSchwenker und ermöglicht eine schnelle Befestigung oder Lösung des Slings an Ihrer Waffe. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Sling Swivel nur mit kompatiblen Montageschrauben.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Sling Swivel fest sitzt und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Sling Swivel nicht überlastet wird, um ein Brechen oder Versagen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille.
- Verwenden Sie den Sling Swivel nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung feststellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Sling Swivel:

- Entfernen Sie die vorhandene Montageschraube von Ihrer Waffe.
- Setzen Sie den Sling Swivel in die vorgesehene Halterung ein.
- Befestigen Sie die Montageschraube fest, um sicherzustellen, dass der Sling Swivel sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Verbindung, indem Sie leicht an dem Sling ziehen.

2. Nutzung des Sling Swivel:

- Drücken Sie den PushButton, um den Sling schnell zu befestigen oder zu lösen.
- Achten Sie darauf, dass der Sling in der richtigen Position ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, die den Sling Swivel belasten könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um weitere Informationen oder Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die sichere Nutzung des HD PUSH BUTTON SLING SWIVEL.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de