

# **Cache-flamme pour RUGER™ 10/22™ - Cache-flamme pour RUGER 10/22, oxyde noir**

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Caches Flamme](#)

Ce cache-flamme se fixe sur le canon standard du fusil 10/22® et est maintenu par une seule vis de réglage... aucune compétence en armurerie n'est requise.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Cache-flamme pour RUGER 10/22, oxyde noir](#)
- Fabricant: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Référence: 100047443
- N° fabr.: 04-06062-03
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Finition: Noir
- Matériau: Stainless Steel
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 850006871629

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le CacheFlamme FLASH HIDER POUR RUGER™ 10/22™](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le CacheFlamme FLASH HIDER POUR RUGER™ 10/22™

## Introduction

Merci d'avoir choisi le cacheflamme FLASH HIDER POUR RUGER™ 10/22™ de SAMSON MANUFACTURING CORP. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit pour garantir votre sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement sur le fusil 10/22® de Ruger.
- Vérifiez régulièrement l'état du cacheflamme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Suivez toutes les lois locales et nationales concernant l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le cacheflamme si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez de toucher le cacheflamme immédiatement après l'utilisation, car il peut être chaud.
- Ne jamais tenter de modifier le cacheflamme ou de l'utiliser d'une manière non conforme aux instructions.
- Gardez toujours votre arme à feu pointée dans une direction sûre lors de l'installation ou de l'utilisation du cacheflamme.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme pour éviter les blessures aux yeux.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Préparation:** Assurezvous que le fusil 10/22® est déchargé avant de commencer l'installation.
- Installation:**
  - Localisez la vis de réglage sur le cacheflamme.
  - Alinez le cacheflamme avec le canon du fusil.
  - Fixez le cacheflamme en serrant la vis de réglage à l'aide d'un outil approprié. Ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le produit.
- Utilisation:**
  - Une fois installé, vérifiez que le cacheflamme est solidement fixé.
  - Utilisez le fusil conformément aux instructions du fabricant et aux lois en vigueur.
  - Après utilisation, nettoyez le cacheflamme pour maintenir ses performances.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le cacheflamme avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination sécuritaire.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel de l'armurerie.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à

garantir une utilisation sûre et efficace de votre cache-flamme FLASH HIDER POUR RUGER™ 10/22™.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)