

Cache-flamme pour RUGER™ 10/22™ - Cache-flamme pour Ruger 10/22 acier inoxydable

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Caches Flamme](#)

Ce cache-flamme se fixe sur le canon standard du fusil 10/22® et est maintenu par une seule vis de réglage... aucune compétence en armurerie n'est requise.



Caractéristiques

- Nom: [Cache-flamme pour Ruger 10/22 acier inoxydable](#)
- Fabricant: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Référence: 100047444
- N° fabr.: 04-06062-00
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Finition: Acier Inox
- Matériau: Stainless Steel
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 850006871780

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le CacheFlamme pour Ruger™ 10/22™](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le CacheFlamme pour Ruger™ 10/22™

Introduction

Merci d'avoir choisi le CacheFlamme pour Ruger™ 10/22™ de Samson Manufacturing Corp. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec le fusil Ruger™ 10/22™.
- Ne modifiez pas le cacheflamme ou le fusil de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du cacheflamme pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne l'utilisez pas si vous remarquez des pièces endommagées ou manquantes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
 - Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de procéder à l'installation.
 - Utilisez uniquement la vis de réglage fournie pour fixer le cacheflamme.
- **Utilisation :**
 - Ne tirez pas avec le cacheflamme installé si vous n'êtes pas familiarisé avec son fonctionnement.
 - Ne point jamais le canon vers une personne ou un animal.
- **Entretien :**
 - Nettoyez régulièrement le cacheflamme pour éviter l'accumulation de résidus.
 - Vérifiez que la vis de réglage est bien serrée avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil Ruger™ 10/22™ est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié.

2. Installation :

- Alignez le cacheflamme sur le canon du fusil.
- Utilisez le tournevis pour serrer la vis de réglage jusqu'à ce que le cacheflamme soit solidement fixé.
- Vérifiez que le cacheflamme est bien en place avant d'utiliser le fusil.

3. Utilisation :

- Avant de tirer, assurez-vous que le champ de tir est dégagé et sécurisé.
- Suivez toutes les pratiques de sécurité habituelles lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le cache flamme à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de Samson Manufacturing Corp ou contacter votre revendeur local.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr