

MASTER-FIT clé à 3 ergots pour cache-flamme - MASTER-FIT Clé pour cache-flamme à 3 ergots

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Clés](#)

Clé à fourche d'armurier spécialisée et à ajustement précis, s'adapte à la tête de clé dynamométrique de $\frac{1}{2}$ " - Conçue spécifiquement pour travailler sur des caches de flash à 3 griffes qui ne permettent pas l'utilisation pratique d'outils standards.



Caractéristiques

- Nom: [MASTER-FIT Clé pour cache-flamme à 3 ergots](#)
- Fabricant: [REAL AVID](#)
- Référence: 100047719
- N° fabr.: AVMF3PFHW
- Poids du colis: 0.208kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 813119013874

Table des matières

- Page d'accueil
- Manuel de sécurité pour l'utilisation de la clé à fourche d'armurier MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH
- À propos de nous

Manuel de sécurité pour l'utilisation de la clé à fourche d'armurier MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé à fourche d'armurier MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH de REAL AVID. Ce produit est conçu pour faciliter le travail sur des caches de flash à 3 griffes, offrant un ajustement précis et une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace de cet outil.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez jamais l'outil à la portée des enfants.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement bien éclairé.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Portez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lorsque vous utilisez cet outil.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement la clé à fourche MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH pour les caches de flash à 3 griffes.
- Ne forcez pas l'outil. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que vous utilisez l'outil correctement.
- Évitez d'utiliser l'outil sur des surfaces glissantes ou instables.
- Ne laissez pas l'outil sous tension ou en contact avec des pièces chaudes après utilisation.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sécurisé après utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la clé dynamométrique de $\frac{1}{2}$ " est prête et en bon état.
- Vérifiez que le cache de flash à 3 griffes est propre et exempt de débris.

2. Utilisation de l'outil :

- Insérez la clé à fourche MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH dans les encoches du cache de flash.
- Tournez lentement la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer.
- Appliquez une pression uniforme pour éviter d'endommager le cache de flash ou l'outil.

3. Après utilisation :

- Nettoyez l'outil avec un chiffon sec pour enlever toute saleté ou résidu.
- Rangez l'outil dans son emballage d'origine ou dans un endroit approprié pour éviter les dommages.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements.
- Si l'outil est endommagé ou hors d'usage, envisagez de le rapporter à un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre clé à fourche MASTERFIT 3 PRONG FLASH HIDER WRENCH, veuillez contacter le service clientèle de REAL AVID. Assurez-vous de conserver ce manuel pour référence future.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser cet outil en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr