

MCR molla per leva camma di alimentazione - Molla per leva/braccio camma di alimentazione MCR

[Home](#)

Molla di ritorno del feed cam di ricambio o di riserva. Si adatta a tutti i modelli di MCR ®, Shrike 5.56™ e militari AMG 2.



Caratteristiche

- Nome: [Molla per leva/braccio camma di alimentazione MCR](#)
- Produttore: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100075017
- N. fab.: 15084
- Modello: MCR
- Tipo di arma: Fightlite Industries
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 54mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 859714006415

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MCR Feed Cam Lever Arm Spring
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MCR Feed Cam Lever Arm Spring

Introduzione

Grazie per aver scelto il MCR Feed Cam Lever Arm Spring di Fightlite Industries. Questo prodotto è progettato per garantire la funzionalità e la sicurezza della tua attrezzatura. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto in modo non autorizzato.
- Utilizza solo parti di ricambio originali Fightlite Industries per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Segui le istruzioni per l'uso specifiche per il tuo modello di attrezzatura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
2. **Rimozione della parte danneggiata:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il feed cam esistente.
3. **Installazione della nuova molla:**
 - Posiziona la nuova molla nella sua sede.
 - Assicurati che sia ben fissata e che non ci siano spazi vuoti.
4. **Verifica:** Controlla che tutto sia in ordine e che la molla funzioni correttamente.

Uso

- Utilizza il MCR Feed Cam Lever Arm Spring solo con i modelli compatibili: MCR®, Shrike 5.56™ e militari AMG 2.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso della tua attrezzatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti di Fightlite Industries. Assicurati

di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto Fightlite Industries. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it