

LEVER ACTION YOUTH 16.125IN 22 LR BLUE 12+1RD - HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION YOUTH 16.125IN 22 BLUE 12+1RD

The Henry Lever Action Youth Model .22 rifle is a lightweight and compact version of our Henry Lever Action rifle. It's ideal for young shooters or for adults who desire a compact rifle in the field. Overall length is 33" and length of pull is 13". It weights only 4.5 lbs. It features our genuine American walnut stock, famous smooth action and a grooved receiver for scope mounting.



Attributes

- Name: HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION YOUTH 16.125IN 22 BLUE 12+1RD
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100402561
- Mfr. No.: H001Y
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 16.125"
- Capacity: 12+1-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Blue
- Front Sight: Fixed
- Length: 33"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry Repeating Arms
- Model: Lever Action
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 4.5 lbs
- Delivery weight: 2.903kg
- UPC: 619835003003

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Henry Lever Action Youth Model .22 Rifle](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry Lever Action Youth Model .22](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro pušku Henry Lever Action Youth Model .22](#)

Sicherheitsanleitung für das Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr

Einführung

Danke, dass du dich für das Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr entschieden hast. Dieses leichte und kompakte Gewehr ist für junge Schützen und Erwachsene gedacht, die ein handliches Feuerwaffe für den Einsatz im Freien suchen. Um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle das Gewehr immer so, als wäre es geladen.
- Halte das Gewehr jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre das Gewehr ungeladen und an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf.
- Verwende nur die empfohlenen Munition für dieses Gewehr: .22 Long Rifle.
- Trage immer geeigneten Gehör und Augenschutz beim Schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass dein Schießbereich sicher und frei von Hindernissen ist.
- Konsumiere kein Alkohol oder Drogen, bevor du das Gewehr handhabst oder währenddessen.
- Überprüfe regelmäßig das Gewehr auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung, bevor du es benutzt.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, bis du bereit bist zu schießen.
- Lege deinen Finger nicht auf den Abzug, bis du auf dein Ziel zielst und bereit bist zu schießen.
- Vermeide es, das Gewehr bei nassen oder feuchten Bedingungen zu verwenden, um Rost und Korrosion zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit heißen Oberflächen, insbesondere nach dem Schießen, da der Lauf und der Mechanismus heiß werden können.
- Versuche niemals, das Gewehr in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Bring jungen Schützen die Bedeutung von Waffensicherheit und verantwortungsvollem Umgang bei.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung zur Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr ungeladen ist, bevor du es anfasst.
- Mache dich mit den Komponenten des Gewehrs vertraut, einschließlich des Sicherheitsmechanismus, des Magazins und der Visierungen.

2. Laden des Gewehrs

- Öffne den Mechanismus und stelle sicher, dass die Kammer leer ist.
- Setze das Röhrenmagazin mit .22 Long Rifle Patronen gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Schließe den Mechanismus sicher.

3. Zielen und Schießen

- Nutze die verstellbare Hintervisierung und die feste Vordervisierung, um genau auf dein Ziel zu zielen.
- Wenn du bereit bist zu schießen, deaktiviere den Sicherheitsmechanismus.
- Drücke den Abzug sanft, um das Gewehr abzufeuern.

4. Entladen des Gewehrs

- Halte das Gewehr nach dem Schießen in eine sichere Richtung.
- Öffne den Mechanismus, um verbleibende Patronen auszuwerfen und sicherzustellen, dass die Kammer leer ist.

5. Reinigung und Wartung

- Reinige das Gewehr regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln.
- Bewahre das Gewehr an einem trockenen Ort auf, idealerweise in einer Schutzhülle.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Munition gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle beim Entsorgen des Gewehrs sicher, dass es unbrauchbar gemacht wird, und befolge die lokalen Gesetze zur Entsorgung von Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich Sicherheit oder Nutzung kontaktiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Waffeninstructor. Achte darauf, die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften in deiner Umgebung zu beachten.

Danke, dass du Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit deinem Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr priorisierst.

Safety Instruction Guide for Henry Lever Action Youth Model .22 Rifle

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Action Youth Model .22 rifle. This lightweight and compact rifle is designed for young shooters and adults seeking a manageable firearm for field use. To ensure safe and responsible use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Store the rifle unloaded and in a secure location, out of the reach of children.
- Use only the recommended ammunition for this rifle: .22 Long Rifle.
- Always wear appropriate ear and eye protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is safe and free from obstructions.
- Do not consume alcohol or drugs before or while handling the rifle.
- Regularly inspect the rifle for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety mechanism is engaged until you are ready to fire.
- Do not place your finger on the trigger until you are aiming at your target and are ready to shoot.
- Avoid using the rifle in wet or damp conditions to prevent rust and corrosion.
- Be cautious of hot surfaces, especially after firing, as the barrel and action may become hot.
- Never attempt to modify or alter the rifle in any way.
- Teach young shooters the importance of firearm safety and responsible handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before handling.
- Familiarize yourself with the rifle's components, including the safety, magazine, and sights.

2. Loading the Rifle

- Open the action and ensure the chamber is clear.
- Insert the tubular magazine with .22 Long Rifle cartridges, following the manufacturer's instructions.
- Close the action securely.

3. Aiming and Firing

- Use the adjustable rear sight and fixed front sight to aim accurately at your target.
- When ready to fire, disengage the safety mechanism.
- Squeeze the trigger gently to fire the rifle.

4. Unloading the Rifle

- After firing, keep the rifle pointed in a safe direction.
- Open the action to eject any remaining cartridges and ensure the chamber is empty.

5. Cleaning and Maintenance

- Clean the rifle regularly using appropriate cleaning supplies.
- Store the rifle in a dry place, ideally in a protective case.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition according to local regulations.
- When disposing of the rifle, ensure it is rendered inoperable and follow local laws regarding firearm disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or usage, please contact the manufacturer or a qualified firearms instructor. Always refer to the latest safety guidelines and regulations in your area.

Thank you for prioritizing safety and responsibility while enjoying your Henry Lever Action Youth Model .22 rifle.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry Lever Action Youth Model .22

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile Henry Lever Action Youth Model .22. Questo fucile leggero e compatto è progettato per i giovani tiratori e per gli adulti che cercano un'arma maneggevole per l'uso sul campo. Per garantire un uso sicuro e responsabile di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il fucile come se fosse carico.
- Tieni il fucile puntato in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva il fucile scarico e in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Usa solo le munizioni raccomandate per questo fucile: .22 Long Rifle.
- Indossa sempre protezioni per le orecchie e per gli occhi appropriate quando spara.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di tiro sia sicura e priva di ostacoli.
- Non consumare alcol o droghe prima o mentre si maneggia il fucile.
- Ispeziona regolarmente il fucile per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il meccanismo di sicurezza sia attivato fino a quando non sei pronto a sparare.
- Non posizionare il dito sul grilletto fino a quando non stai puntando il tuo bersaglio e sei pronto a sparare.
- Evita di usare il fucile in condizioni di umidità o bagnato per prevenire ruggine e corrosione.
- Fai attenzione alle superfici calde, specialmente dopo aver sparato, poiché la canna e l'azione possono diventare calde.
- Non tentare mai di modificare o alterare il fucile in alcun modo.
- Insegna ai giovani tiratori l'importanza della sicurezza delle armi da fuoco e del loro uso responsabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di maneggiarlo.
- Familiarizza con i componenti del fucile, inclusi la sicurezza, il caricatore e i mirini.

2. Caricamento del Fucile

- Apri l'azione e assicurati che la camera sia vuota.
- Inserisci il caricatore tubolare con le cartucce .22 Long Rifle, seguendo le istruzioni del produttore.
- Chiudi l'azione in modo sicuro.

3. Puntamento e Sparo

- Usa il mirino posteriore regolabile e il mirino anteriore fisso per mirare accuratamente al tuo bersaglio.
- Quando sei pronto a sparare, disattiva il meccanismo di sicurezza.
- Premi delicatamente il grilletto per sparare il fucile.

4. Scaricamento del Fucile

- Dopo aver sparato, tieni il fucile puntato in una direzione sicura.
- Apri l'azione per espellere eventuali cartucce rimanenti e assicurati che la camera sia vuota.

5. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci regolarmente il fucile utilizzando i materiali di pulizia appropriati.
- Conserva il fucile in un luogo asciutto, idealmente in una custodia protettiva.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali munizioni inutilizzate o scadute secondo le normative locali.
- Quando smaltisci il fucile, assicurati che sia reso inoperabile e segui le leggi locali riguardanti lo smaltimento delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso, si prega di contattare il produttore o un istruttore di armi da fuoco qualificato. Si consiglia sempre di fare riferimento alle ultime linee guida e normative di sicurezza nella propria area.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità mentre ti godi il tuo fucile Henry Lever Action Youth Model .22.

Bezpečnostní pokyny pro pušku Henry Lever Action Youth Model .22

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili pušku Henry Lever Action Youth Model .22. Tato lehká a kompaktní puška je navržena pro mladé střelce a dospělé, kteří hledají snadno ovladatelnou zbraň pro terénní použití. Aby bylo zajištěno bezpečné a odpovědné používání tohoto výrobku, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s puškou, jako by byla nabitá.
- Držte pušku neustále namířenou bezpečným směrem.
- Ukládejte pušku vybitou a na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Používejte pouze doporučenou munici pro tuto pušku: .22 Long Rifle.
- Vždy noste vhodnou ochranu sluchu a zraku při střelbě.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby vaše střelecká oblast byla bezpečná a bez překážek.
- Nepijte alkohol ani neužívejte drogy před nebo během manipulace s puškou.
- Pravidelně kontrolujte pušku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že bezpečnostní mechanismus je zapnutý, dokud nejste připraveni střílet.
- Nedávejte prst na spoušť, dokud nemíříte na svůj cíl a nejste připraveni vystřelit.
- Vyhněte se používání pušky za vlhkých nebo mokrých podmínek, aby se zabránilo rzi a korozi.
- Buďte opatrní na horké povrchy, zejména po výstřelu, protože hlaveň a mechanismus mohou být horké.
- Nikdy se nepokoušejte pušku modifikovat nebo měnit jakýmkoli způsobem.
- Učte mladé střelce důležitosti bezpečnosti zbraní a odpovědného zacházení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava k použití

- Ujistěte se, že je puška vybitá před manipulací.
- Seznamte se s komponenty pušky, včetně bezpečnostního mechanismu, zásobníku a mířidel.

2. Nabíjení pušky

- Otevřete mechanismus a ujistěte se, že je komora prázdná.
- Vložte do tubulárního zásobníku náboje .22 Long Rifle podle pokynů výrobce.
- Bezpečně zavřete mechanismus.

3. Míření a střelba

- Použijte nastavitelné zadní mířidlo a pevné přední mířidlo k přesnému míření na cíl.
- Když jste připraveni vystřelit, vypněte bezpečnostní mechanismus.
- Jemně stiskněte spoušť, abyste vystřelili.

4. Vybití pušky

- Po výstřelu držte pušku namířenou bezpečným směrem.
- Otevřete mechanismus, abyste vyhodili zbývající náboje a ujistili se, že je komora prázdná.

5. Údržba a čištění

- Pravidelně čistěte pušku pomocí vhodných čisticích prostředků.
- Ukládejte pušku na suchém místě, ideálně v ochranném pouzdře.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakoukoli nepoužitou nebo prošlou municí podle místních předpisů.
- Při likvidaci pušky zajistěte, aby byla nefunkční, a dodržujte místní zákony týkající se likvidace střelných zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo používání se prosím obraťte na výrobce nebo kvalifikovaného instruktora střelby. Vždy se odkazujte na nejnovější bezpečnostní pokyny a předpisy ve vaší oblasti.

Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti a odpovědnosti při používání vaší pušky Henry Lever Action Youth Model .22.