

Capuchons d'objectifs basculants - Cache d'objectif #34 2,10" (53,3 mm)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-œil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



Caractéristiques

- Nom: [Cache d'objectif #34 2,10" \(53,3 mm\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 120000026
- N° fabr.: 30340
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Numéro de modèle: 2.100" (53.3MM)
- Taille: 2.1
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 051525303404

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN de Butler Creek. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité pour garantir une utilisation et un entretien sûrs de vos capuchons. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour maximiser la sécurité et les performances du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que les capuchons d'objectif sont compatibles avec votre lunette avant utilisation. Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour sélectionner la bonne taille de capuchon.
- Utilisez les capuchons d'objectif uniquement à leur fin prévue : protéger les lentilles de votre lunette lors de situations tactiques et de chasse.
- Inspectez régulièrement les capuchons d'objectif pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplacezles s'ils montrent des signes de détérioration pour garantir une protection continue.
- Gardez les capuchons d'objectif hors de portée des enfants pour éviter une utilisation ou une manipulation accidentelle.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le capuchon à s'ouvrir ou à se fermer. Utilisez une pression douce du doigt pour faire pivoter le capuchon et laissezle se relever naturellement.
- Évitez d'utiliser des objets tranchants pour manipuler les capuchons d'objectif, car cela pourrait endommager le capuchon ou la lunette.
- Assurezvous que les capuchons d'objectif sont solidement fixés à la lunette avant utilisation pour éviter qu'ils ne se détachent pendant la manipulation ou le transport.
- En cas de dysfonctionnement ou si le capuchon ne fonctionne pas comme prévu, cessez l'utilisation et consultez le fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer Votre Lunette :

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour sélectionner la bonne taille de capuchon.
- Consultez le tableau des tailles fourni pour confirmer la compatibilité.

2. Installer les Capuchons d'Objectif :

- Alignez le capuchon d'objectif avec l'oculaire ou l'objectif de la lunette.
- Appuyez sur le capuchon jusqu'à ce qu'il s'ajuste parfaitement. Assurezvous qu'il n'y a pas de fente.

3. Utiliser les Capuchons d'Objectif :

- Pour ouvrir le capuchon, appliquez une pression douce du doigt sur le bord du capuchon.
- Laissez le capuchon se relever et se dégager. Assurezvous que le capuchon ne gêne pas votre vue à travers la lunette.
- Après utilisation, fermez le capuchon en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

4. Entretien Régulier :

- Nettoyez les capuchons d'objectif avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient endommager les capuchons.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des capuchons d'objectif conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne jetez pas les capuchons d'objectif dans les déchets ménagers réguliers s'ils sont endommagés ou usés. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOOPEN, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr