

SHOOT-N-C® TARGET - 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Highlights Your Hits So They're Easy To See

No need for spotting scopes or binoculars. When the bullet hits, the black is replaced by a bright halo of fluorescent, chartreuse color that makes the hit instantly visible to the naked eye. Convenient, peel-n-stick, self-adhesive backing. 8" Crosshair – Round target with fluorescent orange “crosshair” pattern, shows bullet holes as splashes of bright fluorescent orange on impact. Available in paks of 6 or 50 targets. Includes repair pasters. 8" Laser Reflective – Round bullseye target with stick-on reflective target centers that provide maximum contrast of aiming dot from laser sight or laser boresighter. Turns fluorescent chartreuse on bullet impact. 1", 2", 3" Bullseye - 12 sheets with 72-1", 36-2", 24-3" targets. 9" Oval - 5 targets, 15 replacement centers.



Attributes

- Name: 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 167000009
- Mfr. No.: BC-34605
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Medium 9 to 12
- Type: Papers
- Quantity: 5
- Delivery weight: 0.295kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 310mm
- Shipping length: 457mm
- UPC: 029057346053

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)
- [English: SHOOTNC® TARGET 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Produit SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Bersaglio SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)
- [Polski: SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITÄULUT Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK](#)

Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung dieses Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Ziel regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, wenn Kinder beteiligt sind.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Ziel nur in einem sicheren und geeigneten Bereich, der für das Schießen vorgesehen ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrenschutz, wenn Sie Schusswaffen verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.
- Vermeiden Sie es, das Ziel zu berühren, während Schüsse abgegeben werden.
- Achten Sie darauf, dass das Ziel sicher befestigt ist, um ein Herunterfallen oder Umkippen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Ziels:

- Nehmen Sie das Ziel aus der Verpackung und überprüfen Sie es auf Beschädigungen.
- Entfernen Sie die abziehbare selbstklebende Rückseite und bringen Sie das Ziel an einer sauberen, trockenen Oberfläche an.

2. Positionierung des Ziels:

- Stellen Sie sicher, dass das Ziel in einer sicheren Höhe und Entfernung von der Schusslinie angebracht ist.
- Verwenden Sie geeignete Halterungen oder Ständer, um das Ziel stabil zu halten.

3. Verwendung des Ziels:

- Schießen Sie nur mit geeigneten Schusswaffen und Munition.
- Achten Sie darauf, die Trefferzonen zu überprüfen, während Sie schießen, um sicherzustellen, dass das Ziel ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nach dem Schießen:

- Überprüfen Sie das Ziel auf Schäden und entfernen Sie es sicher, wenn es nicht mehr verwendet wird.
- Entsorgen Sie beschädigte Ziele gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Ziel in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Ziels sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zum Produkt können Sie sich an den europäischen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen wenden. Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen.

SHOOTNC® TARGET 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the SHOOTNC® TARGET 12" X 18" SILHOUETTE. This product is designed for safe and effective use in shooting practice. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper handling, usage, and disposal of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Ensure a safe shooting environment, free from bystanders and obstacles.
- Use appropriate personal protective equipment, including eye and ear protection.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and shooting targets.
- Regularly inspect the target for damage before use. Discontinue use if the target is compromised.
- Report any unsafe products or incidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the target is securely mounted and stable before shooting.
- Avoid using the target in wet or damp conditions to prevent degradation.
- Keep the target out of reach of children and pets when not in use.
- Do not use the target for any purpose other than its intended use.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and animals.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Choose a safe location for shooting, ensuring it is suitable for target practice.
- Gather all necessary equipment, including firearms, ammunition, and the SHOOTNC® target.

2. Installation:

- Remove the protective backing from the selfadhesive target.
- Stick the target onto a flat, clean surface where it will remain stable during use.
- Ensure the target is at an appropriate height and distance for the shooting activity.

3. Usage:

- Use the target only with appropriate firearms and ammunition.
- Observe all safety measures while shooting.
- After shooting, inspect the target for bullet holes and damage.
- The target will display bright fluorescent colors upon bullet impact, making hits easily visible.

4. PostUsage:

- Carefully remove the target from the mounting surface if necessary.
- Dispose of any damaged targets according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged targets in accordance with local waste management regulations.
- Do not burn the target or expose it to open flames.
- Ensure that any remnants of the target are disposed of responsibly to avoid environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety of this product, please refer to the EU contact point for consumer safety inquiries.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with the SHOOTNC® TARGET 12" X 18" SILHOUETTE. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el producto SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Este producto está diseñado para facilitar el tiro y mejorar tu experiencia de práctica. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para ayudarte a entender cómo utilizar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Este producto no es un juguete y debe ser utilizado solo por personas capacitadas y responsables.
- **Protección Personal:** Usa siempre protección para los ojos y los oídos al disparar. Esto es fundamental para tu seguridad.
- **Supervisión de Menores:** Si el producto es utilizado por menores, asegúrate de que estén supervisados por un adulto en todo momento.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el producto en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- **Inspección Regular:** Revisa el producto regularmente para asegurarte de que no esté dañado. Si encuentras algún daño, no lo uses y reemplázalo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Uso en Áreas Peligrosas:** No utilices el producto en áreas donde pueda haber personas, animales o propiedades no deseadas.
- **Verifica el Área de Tiro:** Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que tengas un fondo seguro para detener las balas.
- **Uso de Municiones Adecuadas:** Utiliza solo municiones que sean adecuadas para tu arma y que sean compatibles con el objetivo.
- **No Dispares a Objetivos Dañados:** Si el objetivo está dañado o desgastado, no lo utilices. Esto puede afectar la visibilidad del impacto y representar un riesgo.
- **Evita el Uso en Condiciones Meteorológicas Adversas:** No utilices el producto en condiciones de lluvia, nieve o viento fuerte, ya que esto puede afectar la precisión y la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Tiro:

- Escoge un área segura y despejada para colocar el objetivo.
- Asegúrate de que el fondo sea adecuado para detener las balas.

2. Colocación del Objetivo:

- Retira el respaldo autoadhesivo del objetivo.
- Coloca el objetivo en una superficie plana y segura, asegurándote de que esté bien adherido.

3. Uso del Objetivo:

- Apunta tu arma hacia el objetivo y realiza tu disparo.
- Observa el impacto; el negro se reemplazará por un brillante halo de color chartreuse fluorescente.

4. Revisión de Resultados:

- Después de disparar, verifica el objetivo para observar los agujeros de las balas.
- Utiliza los parches de reparación incluidos para cubrir los agujeros si es necesario.

5. Limpieza y Almacenamiento:

- Una vez terminado, retira el objetivo y guarda cualquier sobrante en un lugar seguro.
- Asegúrate de que el área de tiro esté limpia y libre de residuos.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- **Reciclaje:** Si el producto es reciclable, asegúrate de seguir las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para realizar consultas, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra al hacer tu consulta.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad es fundamental para disfrutar de tu experiencia de tiro de manera segura y responsable. Si tienes alguna duda sobre el uso del producto, no dudes en buscar más información o asistencia.

Guide de Sécurité pour le Produit SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la cible avant chaque utilisation pour détecter tout dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Évitez de tirer sur des cibles qui sont endommagées ou usées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la cible à proximité de personnes non impliquées dans le tir.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de la cible pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurez-vous que le champ de tir est dégagé et sécurisé avant de tirer.
- Évitez de toucher les zones impactées par les balles, car elles peuvent être chaudes après le tir.
- Ne pas utiliser la cible dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que des vents violents ou des pluies fortes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Choisissez un emplacement stable et sécurisé pour installer la cible.
2. Retirez le film protecteur de l'arrière de la cible pour exposer l'adhésif.
3. Collez la cible sur une surface propre et sèche.
4. Assurez-vous que la cible est bien fixée avant de commencer à tirer.

Utilisation

1. Utilisez uniquement des armes à feu ou des dispositifs de tir appropriés pour la cible.
2. Tirez sur la cible en respectant les règles de sécurité de tir.
3. Vérifiez visuellement les impacts après chaque série de tirs.
4. Remplacez les pastilles de réparation si nécessaire pour maintenir la visibilité des impacts.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en vinyle et des matériaux adhésifs.
- Si possible, recyclez le produit dans les installations appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour les demandes de sécurité.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Bersaglio SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il bersaglio SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del bersaglio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bersaglio in un'area sicura e controllata, lontano da persone e animali.
- Verifica che l'area di tiro sia priva di ostacoli e che non ci siano persone nelle vicinanze.
- Indossa sempre occhiali protettivi e, se necessario, protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non utilizzare il bersaglio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bersaglio a distanze superiori a quelle raccomandate dal produttore.
- Non colpire il bersaglio con proiettili o munizioni non conformi alle specifiche di utilizzo.
- Evita di toccare il bersaglio con le mani bagnate o sporche.
- Non rimuovere il bersaglio dalla sua superficie adesiva se non è necessario.
- In caso di rottura del bersaglio, smaltire i pezzi in modo sicuro per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. **Preparazione dell'Area:** Scegli un'area di tiro adeguata, assicurandoti che sia ben illuminata e priva di distrazioni.
2. **Montaggio del Bersaglio:**
 - Rimuovi il bersaglio dalla confezione.
 - Scegli una superficie piana e pulita per attaccare il bersaglio.
 - Rimuovi il film protettivo dal retro autoadesivo.
 - Attacca il bersaglio saldamente sulla superficie scelta.
3. **Utilizzo del Bersaglio:**
 - Posiziona il bersaglio a una distanza sicura e appropriata.
 - Utilizza l'arma da fuoco in modo responsabile, seguendo tutte le norme di sicurezza.
 - Controlla visivamente il bersaglio dopo ogni colpo per verificare i risultati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bersaglio e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare il bersaglio in aree pubbliche o in natura.
- Se il bersaglio è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni relative all'acquisto.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. La tua sicurezza è la nostra priorità.

SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celu SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego doświadczenia strzeleckiego. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj celu wyłącznie w odpowiednich warunkach strzeleckich.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że obszar strzelecki jest wolny od osób postronnych i zwierząt.
- Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa.
- Regularnie sprawdzaj cel pod kątem uszkodzeń przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj celu wyłącznie z odpowiednią amunicją, zgodnie z zaleceniami producenta broni.
- Unikaj strzelania w kierunku twardych powierzchni, które mogą odbić pociski.
- Nie używaj celu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Nie próbuj naprawiać celu w przypadku uszkodzenia; zamiast tego skontaktuj się z producentem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie miejsca strzeleckiego:

- Wybierz płaską, stabilną powierzchnię do umieszczenia celu.
- Upewnij się, że cel jest ustawiony w odpowiedniej odległości od strzelca, zgodnie z wymaganiami strzeleckimi.

2. Montaż celu:

- Odklej tylną warstwę samoprzylepną z celu.
- Przyklej cel do wybranej powierzchni, upewniając się, że jest dobrze przylegający.

3. Użycie celu:

- Użyj celowników laserowych lub boresighterów, aby uzyskać maksymalny kontrast.
- Obserwuj zmiany kolorów na celu, aby łatwo zidentyfikować trafienia.

4. Po zakończeniu strzelania:

- Zdejmij cel z miejsca strzeleckiego.
- Oczyszcz miejsce strzeleckie z odpadów i resztek celu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte cele zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj celu do ognia ani nie spalaj go, ponieważ może to spowodować niebezpieczne opary.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania celu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z celu SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY jest kluczowe dla ochrony siebie i innych. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa, aby zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITAUTUT

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotteita turvallisesti ja tehokkaasti. Maalitaulut on suunniteltu monipuoliseen ammuntaan, ja niiden käyttöön liittyy tiettyjä turvallisuusnäkökohtia, jotka on hyvä pitää mielessä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät maalitauluja vain soveltuvilla alueilla, jotka on tarkoitettu ampumiseen.
- Tarkista, että ampumaaseesi on turvallinen ja kunnossa ennen käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja silmäsuojia, kun ammut.
- Pidä maalitaulut ja ampumaaseet lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että maalitaulut on kiinnitetty tukevasti ja turvallisesti ennen ampumista.
- Vältä ampumista liian läheltä maalitauluja, jotta voit välttää mahdolliset vaarat.
- Käytä maalitauluja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu.
- Tarkista maalitaulujen kunto ennen käyttöä, ja vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta maalitaulut tasaiselle ja vakaalle pinnalle tai kiinnitä ne tukevasti seinään tai maahan.
- Käytä mukana tulevia tarroja taulun paikkaamiseen tai erikseen käytettäviksi.
- Varmista, että taulut ovat riittävän kaukana ihmisistä ja eläimistä ampuma-alueella.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että ampumaaseesi on turvallisessa tilassa ennen laukaisemista.
- Tarkista ampumaaseesi ja maalitaulut käytön jälkeen varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt maalitaulut ympäristöystävällisesti.
- Varmista, että kaikki materiaalit, joita et enää tarvitse, lajitellaan oikein paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä polta maalitauluja tai muita materiaaleja, jotka voivat vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta tai sen turvallisesta käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista myös, että tarkistat EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja varoitukset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampumatoiminnassa. Noudata näitä ohjeita ja käytä maalitauluja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Introduktion

Tack för att du valt SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv skjutupplevelse. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att minimera riskerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning i kontrollerade miljöer och bör inte användas på offentliga platser där det kan finnas risk för skador på personer eller egendom.
- Kontrollera alltid att området är fritt från människor och djur innan du skjuter.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och oskyddade områden.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande skjutning och användning av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att målen är korrekt fästa på en stabil yta innan du börjar skjuta.
- Undvik att använda målen i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn.
- Se till att du har tillräckligt med belysning för att kunna se målen tydligt.
- Använd endast ammunition som är avsedd för ditt vapen och som uppfyller tillverkarens specifikationer.
- Om målen skadas eller om du upptäcker några defekter, sluta använda dem omedelbart och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation av mål:**
 1. Välj en lämplig och säker plats för att sätta upp målen.
 2. Ta bort skyddspapperet från den självhäftande baksidan av målet.
 3. Fäst målet på en ren och torr yta, se till att det sitter ordentligt.
- **Användning av mål:**
 1. Ställ in ditt vapen och sikta mot målet.
 2. Avfyr skottet och observera träffarna. De fluorescerande färgerna gör träffarna synliga.
 3. Använd reparationslapparna för att täcka eventuella hål i målet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade mål på ett miljövänligt sätt. Kasta dem i enlighet med lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att bränna produkten eller dess delar, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsinformationsförfrågningar, vänligen kontakta tillverkaren. Detaljerad kontaktinformation finns på produktförpackningen eller tillverkarens officiella webbplats.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Tveka inte att rapportera osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna och håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Bezpečnostní pokyny pro použití SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" X 18" SILHOUETTE, 5 PACK

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro uživatele terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Je důležité dodržovat tyto pokyny, aby se zajistila bezpečnost při používání produktu a minimalizovala rizika spojená s jeho použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování uvedené na obalu a v této příručce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a střelby.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že je terč umístěn na bezpečném a vhodném místě, daleko od lidí a zvířat.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud je to vhodné, abyste ochránili svůj zrak a sluch.
- Nezapojujte se do střelby, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi dodržujte všechna bezpečnostní pravidla, včetně správného zaměřování a údržby zbraně.
- Po každém použití zkontrolujte terč na poškození a ujistěte se, že neobsahuje žádné nebezpečné prvky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace terče:

- Vyberte si vhodné místo pro umístění terče, které je dostatečně daleko od lidí a zvířat.
- Ujistěte se, že je terč pevně připevněn na rovný a stabilní povrch.
- Odstraňte ochrannou vrstvu ze samolepicí zadní strany terče a přilepte ho na vybrané místo.

2. Použití terče:

- Před zahájením střelby se ujistěte, že je prostor kolem terče bezpečný.
- Použijte vhodnou zbraň a munici, které odpovídají typu terče.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je zásah správně viditelný a zda není terč poškozen.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití terče se ujistěte, že je správně zlikvidován podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je terč poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho v souladu s ekologickými standardy.
- Nepalujte terče ani je nevyhazujte do přírody.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na příslušný kontaktní bod v EU, který je určen pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte, že používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY bude bezpečné a příjemné. Vaše bezpečnost je na prvním místě, proto buďte vždy obezřetní a informovaní.