

Crosse Sporter RUGER MINI-14 - RUGER MINI-14 Crosse Sporter en fibre de verre noire

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Léger & Facile à Transporter

La technologie d'overmolding, combinée à de nombreuses fonctionnalités personnalisées, améliore la maniabilité et le confort de tir de votre Ruger® Mini-14®, Mini Thirty® ou 10/22®. La longueur de tir prolongée améliore la sensation et la visée. La forme du garde-main est plus pleine pour une prise en main sécurisée. Une légère chute de 1/2" au talon permet un montage rapide et une acquisition de la cible. La finition en galets du poignet et du garde-main aide à la prise. Le pad de crosse en caoutchouc doux compense le recul ressenti. Ajustement facile. Le Mini-14/30® nécessite l'utilisation d'un revêtement de garde-main d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [RUGER MINI-14 Crosse Sporter en fibre de verre noire](#)
- Fabricant: [HOGUE](#)
- Référence: 408000008
- N° fabr.: 78000
- Couleur: Noir
- Matériau: Fiberglass
- Modèle: Mini-14,Mini-30
- Style: Sporter
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.998kg
- Hauteur d'expédition: 46mm
- Largeur d'expédition: 178mm
- Longueur d'expédition: 889mm
- UPC: 743108780008

Détails de l'article

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU RUGER MINI14 STOCK SPORTER](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU RUGER MINI14 STOCK SPOTER

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER MINI14 STOCK SPOTER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est important de lire et de comprendre ces directives avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que toutes les mesures de sécurité sont suivies pour éviter les accidents et les blessures.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même si vous pensez qu'elle ne l'est pas.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez l'arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou en panne.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le RUGER MINI14 STOCK SPOTER qui est compatible avec votre modèle spécifique (Mini14, Mini Thirty ou 10/22).
- Assurezvous que l'installation est effectuée conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Évitez d'utiliser le produit par mauvais temps qui pourrait affecter la maniabilité.
- Ne modifiez pas le produit de manière à compromettre la sécurité ou les performances.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de l'utilisation de l'arme à feu, y compris des protections oculaires et auditives.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que la zone est dégagée de personnes et d'obstacles lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Si vous êtes inexpérimenté, demandez conseil à un professionnel qualifié avant utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

Instructions d'installation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retirer la crosse existante :

- Suivez les instructions du fabricant pour retirer en toute sécurité la crosse existante de votre Mini14 ou Mini Thirty.

3. Installer la nouvelle crosse :

- Alignez le nouveau RUGER MINI14 STOCK SPOTER avec le récepteur.
- Insérez les vis de la crosse et serrezles solidement, en vous assurant que la crosse est bien fixée.

4. Vérifier l'ajustement et le fonctionnement :

- Assurezvous que la crosse est correctement ajustée et qu'il n'y a pas d'espaces.
- Vérifiez le fonctionnement de l'arme pour assurer un fonctionnement correct.

Instructions d'utilisation

- Assurezvous que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre arme à feu avant de l'utiliser avec la nouvelle crosse.
- Pratiquez des techniques de manipulation sécuritaires à tout moment.
- Nettoyez et entretenez régulièrement la crosse et l'arme à feu pour assurer des performances optimales.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RUGER MINI14 STOCK SPORTER, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre produit. Il est important de demander de l'aide si vous avez des incertitudes ou si vous avez besoin d'assistance.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE lors de l'utilisation du RUGER MINI14 STOCK SPORTER. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr