

RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 - VOLQUARTSEN TG2000 DROP-IN REPLACEMENT TRIGGER FOR RUGER 10/22 OD GREEN

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Boîtier usiné en billet s'installe pour un tir précis et constant

Boîtier de déclencheur entièrement nouveau, usiné CNC avec des pièces de déclencheur EDM de précision toutes pré-ajustées et prêtes à être installées, pour un tir précis et net. Le déclencheur et le déconnecteur EDM durcis ont des tolérances maintenues à +/- .0002". Le percuteur en acier inoxydable durci a des encoches rectifiées pour atteindre les angles d'engagement corrects, offrant une performance durable. Les ressorts de percuteur et de déclencheur à puissance réduite allègent la pression. Le déclencheur comprend un réglage de surcourse. Le plongeur de déclencheur durci et poli est repositionné pour s'enfoncer directement vers l'arrière lorsque le déclencheur est tiré ; le ressort du plongeur est redessiné pour une meilleure réactivité. Les goupilles de percuteur, de déclencheur et d'action surdimensionnées éliminent le jeu qui ruine un excellent travail d'action. Comprend un relâchement automatique du verrou et un relâchement de chargeur prolongé.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [VOLQUARTSEN TG2000 DROP-IN REPLACEMENT TRIGGER FOR RUGER 10/22 OD GREEN](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 430103497
- N° fabr.: VCTP-1-OD-10
- Modèle: 10/22
- Style: Simple Etape
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 145mm
- UPC: 810162013615

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000

Introduction

Merci d'avoir choisi le Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et la performance de ton fusil RUGER 10/22. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consulte un professionnel.
- Informetoi régulièrement sur les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Utilise des outils appropriés et en bon état pour l'installation.
- Ne force pas les pièces lors de l'installation; cela pourrait endommager le produit.
- Assuretoi que toutes les pièces sont correctement installées avant d'utiliser le fusil.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est déchargé et que la sécurité est activée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le boîtier de déclencheur d'origine selon les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau boîtier de déclencheur VOLQUARTSEN TG2000 en suivant ces étapes :
 - Place le boîtier dans l'emplacement prévu.
 - Aligne les goupilles de percuteur, de déclencheur et d'action.
 - Fixe le boîtier avec les vis fournies, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Régle les paramètres du déclencheur selon tes préférences, y compris le réglage de surcourse.

3. Test :

- Avant d'utiliser le fusil, effectue un test de fonctionnement à vide pour vérifier que le déclencheur fonctionne correctement.
- Vérifie que le percuteur s'engage et se désengage sans problème.

4. Utilisation :

- Utilise le fusil uniquement dans des environnements sûrs et appropriés.

- Respecte toujours les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les poubelles ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux métalliques et électroniques.
- Contacte les services de gestion des déchets de ta région pour savoir comment te débarrasser correctement des pièces usées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de ton Boîtier de Déclencheur RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 VOLQUARTSEN TG2000.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch