

NO. 14 BIPOD ADAPTER FOR RUGER MINI-30 & MINI-14 - NO. 14 ADAPTER FOR RUGER MINI-30 & MINI-14

No. 14 Adapter For Ruger Mini-30 and Mini-14. Fits standard and ranch rifles
Will not fit the 180 series or Ruger folding stock. Carry sling fits adapter or
bipod clamp with Q.D. sling swivel Quick detachable



Attributes

- Name: NO. 14 ADAPTER FOR RUGER MINI-30 & MINI-14
- Manufacturer: HARRIS
- Product no.: 430104208
- Mfr. No.: NO. 14
- Attachment: Direct Mount
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 051156000147

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den NO. 14 BIPOD ADAPTER FÜR RUGER MINI30 & MINI14](#)
- [English: NO. 14 BIPOD ADAPTER FOR RUGER MINI30 & MINI14 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur No. 14 pour Ruger Mini30 et Mini14](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore NO. 14 per Ruger Mini30 e Mini14](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for NO. 14 BIPOD ADAPTER FOR RUGER MINI30 & MINI14](#)
- [Suomi: NO. 14 BIPOD ADAPTER FOR RUGER MINI30 & MINI14 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för NO. 14 BIPOD ADAPTER FÖR RUGER MINI30 & MINI14](#)

Sicherheitshinweise für den NO. 14 BIPOD ADAPTER FÜR RUGER MINI30 & MINI14

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den NO. 14 BIPOD ADAPTER für Ruger Mini30 und Mini14 entschieden hast. Dieser Adapter wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen deinem Gewehr und einem Zweibein zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Sicherheit des Produkts:** Stelle sicher, dass der Adapter vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung geprüft wird.
- **Rückrufinformationen:** Informiere dich regelmäßig über mögliche Rückrufe auf der EU Safety Gate Plattform.
- **OnlineEinkauf:** Achte darauf, dass du den Adapter nur von autorisierten Händlern kaufst, um sicherzustellen, dass er den EUSicherheitsstandards entspricht.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Halte den Adapter und alle damit verbundenen Teile von Kindern fern. Dieser Adapter ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich an die zuständige EUKontaktstelle.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide Überlastung:** Überlade den Adapter nicht mit mehr Gewicht, als er sicher tragen kann.
- **Sichere Montage:** Stelle sicher, dass der Adapter fest am Gewehr montiert ist, bevor du das Zweibein anbringst.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfe regelmäßig den Adapter auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- **Verwendung von Zubehör:** Verwende nur Zubehörteile, die für diesen Adapter geeignet sind, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- **Richtige Handhabung:** Halte den Adapter und das Gewehr immer in einem sicheren Zustand und niemals auf eine Person gerichtet.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation des Adapters beginnst.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Adapters:

- Entferne die vorhandene Montagevorrichtung, falls notwendig.
- Setze den NO. 14 Adapter auf die vorgesehene Halterung des Gewehrs.
- Befestige den Adapter gemäß den Anweisungen des Herstellers und achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

3. Anbringen des Zweibeins:

- Befestige das Zweibein an der Adapterhalterung.
- Stelle sicher, dass das Zweibein sicher befestigt ist und sich nicht lösen kann.

4. Sicherheitsüberprüfung:

- Überprüfe vor der Verwendung, ob der Adapter und das Zweibein korrekt montiert sind.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles stabil ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den NO. 14 BIPOD ADAPTER in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte (WEEE).
- Stelle sicher, dass der Adapter nicht im normalen Hausmüll entsorgt wird.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und bei Fragen oder Bedenken nicht zögerst, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir eine sichere und effektive Nutzung des NO. 14 BIPOD ADAPTERS zu ermöglichen. Halte dich an die Anweisungen und genieße die Vorteile deines neuen Produkts.

NO. 14 BIPOD ADAPTER FOR RUGER MINI30 & MINI14 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NO. 14 Bipod Adapter for Ruger Mini30 & Mini14. This guide is designed to ensure your safe and effective use of the product. Please read all instructions and safety information carefully before using the adapter.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the adapter is compatible with your specific model of Ruger Mini30 or Mini14 before installation.
- Inspect the adapter for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Keep the adapter out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the adapter only for its intended purpose as specified in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the adapter is securely attached to the firearm before use.
- Do not exceed the weight limit of the bipod when using the adapter.
- Avoid using the adapter with firearms that have folding stocks or belong to the 180 series.
- Always follow firearm safety rules when using the adapter.
- Use caution when detaching or attaching the sling swivel to avoid pinching or injury.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Verify Compatibility:** Confirm that your Ruger Mini30 or Mini14 is compatible with the NO. 14 Adapter.
2. **Prepare the Firearm:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Attach the Adapter:**
 - Align the adapter with the mounting point on the firearm.
 - Securely fasten the adapter using the provided hardware.
4. **Check Stability:** Ensure that the adapter is firmly attached and does not wobble.

Usage Instructions

1. **Mounting the Bipod:**
 - Attach the bipod clamp to the adapter according to the manufacturer's instructions.
 - Ensure the bipod is securely locked in place.
2. **Using the Carry Sling:**
 - If using a carry sling, attach it to the adapter or the bipod clamp with the Q.D. sling swivel.
 - Adjust the sling to your preferred length for comfort and safety.
3. **Regular Maintenance:**
 - Periodically check the tightness of the adapter and bipod connections.
 - Clean the adapter with a soft cloth and avoid using harsh chemicals.

Disposal Instructions

- When the adapter is no longer in use or has reached the end of its life, dispose of it in accordance with

local regulations.

- Do not dispose of the adapter in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NO. 14 Bipod Adapter for Ruger Mini30 & Mini14, please consult the manufacturer's website or contact their support team for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your NO. 14 Bipod Adapter. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur No. 14 pour Ruger Mini30 et Mini14

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur No. 14 pour Ruger Mini30 et Mini14. Cet adaptateur est conçu pour améliorer votre expérience de tir en permettant l'utilisation de bipieds. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'adaptateur est compatible avec votre carabine Ruger Mini30 ou Mini14. Ne l'utilisez pas avec la série 180 ou un fusil pliant Ruger.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des accessoires associés pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilisez l'adaptateur uniquement dans un environnement sûr et approprié pour le tir.
- Respectez toujours les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer l'adaptateur, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Ne forcez jamais l'adaptateur lors de l'installation ou de la désinstallation.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par le fabricant HARRIS.
- Assurez-vous que la sangle de transport est correctement fixée pour éviter toute chute accidentelle de l'adaptateur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation de l'Adaptateur

1. **Vérifiez votre arme** : Assurez-vous que votre Ruger Mini30 ou Mini14 est complètement déchargée.
2. **Positionnez l'adaptateur** : Alignez l'adaptateur No. 14 avec le point de montage de votre carabine.
3. **Fixez l'adaptateur** : Utilisez les vis fournies pour fixer solidement l'adaptateur à votre carabine. Ne serrez pas excessivement pour éviter d'endommager le matériel.
4. **Vérifiez la fixation** : Assurez-vous que l'adaptateur est bien fixé et ne bouge pas.

Utilisation de l'Adaptateur

1. **Installation du bipied** : Fixez le bipied à l'adaptateur en suivant les instructions du fabricant du bipied.
2. **Ajustement** : Ajustez le bipied selon vos besoins pour une stabilité optimale.
3. **Transport** : Lorsque vous transportez votre arme, assurez-vous que l'adaptateur et le bipied sont sécurisés pour éviter tout mouvement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'adaptateur dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si l'adaptateur est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Adaptateur No. 14, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur autorisé. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et une description détaillée de votre question.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez votre Adaptateur No. 14 pour Ruger Mini30 et Mini14 de manière responsable et en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore NO. 14 per Ruger Mini30 e Mini14

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore NO. 14 per Ruger Mini30 e Mini14. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e la funzionalità del tuo fucile. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente l'adattatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta segni di danni o difetti.
- Tieni fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'adattatore con fucili che non siano compatibili, come la serie 180 o il calcio pieghevole Ruger.
- Assicurati che l'adattatore sia montato correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Non forzare l'adattatore o il bipiede oltre i limiti di progettazione.
- Durante l'installazione, evita di danneggiare le parti del fucile.
- Utilizza sempre il girello Q.D. per una rapida rimozione dell'adattatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Verifica che il fucile sia scarico e non presente munizioni.

2. Installazione:

- Posiziona l'adattatore sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa l'adattatore utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla che l'adattatore sia fissato saldamente e non si muova.

3. Utilizzo:

- Monta il bipiede sull'adattatore.
- Assicurati che il bipiede sia stabile prima di utilizzare il fucile.
- Utilizza il girello Q.D. per rimuovere rapidamente l'adattatore se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare l'adattatore nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto riguardo a questo prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o visitare il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'Adattatore NO. 14 per Ruger Mini30 e Mini14. Ricorda di rimanere informato su eventuali richiami o aggiornamenti relativi alla sicurezza del prodotto.

Bruksanvisning for NO. 14 BIPOD ADAPTER FOR RUGER MINI30 & MINI14

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av NO. 14 BIPOD ADAPTER for Ruger Mini30 og Mini14. Denne adapteren er designet for å gi en sikker og stabil plattform for montering av tofot på dine rifler. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Kontroller alltid at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk bare adapteren med compatible rifler som spesifisert.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for montering og bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller defekter til produsenten.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke adapteren hvis den er skadet eller mangler deler.
- Sørg for at adapteren er riktig festet før bruk.
- Ikke overstig den anbefalte vekten for tofoten.
- Bruk alltid adapteren i et trygt og kontrollert miljø.
- Hold fingrene unna bevegelige deler under montering og demontering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av adapteren:

- Sørg for at riflen er sikker og avfyrt.
- Plasser adapteren på den angitte festepunktet på riflen.
- Bruk de medfølgende verktøyene for å feste adapteren sikkert.
- Kontroller at adapteren sitter fast og ikke beveger seg.

2. Bruk av adapteren:

- Når adapteren er montert, fest tofoten til adapteren.
- Juster tofoten etter behov for stabilitet.
- Test stabiliteten før du begynner å bruke riflen.

3. Demontering av adapteren:

- Sørg for at riflen er sikker og avfyrt.
- Løsne festene som holder adapteren på plass.
- Fjern adapteren forsiktig fra riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Når adapteren ikke lenger er i bruk, må den kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer vedrørende sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av NO. 14 BIPOD ADAPTER for Ruger Mini30 og Mini14. Takk for at du valgte vårt produkt!

NO. 14 BIPOD ADAPTER FOR RUGER MINI30 & MINI14 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut NO. 14 BIPOD ADAPTER FOR RUGER MINI30 & MINI14 hankinnasta. Tämä adapteri on suunniteltu parantamaan ammuntaelämyksesi turvallisuutta ja tarkkuutta. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Ruger Mini30 ja Mini14 kiväärien kanssa.
- Tarkista adapterin kunto ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille ja tarkista EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotetta koskevia takaisinvetotietoja.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Älä käytä adapteria 180sarjan tai taittuvan perän kanssa.
- Varmista, että adapteri on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kantohihnaa adapterin kanssa.
- Tarkista, että Q.D. hihnapikakiinnitys on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä yritä muokata tai korjata adapteria itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja osat ovat saatavilla.
2. **Kiinnitys:**
 - Poista kaikki aiemmat kiinnikkeet kivääristä.
 - Asenna NO. 14 BIPOD ADAPTER adapteri suoraan kiväärin runkoon.
 - Varmista, että adapteri on tiukasti kiinnitetty ja että kaikki kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiristetty.
3. **Hihnan Kiinnitys:**
 - Kiinnitä kantohihna adapteriin tai bipodkiinnikkeeseen Q.D. hihnapikakiinnityksellä.
 - Tarkista, että hihna on turvallisesti kiinnitetty.

Käyttö

- Käytä adapteria vain, kun se on kunnolla asennettu ja tarkastettu.
- Varmista, että kivääri on turvallisessa tilassa ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.

Jätteiden Käsittelyohjeet

- Tuotteen hävittäminen: Varmista, että hävität tuotteen ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset jätteiden käsittelyohjeet ja kierrätysohjeet.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Kiitos, että valitsit NO. 14 BIPOD ADAPTER FOR RUGER MINI30 & MINI14!

Säkerhetsanvisningar för NO. 14 BIPOD ADAPTER FÖR RUGER MINI30 & MINI14

Introduktion

Tack för att du valt NO. 14 BIPOD ADAPTER FÖR RUGER MINI30 & MINI14. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en trygg och säker användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten ska användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla gevär: Ruger Mini30 och Mini14.
- Produkten är inte avsedd för 180serien eller Ruger hopfällbart kolv.
- Kontrollera att adaptern är korrekt monterad innan användning för att undvika olyckor.
- Använd en bärrem som är kompatibel med adaptern eller bipodklämman med Q.D. remsvivel.
- Var försiktig när du tar bort eller fäster adaptern för att undvika klämrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av adaptern:

- Se till att geväret är oladdat och säkert.
- Fäst adaptern direkt på geväret enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att adaptern sitter stadigt och är korrekt installerad.

2. Användning av adaptern:

- Använd adaptern för att fästa en bipod för ökad stabilitet vid skytte.
- Justera bipoden för att passa din skjutställning.
- Kontrollera att allt är säkert innan du börjar skjuta.

3. Avtagning av adaptern:

- Följ anvisningarna för att snabbt och säkert ta bort adaptern.
- Kontrollera att inga delar har skadats under avtagningen.

Avfallshantering

- Tänk på miljön när du hanterar produkten.
- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och använder NO. 14 BIPOD ADAPTER FÖR RUGER MINI30 & MINI14 på ett säkert sätt.