

HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK-47 - AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE RED

Description Hob Knob™ Enhanced Charging Handle Better Grip More Secure Faster Handling The absolute best AK charging handle available. The TWS exclusive 3-Bolt design is guaranteed to never come loose and fall off. Other makes use a single tiny screw resulting in stripped Allen wrenches, frequent loosening, and potential loss after just a few shots. Unlike others, the Hob Knob™ uses three beefy ¼-20 set screws for the most secure attachment. The 3-Bolt design also lets you adjust tilt for the perfect comfortable angle. Light weight anodized aluminum keeps weight down. The meaty size feels positive and comfortable in the hand while axial grooves improve grip. Guaranteed for life. Specs Universal fit on most AK variants* Weight: 0.6 oz Length: 1.200" Diameter: 0.800" Material: anodized aluminum 6061-T6 Fasteners: (3X) set screw ¼-20 Available in Black, Red, Blue or Gold * Tested to fit on most Russian, Romanian, and Yugo pattern AK rifles. May require custom fitting on some rifles.



Attributes

- Name: AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE RED
- Manufacturer: TEXAS WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 430105018
- Mfr. No.: 38102
- Finish: Red
- Hand: Ambidextrous
- Make: AK-47
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 857740007420

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff](#)
- [English: HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK47 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Maniglia di Carica Hob Knob™ per AK47](#)
- [Suomi: HOB KNOB CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för HOB KNOB CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Hob Knob™ Ladegriff für das AK47 Texas Weapon Systems entschieden haben. Dieser Ladegriff wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Handhabung und Sicherheit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Ladegriff ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Ladegriff nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Ladegriff von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ladegriff auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Hob Knob™ Ladegriff nur mit kompatiblen AKVarianten.
- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff sicher befestigt ist, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf den Ladegriff, um Beschädigungen zu verhindern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Halten Sie den Ladegriff von Hitzequellen und feuchten Umgebungen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
- Setzen Sie den Hob Knob™ Ladegriff auf die vorgesehenen Anschlüsse.
- Verwenden Sie die drei robusten ¼20 SetSchrauben, um den Ladegriff sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben, um sicherzustellen, dass der Ladegriff stabil ist.

2. Nutzung

- Halten Sie den Ladegriff mit einer Hand fest und verwenden Sie die andere Hand, um die Waffe zu bedienen.
- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff nicht blockiert ist, bevor Sie die Waffe laden oder entladen.
- Nutzen Sie die Neigungsverstellung des Ladegriffs, um den für Sie angenehmsten Winkel zu finden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladegriff gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Ladegriffs in die Umwelt gelangen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Hob Knob™ Ladegriff wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung entschieden haben!

HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK47 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle for your AK47. This product is designed to provide a better grip, more secure handling, and faster operation. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using the Hob Knob™ Charging Handle.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and the charging handle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for wear and tear. If you notice any damage, do not use the product.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Hob Knob™ Charging Handle with compatible AK47 variants.
- Ensure that the charging handle is securely attached before use. Check the three set screws to confirm they are tight.
- Avoid using excessive force when operating the charging handle to prevent damage.
- Do not attempt to modify the charging handle in any way, as this could compromise its integrity and safety.
- If you experience any issues while using the charging handle, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure your firearm is unloaded and safe to handle.
2. Remove the existing charging handle from your AK47.
3. Align the Hob Knob™ Charging Handle with the charging handle slot on your firearm.
4. Secure the charging handle in place using the three set screws provided:
 - Tighten each screw evenly to ensure a secure fit.
 - Adjust the tilt of the charging handle to your preferred angle for comfort.
5. Once installed, check that the charging handle operates smoothly and securely.

Usage

- Grip the Hob Knob™ Charging Handle firmly with your dominant hand.
- Pull the charging handle back to chamber a round or clear the firearm as needed.
- Practice using the charging handle in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- When the Hob Knob™ Charging Handle reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations for metal waste.
- Ensure that any components are disposed of in a way that prevents injury to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Hob Knob™ Charging Handle, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details handy for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Hob Knob™ Enhanced Charging Handle. Thank you for your commitment to safety.

Guide de Sécurité du Produit pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour votre système d'arme AK47. Ce guide a été conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la poignée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Inspectez toujours la poignée avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.
- Reportez-vous aux réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la Poignée de Chargement Hob Knob™ avec des variantes AK compatibles.
- Ne modifiez pas la poignée de chargement de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre votre sécurité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre AK47 pour protéger vos yeux des débris.
- Manipulez toujours votre arme avec précaution, en respectant les règles de sécurité des armes à feu.
- Évitez de tirer lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances qui pourraient nuire à votre jugement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre AK47 est complètement déchargé avant d'installer la poignée.
2. **Alignement:** Positionnez la Poignée de Chargement Hob Knob™ sur le chargeur de votre AK47.
3. **Fixation:**
 - Utilisez les trois vis de réglage ¼20 fournies pour fixer la poignée.
 - Serrez chaque vis de manière uniforme pour assurer une fixation sécurisée.
4. **Ajustement:** Ajustez l'inclinaison de la poignée pour trouver l'angle le plus confortable pour votre main.

Utilisation

- Tenez fermement la poignée lors de l'utilisation de votre AK47.
- En cas de dysfonctionnement de la poignée, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez-la pour tout dommage.
- Ne tentez pas d'utiliser la poignée si elle est endommagée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la Poignée de Chargement Hob Knob™ conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans des lieux non désignés pour les déchets dangereux.
- Si vous n'êtes pas sûr de la façon de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Poignée de Chargement Hob Knob™, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contactez un professionnel qualifié dans votre région.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable de votre Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Maniglia di Carica Hob Knob™ per AK47

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per la Maniglia di Carica Hob Knob™ per il sistema d'arma AK47. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre la maniglia di carica con entrambe le mani per una presa sicura.
- Evitare di utilizzare la maniglia di carica in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la presa.
- Non forzare la maniglia di carica oltre il suo limite di progettazione.
- Assicurarsi che la maniglia di carica sia correttamente fissata prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare la maniglia di carica se non è stata installata correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Maniglia di Carica

- Rimuovere la maniglia di carica esistente (se presente) dall'arma.
- Posizionare la Hob Knob™ sulla slitta del fucile.
- Utilizzare le tre viti di serraggio ¼20 fornite per fissare saldamente la maniglia.
- Assicurarsi che le viti siano ben serrate e che la maniglia non si muova.

2. Utilizzo della Maniglia di Carica

- Afferrarla saldamente con entrambe le mani.
- Tirare indietro la maniglia per caricare l'arma.
- Controllare che l'arma sia in sicurezza prima di procedere con ulteriori operazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei metalli e dei materiali di alluminio.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto.

Grazie per aver scelto la Hob Knob™ Maniglia di Carica per AK47. Utilizzando questo prodotto in modo responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

HOB KNOB CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa HOB KNOB CHARGING HANDLE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallisen käytön ja huollon. Varmistamme, että noudatat EU:n yleisiä tuotesuojelusäytäntöjä (GPSR) ja että sinulla on tarvittavat tiedot turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä vain suositeltuja asennusruuveja (3X ¼20) varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.
- Varmista, että Hob Knob™ on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on löysällä tai vaurioitunut.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu käytettäväksi vain AK47malleissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
- Kiinnitä Hob Knob™ kolmeen asennusruuviin (¼20) varmistamalla, että se on tiukasti paikallaan.
- Säädä kallistusta tarpeen mukaan mukavan kulman saavuttamiseksi.

2. Käyttö:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Hob Knob™ kahvan käyttöä.
- Käytä kahvaa tukevasti, jotta saat parhaan otteen.
- Harjoittele käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen tositilanteita.

Hävittämisohteet

- Kierrätä tuote, jos se ei enää ole käytössä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja mahdollisuudet.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalien Safety Gate alustalta ajankohtaiset palautustiedot ja turvallisuustiedot.

Huomioithan, että tämä ohje on laadittu EU:n GPSR:n mukaisesti, ja se tarjoaa tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita huolellisesti.

Säkerhetsanvisningar för HOB KNOB CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt HOB KNOB CHARGING HANDLE för ditt AK47. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och säkerhet vid användning av ditt vapen. För att säkerställa säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller hanterar laddhandtaget.
- Använd endast HOB KNOB CHARGING HANDLE med kompatibla AK47varianter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i vapenhantering.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att använda laddhandtaget i extrema temperaturer eller fuktiga miljöer som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna är åtdragna för att förhindra att handtaget lossnar under användning.
- Använd handskydd vid installation för att undvika skador på händerna.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till allvarliga skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddhandtaget:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget från ditt AK47.
- Rengör området där det nya handtaget ska installeras.
- Placera HOB KNOB CHARGING HANDLE på plats.
- Använd de medföljande $\frac{1}{4}$ 20 skruvarna för att fästa handtaget. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Justera lutningen av handtaget för att passa din komfort.

2. Användning av laddhandtaget:

- För att ladda vapnet, greppa handtaget med ett fast grepp.
- Dra handtaget bakåt för att ladda en patron i kammaren.
- Släpp handtaget för att återgå till sin ursprungliga position.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av ditt HOB KNOB CHARGING HANDLE.