

BRASS LARGE LOOP 30-30 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE - BRASS LARGE LOOP 30-30 WINCHESTER 20" BBL 5RD LEVER ACTION

From the Northwoods to the Texas hill country and in every deer camp and lodge in between, the .30-30 rifle remains the perennial choice of whitetail hunters. More than just another deer cartridge, the venerable .30-30 has been the king of deer calibers since the first rifle chambered in this ageless round was produced in 1894. In fact, it's a safe bet that in the past century, no other round has put more antlers on the wall and venison in the freezer than the .30-30. Like every Henry rifle, it's 100% American made, with its straight-grip American walnut stock and forearm, it is a masterpiece of finely crafted gunsmithing. The H009B has a visually impressive 20" octagon barrel and a handsome brass receiver that is drilled and tapped for easy scope mounting, and a brass barrel band. The magazine holds five rounds that chamber quickly and smoothly thanks to our crisp, perfectly machined action. If you're a deer hunter who wants to carry a rifle like dad and grandpa did back in the "good ol' days," treat yourself to a Henry .30-30 and relive the golden era of deer hunting while starting a few new traditions of your own.



Attributes

- Name: BRASS LARGE LOOP 30-30 WINCHESTER 20" BBL 5RD LEVER ACTION
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430105719
- Mfr. No.: H009BGL
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 5-Round
- Cartridge: 30-30 Winchester
- Finish: Brass
- Front Sight: Bead
- Length: 39"
- Magazine Included: 1 x 5-Round
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry
- Model: Brass
- Muzzle: Non-Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Weight: 8.3 lbs
- Delivery weight: 4.672kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835090195

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BRASS LARGE LOOP 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BRASS LARGE LOOP 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry Repeating Arms .3030](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for BRASS LARGE LOOP 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE](#)

Sicherheitshinweise für das BRASS LARGE LOOP 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BRASS LARGE LOOP 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE von Henry Repeating Arms. Dieses Gewehr ist ein Meisterwerk der amerikanischen Waffentechnologie und wurde für eine sichere und zuverlässige Nutzung entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halten Sie sich immer an die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region.
- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck, d.h. zum Schießen auf Sport oder Jagdziele.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, indem Sie es ungeladen aufbewahren, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Lassen Sie Kinder niemals ohne Aufsicht mit dem Gewehr umgehen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, wenn Sie mit dem Gewehr schießen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden, bevor Sie abdrücken.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen für das Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass die Mündung des Gewehrs immer in eine sichere Richtung zeigt, auch wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Lassen Sie das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern oder unbefugten Personen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Vorbereitung des Gewehrs:

- Überprüfen Sie, ob das Gewehr entladen ist, bevor Sie es handhaben.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsmechanismus aktiviert ist, wenn das Gewehr nicht verwendet wird.

• Laden des Gewehrs:

- Öffnen Sie das Magazin und laden Sie die Patronen gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass die Patronen korrekt im Magazin platziert sind.

• Schießen:

- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
- Zielen Sie sorgfältig auf Ihr Ziel und drücken Sie den Abzug gleichmäßig.
- Nach dem Schuss, überprüfen Sie das Gewehr, um sicherzustellen, dass es sich in einem sicheren Zustand befindet.

• Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Verwenden Sie nur empfohlene Reinigungsmittel und Werkzeuge.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Geben Sie das Gewehr nicht einfach in den Müll. Wenden Sie sich an eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Waffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität, wenn es um den Umgang mit Feuerwaffen geht. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, sich selbst und andere zu schützen. Genießen Sie die Nutzung Ihres BRASS LARGE LOOP 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE und handeln Sie immer verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for BRASS LARGE LOOP 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the BRASS LARGE LOOP 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and proper use of your rifle. Please read this manual thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Store the rifle unloaded and in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended .3030 Winchester cartridges in your rifle.
- Regularly inspect your rifle for any signs of wear or damage.
- Do not modify or alter the rifle in any way.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear line of sight before firing.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the safety is engaged until you are ready to fire.
- Do not load the rifle until you are ready to shoot.
- Always verify the chamber is clear before loading.
- Avoid using the rifle in wet or damp conditions to prevent rust and malfunction.
- Be cautious when handling the rifle after shooting, as parts may be hot.
- Never use a damaged or malfunctioning rifle. If you suspect an issue, consult a qualified gunsmith.
- Keep your fingers off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of the potential for ricochet when shooting at hard surfaces.

Instructions for Installation and Usage

• Loading the Rifle:

1. Ensure the rifle is pointed in a safe direction.
2. Open the action to check that the chamber is empty.
3. Load the magazine with the appropriate .3030 Winchester cartridges.
4. Close the action and ensure the rifle is ready to fire.

• Firing the Rifle:

1. Engage the safety until you are ready to shoot.
2. Aim at your target, ensuring a clear line of sight.
3. Place your finger on the trigger only when ready to fire.
4. Squeeze the trigger smoothly to discharge the rifle.

• Unloading the Rifle:

1. Point the rifle in a safe direction.
2. Open the action to eject any cartridges in the chamber.
3. Remove any remaining cartridges from the magazine.

4. Check the chamber to ensure it is empty.

- **Cleaning and Maintenance:**

1. Follow the manufacturer's recommendations for cleaning and maintenance.
2. Use only approved cleaning materials.
3. Store the rifle in a dry place to prevent moisture damage.

Disposal Instructions

When disposing of your rifle, follow these guidelines: * Do not dispose of the rifle in regular household waste. * Contact local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods. * Ensure the rifle is rendered inoperable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided with your rifle or consult the manufacturer's website. It is important to have access to a knowledgeable source for any questions regarding safety and usage.

By following these safety guidelines and instructions, you can enjoy the use of your BRASS LARGE LOOP 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE safely and responsibly. Thank you for your attention to these important safety measures.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry Repeating Arms .3030

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile Henry Repeating Arms .3030. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È importante seguire tutte le istruzioni e le precauzioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il fucile.
- Mantieni sempre l'arma in una posizione sicura e non puntarla mai verso persone o animali.
- Tratta sempre il fucile come se fosse carico, anche quando sei certo che non lo sia.
- Non utilizzare mai munizioni non appropriate per il tuo fucile.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza solo accessori e parti di ricambio approvati dal produttore.
- Segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti o danni al fucile.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non utilizzare il fucile sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Assicurati di avere una buona conoscenza delle leggi locali riguardanti la caccia e l'uso delle armi.
- Non sparare in direzioni dove ci sono persone, animali o proprietà.
- Controlla sempre il percorso del proiettile prima di sparare.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione del Cannocchiale:

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di iniziare l'installazione.
- Utilizza gli attacchi forniti per montare il cannocchiale sul ricevitore.
- Segui le istruzioni del produttore per il corretto allineamento e fissaggio.

• Caricamento del Fucile:

- Controlla che il fucile sia in posizione di sicurezza.
- Inserisci le munizioni nel caricatore seguendo le indicazioni sul manuale.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito nel fucile prima di tentare di sparare.

• Sparare:

- Posizionati in una postura stabile e sicura.
- Controlla il tuo obiettivo e il percorso del proiettile.
- Premi il grilletto con delicatezza e controlla il rinculo.

• Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il fucile per mantenerlo in buone condizioni.
- Utilizza prodotti di pulizia specifici per armi da fuoco.
- Controlla frequentemente il fucile per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Non abbandonare mai un fucile o munizioni in luoghi non autorizzati.
- Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza, contatta il produttore o visita il sito ufficiale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del tuo fucile.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente del fucile Henry Repeating Arms .3030. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buona fortuna nella tua esperienza di caccia.

Sikkerhetsinstruksjoner for BRASS LARGE LOOP 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE

Introduksjon

Takk for at du valgte BRASS LARGE LOOP 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE fra Henry Repeating Arms. Denne riflen er designet for å gi en trygg og pålitelig opplevelse for jegere og skytingentusiaster. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at riflen alltid er behandlet som om den er ladd.
- Hold alltid løpet rettet bort fra deg selv og andre.
- Oppbevar alltid ammunisjon og våpen adskilt.
- Bruk alltid riktig type ammunisjon som er spesifisert for riflen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen i nærheten som kan bli skadet.
- Sørg for at riflen er i god stand før bruk; sjekk for rust, slitasje eller skader.
- Unngå å bruke riflen under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenbruk og jakt.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselvern når du skyter.
- Sørg for at sikkerhetsmekanismen er aktivert når riflen ikke er i bruk.
- Kontroller alltid at løpet er fritt for hindringer før du avfyrrer.
- Unngå å skyte mot harde overflater eller vann, da dette kan føre til at prosjektiler spretter tilbake.
- Hvis riflen misfungerer, må du ikke prøve å fikse den selv. Ta den til en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkertsikte:

- Sørg for at riflen er helt avfyrt og at sikkerheten er aktivert.
- Bruk verktøyene som følger med riflen for å feste kikkertsiktet på den boret og tappede mottakeren.
- Juster siktet i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Lading av riflen:

- Åpne låskassen ved å dra i låsehenget.
- Sett inn opptil fem patroner i magasinrøret.
- Lukk låskassen forsiktig og kontroller at den er låst på plass.

3. Avfyring:

- Ta et sikkert og stabilt ståsted.
- Rette løpet mot målet og fjern sikkerhetsmekanismen.
- Trykk av avtrekkeren forsiktig for å avfyre.

4. Rengjøring etter bruk:

- Vent til riflen er helt avfyrt og sikkerhetsmekanismen er aktivert.
- Rengjør løpet og andre deler med passende rengjøringsverktøy og midler.

- Oppbevar riflen på et sikkert sted etter rengjøring.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpen og ammunisjon.
- Unngå å kaste riflen eller deler av den i vanlig søppel.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktets modellnummer og serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Avslutning

Vi håper at du får mange gode opplevelser med din BRASS LARGE LOOP 3030 WINCHESTER LEVER ACTION RIFLE. Husk alltid å prioritere sikkerhet og ansvarlighet når du bruker riflen. Takk for at du valgte Henry Repeating Arms.