

DAKA® POCHE ÉTANCHES À FENÊTRE - DAKA Pochette étanche à fenêtre - Moyenne - FDE

[Secours & Survie](#) > [Sac à Dos & Sac](#) > [Sacoches](#)

La pochette DAKA Waterproof Window Pouch reprend les très populaires pochettes DAKA de Magpul et les rend utilisables dans des situations où il est impératif d'être totalement étanche. Les fermetures éclair YKK® sont placées latéralement sur le côté des pochettes DAKA Waterproof, offrant une résistance à l'eau complète et fiable sur laquelle vous pouvez compter lorsque la submersion est une vraie possibilité. Les tirettes de fermeture éclair durables sont fabriquées en paracord 550 et en tube thermorétractable, et elles sont faciles à saisir même mouillées ou lorsque vous portez des gants. D'autres caractéristiques incluent un panneau de fenêtre entièrement translucide pour identifier facilement le contenu, ainsi que deux passants de mousqueton extra-larges pour attacher à presque n'importe quoi. La pochette DAKA Waterproof Window Pouch est un équipement indispensable lorsque vous devez garder vos objets de valeur à l'abri de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Fermeture éclair YKK 100 % étanche et robuste, facile à ouvrir et à fermer

Tirette de fermeture éclair en paracord 550 Construction soudée par RF solide qui crée des joints permanents et impénétrables Le matériau unique infusé de polymère de Magpul protège vos affaires de l'exposition Fenêtre translucide d'un côté Points d'attache pour mousqueton de grande taille

SPÉCIFICATIONS DE LA PETITE POCHE Dimensions globales : 6 x 9 po. Hauteur externe : 6,0 po. Hauteur interne : 5,75 po. Largeur externe : 9,0 po. Largeur interne : 8,75 po. Volume interne : 0,45 L

SPÉCIFICATIONS DE LA POCHE MOYENNE Dimensions globales : 7 x 12 po. Hauteur externe : 7,0 po. Hauteur interne : 6,75 po. Largeur externe : 12,0 po. Largeur interne : 11,75 po. Volume interne : 1,45 L

SPÉCIFICATIONS DE LA GRANDE POCHE Dimensions globales : 9 x 13 po. Hauteur externe : 9,0 po. Hauteur interne : 8,75 po. Largeur externe : 13,0 po. Largeur interne : 12,75 po. Volume interne : 3,18 L



Caractéristiques

- Nom: [DAKA Pochette étanche à fenêtre - Moyenne - FDE](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 430106523
- N° fabr.: MAG1338-245
- Couleur: Flat Dark Earth
- Poids du colis: 0.104kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 349mm
- Longueur d'expédition: 184mm
- UPC: 840815142874

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Cette pochette est conçue pour protéger vos objets de valeur contre l'eau et l'humidité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que la pochette est correctement fermée avant de l'exposer à l'eau.
- Vérifiez régulièrement l'état de la fermeture éclair et du matériau pour détecter tout signe d'usure.
- Évitez de soumettre la pochette à des conditions extrêmes (températures élevées, exposition prolongée à des produits chimiques).
- Ne pas utiliser la pochette pour des objets tranchants ou lourds qui pourraient endommager le matériau.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la pochette uniquement pour les objets que vous souhaitez garder au sec.
- Ne pas immerger la pochette dans l'eau pendant de longues périodes, même si elle est conçue pour être étanche.
- En cas de défaillance de la fermeture éclair, cessez immédiatement d'utiliser la pochette.
- Évitez de tirer sur la tirette de fermeture éclair de manière excessive, surtout si elle est mouillée.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette:

- Tirez doucement sur la tirette de la fermeture éclair pour ouvrir la pochette.
- Assurezvous que la fermeture éclair est complètement ouverte avant d'insérer ou de retirer des objets.

2. Insertion des Objets:

- Placez vos objets de valeur à l'intérieur de la pochette.
- Évitez de surcharger la pochette pour garantir une fermeture sécurisée.

3. Fermeture de la Pochette:

- Fermez la pochette en tirant la tirette de la fermeture éclair jusqu'à ce qu'elle soit complètement scellée.
- Vérifiez visuellement que la fermeture éclair est bien fermée sur toute sa longueur.

4. Attache de la Pochette:

- Utilisez les passants de mousqueton pour attacher la pochette à un sac ou à un autre équipement si nécessaire.

Instructions de Dépôt

- Lorsque vous n'utilisez plus la pochette, assurezvous qu'elle est propre et sèche.

- Rangez la pochette dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne jetez pas la pochette dans des cours d'eau ou des décharges. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch, veuillez contacter le service client de Magpul ou consulter leur site web pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Veuillez suivre ces instructions et recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr