

Bras RCALOCK pour GARMIN® XERO - RAIL ARCALOCK POUR GARMIN XERO MONTURE 17S OU QD NOIR

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Garde Main & Accessoires](#) > [Accessoires Rail](#)

Le chronographe Garmin® Xero C1 est là – et il est vraiment génial. L'un des principaux atouts de l'unité est sa taille, donc lorsque AREA 419 en a reçu un, ils ont immédiatement voulu pouvoir le fixer à la carabine. Le bras ARCALOCK pour le Xero® C1 vous permet de profiter de toute la polyvalence de l'unité, monté soit en bas de votre carabine, soit en haut. Le bras vous permet de fixer l'unité en ligne avec le canon via un support en planche de plongée ou un montage latéral, ou décalé par rapport à la carabine avec un rail ARCA ou un rail pic allongé. Le bras peut également être retiré de la carabine et fixé à n'importe quel trépied avec une tête ARCA pour une utilisation stationnaire. Le motif de montage 17S permet d'utiliser soit l'un des serre-joints Arcalock d'AREA 419, soit un serre-joint à levier QD picatinny. Usiné à partir d'aluminium billette et comprenant un matériel pratique, c'est le complément parfait pour votre chronographe Garmin® Xero C1.



Caractéristiques

- Nom: [RAIL ARCALOCK POUR GARMIN XERO MONTURE 17S OU QD NOIR](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 430107275
- N° fabr.: 419-ALK-XERO
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Style: Détache Rapide
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 810080182295

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le bras ARCALOCK pour Garmin® Xero C1](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le bras ARCALOCK pour Garmin® Xero C1

Introduction

Merci d'avoir choisi le bras ARCALOCK pour le chronographe Garmin® Xero C1. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu, c'estàdire pour fixer le chronographe Garmin® Xero C1 à votre carabine ou trépied.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez le support.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que le bras est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter tout risque de chute.
- Ne surchargez pas le bras avec un poids supérieur à celui recommandé par le fabricant.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que des tempêtes ou des vents forts, qui pourraient compromettre sa stabilité.
- Utilisez des gants de protection lors de l'installation pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le chronographe Garmin® Xero C1 est éteint avant de procéder à l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Fixez le bras ARCALOCK à la carabine ou au trépied en suivant les étapes suivantes :
 - Pour une fixation sur la carabine :
 - Utilisez le motif de montage 17S pour fixer le bras.
 - Assurezvous qu'il est bien serré et stable.
 - Pour une fixation sur un trépied :
 - Retirez le bras de la carabine.
 - Fixezle à la tête ARCA du trépied.
 - Vérifiez que le bras est bien fixé.

3. Utilisation :

- Une fois le bras installé, vous pouvez maintenant monter le chronographe Garmin® Xero C1.
- Vérifiez que le chronographe est bien aligné avec le canon de la carabine.
- Utilisez le chronographe conformément aux instructions du fabricant.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des matériaux en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit pour réduire l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et tous les détails nécessaires pour faciliter votre demande.

Merci de respecter ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience avec le bras ARCALOCK pour Garmin® Xero C1 en toute sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr