

MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER - MUZZLOK 9MM PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK

Faxon's invented "MuzzLok" feature on this device allows for easy timing and installation of your device without the need for a crush washer or shims. By using the extension nut to adjust the length of the device, you can adjust the rotational timing. It is recommended that you tighten the device to the recommended torque specification of 20-25 foot pounds. By not having to overcome the resistance of the crush washer, this allows devices to be removed and reinstalled in the field if desired. FEATURES No crush washer needed. Attach and remove in the field. Time your muzzle device quickly and easily. SPECS NOTE: Muzzle Thread: 1/2-28 Caliber: 9mm, .350 Legend .22 lbs 2.73" Tall .878" in Diameter Note: Cannot be shipped to CA



Attributes

- Name: MUZZLOK 9MM PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108188
- Mfr. No.: FFMD9MMPFHSQPQ
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Material: Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.127kg
- Shipping height: 110mm
- Shipping width: 33mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 816341025493

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER](#)
- [English: MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER](#)
- [Suomi: MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER](#)

Sicherheitsanleitung für MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER von Faxon Firearms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Waffe zu verbessern, während es gleichzeitig sicher in der Anwendung ist. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Mündungsgerät nur mit kompatiblen Kalibern (9mm, .350 Legend).
- Achte darauf, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Teile.
- Ziehe das Gerät mit dem empfohlenen Drehmoment von 2025 FußPfund an.
- Entferne das Gerät nur, wenn es notwendig ist, und achte darauf, dass du die richtige Technik anwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfe die Mündungsgewinde auf Schmutz oder Beschädigungen.

2. Installation:

- Verwende die Verlängerungsmutter, um die Länge des Geräts anzupassen.
- Richte das Mündungsgerät entsprechend den Mündungsgewinden (1/228) aus.
- Ziehe das Gerät mit einem Drehmoment von 2025 FußPfund an.
- Vergewissere dich, dass das Gerät fest sitzt, aber übertreibe es nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Nutzung:

- Nutze das Mündungsgerät nur in einer sicheren Umgebung, die für Schießübungen geeignet ist.
- Achte darauf, dass du die Waffe sicher hältst und die richtige Schießtechnik anwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Mündungsgeräts.

4. Entfernen:

- Wenn du das Mündungsgerät abnehmen musst, stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Verwende die richtige Technik, um das Gerät sicher zu entfernen und zu lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Munitionszubehör.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanleitung wichtige Informationen enthält, die dir helfen sollen, das MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER sicher zu verwenden. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um die Sicherheit für dich und andere zu gewährleisten.

MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the MUZZLOK® 9MM Luger Flash Hider. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use, installation, and disposal of this product. Please read this manual thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only by individuals who are familiar with firearms and firearm accessories.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when handling firearms, including safety glasses and hearing protection.
- Store the flash hider in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the device for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and installation of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install or remove the flash hider while the firearm is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction during installation and removal.
- Always check that the muzzle thread (1/228) is compatible with your firearm before installation.
- Do not exceed the recommended torque specification of 2025 foot pounds when tightening the device.
- Avoid using excessive force when installing or removing the flash hider to prevent damage to both the device and the firearm.
- Be aware that removal of the flash hider may cause the firearm to become louder, as the device is designed to reduce flash signature.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a torque wrench.

2. Installation:

- Align the flash hider with the muzzle threads of the firearm.
- Handtighten the flash hider onto the muzzle until snug.
- Use a torque wrench to tighten the flash hider to the recommended torque specification of 2025 foot pounds.
- Check for proper alignment and ensure that the flash hider is securely attached.

3. Removal:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use a torque wrench to loosen the flash hider by turning it counterclockwise.
- Remove the flash hider from the muzzle threads by hand.

4. PostInstallation:

- After installation, conduct a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Regularly inspect the flash hider for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the MUZZLOK® 9MM Luger Flash Hider in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MUZZLOK® 9MM Luger Flash Hider, please consult your retailer or refer to the manufacturer's website for additional support and information.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the MUZZLOK® 9MM Luger Flash Hider. Always prioritize safety and remain informed about best practices in firearm handling and maintenance.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER de Faxon Firearms. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience tout en garantissant votre sécurité. Lisez attentivement ce guide pour comprendre les précautions à prendre lors de l'utilisation de ce dispositif.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- En cas de problème, contactez le service client pour obtenir de l'aide.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez le MUZZLOK uniquement avec des armes à feu compatibles et dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- **Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque d'accident.
- **Réglage** : Ne forcez pas le dispositif lors de l'ajustement. Utilisez le couple recommandé de 2025 livrespieds.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sûr, éloigné des personnes non impliquées dans son utilisation.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez le dispositif pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez tout accessoire ou dispositif de l'arme à feu avant l'installation.
- Utilisez l'écrou d'extension pour ajuster la longueur du dispositif.
- Serrez le dispositif selon la spécification de couple recommandée de 2025 livrespieds.
- Assurez-vous que le dispositif est fermement en place avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation :

- Vérifiez que le dispositif est correctement installé avant de tirer.
- Ne tentez pas de retirer ou d'ajuster le dispositif pendant que l'arme est chargée.
- Si vous devez retirer le dispositif sur le terrain, assurez-vous que l'arme est déchargée.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du produit, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les services de recyclage locaux pour des options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER, veuillez contacter le service client de Faxon Firearms. Ils seront en mesure de vous fournir des informations supplémentaires et de vous aider avec toute question de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER di Faxon Firearms. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER su armi non compatibili.
- Assicurati che il dispositivo sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate di 2025 piedilibbra durante l'installazione.
- Non tentare di rimuovere o reinstallare il dispositivo in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni pericolose.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e non vi siano munizioni nella camera.
2. **Installazione:**
 - Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo.
 - Stringi il dispositivo secondo le specifiche di coppia raccomandate di 2025 piedilibbra.
 - Verifica che il dispositivo sia saldamente fissato prima dell'uso.
3. **Uso:**
 - Utilizza il MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER esclusivamente per scopi previsti.
 - Monitora il dispositivo durante l'uso per eventuali segni di usura o danno.
4. **Rimozione:**
 - Se necessario, rimuovi il dispositivo seguendo le stesse precauzioni di sicurezza.
 - Assicurati che l'arma sia sempre scarica prima di rimuovere il dispositivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il dispositivo nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Se hai dubbi sullo smaltimento, contatta le autorità locali per assistenza.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, richieste di assistenza o domande generali, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale di Faxon Firearms.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare il MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER in modo sicuro e responsabile, garantendo una migliore esperienza di utilizzo.

MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi, että voit käyttää sitä turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, jos se ei toimi oikein.
- Käytä henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Varmista, että asennuspaikka on hyvin ilmastoitu.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
2. Kiinnitä MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER laitteeseen seuraavasti:
 - Poista mahdolliset vanhat osat huolellisesti.
 - Kiinnitä laite käyttäen laajennusruvia, säätäen pituus sopivaksi.
 - Kiristä laite suositeltuun vääntömomenttiin 2025 jalkaapuntaa.
3. Tarkista, että laite on tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Käyttöohjeet

- Varmista, että laite on oikein asennettu ennen ampumista.
- Älä käytä laitetta, jos se on löysällä tai vaurioitunut.
- Seuraa kaikkia turvallisuusohjeita, kun käytät laitetta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamista eduista!

Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER från Faxon Firearms. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska bländning och ljud. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker användning av skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du installerar eller justerar produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för vridmomentsspecifikationer (2025 foot pounds).
- Kontrollera att produkten är ordentligt fäst innan varje användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort eventuell tidigare installerad muzzleenhet.
- Skruva på MUZZLOK® 9MM FLASH HIDER på vapnets muzzle.
- Använd förlängningsmuttern för att justera längden och säkerställ att enheten är korrekt installerad.
- Dra åt enheten till rekommenderat vridmoment (2025 foot pounds) för att säkerställa att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att det inte finns några synliga skador på enheten innan installation.

2. Användning:

- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert tillstånd innan skjutning.
- Använd produkten endast med kompatibla kalibrar (9mm, .350 Legend).
- Var medveten om att muzzleenheten kan påverka ljudnivåer och prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din MUZZLOK® 9MM LUGER FLASH HIDER. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar när du använder våra produkter.

