

EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P365 - EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365 GOLD

Introducing the first-ever Sig Sauer 365 Extended Slide Catch to be CNC Machined! Made from stainless steel and finished in PVD their drop-in replacement Sig Sauer slide catch lever is the perfect upgrade for your pistol. Having issues returning your slide forward when loaded OR even when no magazine is present? Tyrant has made slight geometry changes that now allow the slide catch to also function as a slide release (no slide release function on empty magazines). This means no more needing to use both thumbs and no more needing to manipulate the slide by hand in order to return to battery! Their Sig Sauer 365 extended slide catch/release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for conceal carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Sig Sauer slide release! What is it? This drop-in replacement Sig Sauer P365 extended slide catch/release lever has a surface area extended over the OEM size. Why use it? One of the main flaws of the Sig Sauer Factory release lever is that it is extremely difficult to manipulate with one thumb/hand. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever, or simply failing to put the firearm into battery. Their Sig P365 slide catch/release lever offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Sig Sauer slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! Fits all post 2019 P365 variants Platform: Sig-Sauer Designed For Models; P365 Fitment Notes Uses existing OEM spring All post 2019 Sig Sauer P365 platform variants (May not be compatible 2019 and earlier FCU's) Works on new 365 Macro Fits on California compliant versions Component: Extended Slide Release



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365 GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109520
- Mfr. No.: TD-P365SCL-GOLD
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Gold
- Make: Sig Sauer
- Model: P365XL,P365,P365X
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 121mm
- UPC: 612789319091

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FÜR SIG SAUER® P365](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Levier de Déclenchement de Glissière Étendu pour Sig Sauer® P365](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Leveraggio di Rilascio Esteso per Sig Sauer® P365](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P365](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FÖR SIG SAUER® P365](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FÜR SIG SAUER® P365

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTENDED SLIDE CATCH LEVER für den SIG SAUER P365 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner Waffe zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor der Verwendung, ob der Slide Catch Lever korrekt installiert ist.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du mit dem Slide Catch Lever arbeitest.
- Betätige den Slide Catch Lever nur mit einem Daumen, um ein Abrutschen oder eine falsche Handhabung zu vermeiden.
- Verwende die Waffe niemals unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Slide Catch Lever gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Setze den neuen EXTENDED SLIDE CATCH LEVER an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass er fest sitzt und keine Spielbewegung hat.
- Überprüfe die Funktionalität, indem du den Slide Catch Lever betätigst, während die Waffe in einem sicheren Zustand ist.

2. Verwendung:

- Um den Slide Catch Lever zu betätigen, drücke ihn mit deinem Daumen.
- Achte darauf, dass der Schlitten in einem sicheren Zustand ist, bevor du den Lever verwendest.
- Bei Problemen mit der Funktionalität, wende dich an einen Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von unbefugten Personen gelangt, bevor du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des EXTENDED SLIDE CATCH LEVER für den SIG SAUER P365 zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365. This product is designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring user safety. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your product safely.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Only use the Extended Slide Catch Lever with compatible models (Sig Sauer P365, P365XL, P365X) post2019.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your Extended Slide Catch Lever for signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installation or manipulation of the slide catch lever.
- Do not attempt to manipulate the slide catch with excessive force.
- Avoid using the slide catch lever when the magazine is empty, as it may not function as intended.
- Be aware of your surroundings when using your firearm, ensuring that no one is in the line of fire.
- If you experience difficulty in manipulating the slide catch lever, stop use and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure your firearm is unloaded and safe.
2. **Remove the OEM Slide Catch:** Carefully remove the original slide catch lever from your Sig Sauer P365.
3. **Install the Extended Slide Catch:**
 - Align the Extended Slide Catch Lever with the existing slot.
 - Press it into place until it is securely fitted.
4. **Check Functionality:** Once installed, ensure that the lever moves freely and operates correctly.

Usage

- To use the Extended Slide Catch Lever:
 - When loaded, press the lever to release the slide forward.
 - When manipulating the slide catch, use a firm grip to prevent slipping.
 - Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when operating the slide catch.

Disposal Instructions

- Dispose of the Extended Slide Catch Lever in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365. Thank you for prioritizing safety.

Guide de Sécurité pour le Levier de Déclenchement de Glissière Étendu pour Sig Sauer® P365

Introduction

Merci d'avoir choisi le Levier de Déclenchement de Glissière Étendu pour votre Sig Sauer P365. Ce produit a été conçu pour améliorer l'utilisation de votre arme tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécuritaire.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le levier.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Gardez le levier hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du levier et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le levier avec une main ferme pour éviter tout glissement accidentel.
- Ne pas forcer le levier si vous rencontrez une résistance; cela pourrait endommager le mécanisme de l'arme.
- Évitez de manipuler le levier dans des environnements humides ou glissants.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le levier, surtout dans des situations de stress.
- Ne jamais utiliser le levier si vous êtes fatigué ou distrait.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Assurez-vous que l'arme est déchargée.** Vérifiez que le chargeur est retiré et que la chambre est vide.
2. **Retirez le levier d'origine.** Utilisez les outils appropriés pour retirer le levier de déclenchement de glissière d'origine.
3. **Installez le nouveau levier.** Alignez le nouveau levier de déclenchement de glissière étendu avec l'emplacement prévu et fixez-le en place.
4. **Vérifiez le fonctionnement.** Testez le levier pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser en situation réelle.

Utilisation

- Pour utiliser le levier, appuyez simplement avec votre pouce pour faire avancer le glissière.
- En cas de besoin, le nouveau design permet également d'utiliser le levier comme un déclencheur de glissière, facilitant ainsi la remise en batterie de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le levier dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets d'équipement et suivez les instructions appropriées pour le recyclage ou l'élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité de votre Levier de Déclenchement de Glissière Étendu, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales.

Guida di Sicurezza per il Leveraggio di Rilascio Esteso per Sig Sauer® P365

Introduzione

Grazie per aver scelto il Leveraggio di Rilascio Esteso per Sig Sauer® P365 di TYRANT CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e uso per garantire un utilizzo sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui tutte le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di utilizzare il leveraggio di rilascio esteso se il caricatore è vuoto.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la tua capacità di controllare l'arma.
- Non forzare il leveraggio di rilascio; se non funziona correttamente, interrompi l'uso e verifica l'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se non sei un tiratore esperto; consulta un professionista se necessario.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il caricatore inserito.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Leveraggio OEM:** Utilizza un attrezzo appropriato per rimuovere il leveraggio di rilascio originale.
3. **Installazione del Nuovo Leveraggio:** Posiziona il leveraggio di rilascio esteso nel suo alloggiamento e assicurati che sia fissato saldamente.
4. **Verifica:** Controlla che il leveraggio funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Per utilizzare il leveraggio di rilascio esteso, posiziona il pollice sul leveraggio e premi per rilasciare il carrello.
- Assicurati che il carrello sia completamente in avanti prima di tentare di sparare.
- Esercitati a utilizzare il leveraggio in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo in situazioni di alta pressione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti della pistola.
- Non gettare il prodotto in discariche comuni; verifica se ci sono programmi di riciclo specifici per materiali metallici.
- Assicurati che il prodotto non venga lasciato in luoghi accessibili a bambini o animali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale del produttore per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Leveraggio di Rilascio Esteso per Sig Sauer® P365. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di alta qualità.

Bruksanvisning for EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365

Introduksjon

Takk for at du valgte EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365 fra TYRANT CNC. Dette produktet er designet for å forbedre håndteringen av din Sig Sauer P365 pistol. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen.
- Kontroller regelmessig at produktet ikke har synlige skader eller slitasje.
- Rapportér usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller ikke fungerer som forventet.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller bruker produktet.
- Bruk alltid begge hender for å håndtere våpenet når det er nødvendig for å unngå ulykker.
- Vær oppmerksom på at produktet kan ha en annen følelse og håndtering sammenlignet med det originale håndtaket.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og ikke inneholder noe magasin.
- Sjekk at området er rent og fritt for hindringer.

2. Fjerning av det originale håndtaket:

- Bruk passende verktøy for å fjerne det originale slide catchhåndtaket fra våpenet.
- Oppbevar skruene og fjærene på et trygt sted for eventuell gjenbruk.

3. Installasjon av det utvidede håndtaket:

- Plasser det utvidede slide catchhåndtaket i riktig posisjon.
- Bruk de eksisterende OEMskruer og fjær for å feste det nye håndtaket på plass.
- Kontroller at det er sikkert festet og fungerer som det skal.

4. Testing:

- Test funksjonaliteten til det nye håndtaket ved å simulere bruken av våpenet.
- Sørg for at håndtaket fungerer som en slide release og catch.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med det originale håndtaket eller eventuelle skader.
- Sørg for at alle komponenter er resirkulert eller kastet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Viktig

Denne bruksanvisningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR). Det er viktig å følge alle sikkerhetsretningslinjer for å beskytte deg selv og andre.

Turvallisuusohjeet: EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P365

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P365 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti mitään, mitä et aio ampua.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampuessasi.
- Vältä liukusäätimen manipulointia, jos ase on ladattuna.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja kaikki patruunat on poistettu.
2. Poista vanha slide catch vivun osa, jos tarpeen.
3. Asenna uusi EXTENDED SLIDE CATCH LEVER paikalleen, varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
4. Tarkista, että slide catch toimii oikein ennen käyttöä.

Käyttö

- Manipuloi slide catch vivun käyttöä peukalolla tai kädellä varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.
- Testaa liukusäätimen vapautus toistuvasti varmistaaksesi sen luotettavuuden.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, jos se sisältää metallisia osia tai muita vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. Kaikilla tuotteilla on EUpohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan vuoden 2019 jälkeisissä Sig Sauer P365 malleissa. Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FÖR SIG SAUER® P365

Introduktion

Grattis på ditt köp av den förlängda slide catchlevern för Sig Sauer® P365 från Tyrant CNC. Denna produkt är designad för att förbättra hanteringen av din pistol och säkerställa en smidig användning. För att garantera säkerheten och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning; om den är skadad, sluta använda den omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om du inte är utbildad i säker hantering av vapen.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller manipulerar slide catchlevern.
- Använd inte produkten om du har några fysiska begränsningar som kan påverka din förmåga att hantera den.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom regn eller snö, som kan påverka greppet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och att du har en ren arbetsyta.
2. **Ta bort den gamla slide catchlevern:**
 - Använd ett lämpligt verktyg för att ta bort den befintliga levern.
3. **Installera den nya slide catchlevern:**
 - Placera den nya levern på rätt plats.
 - Se till att den sitter ordentligt och att inga delar är lösa.
4. **Kontrollera installationen:**
 - Testa att levern fungerar korrekt innan du använder vapnet.

Användning

- För att använda den förlängda slide catchlevern, tryck på den med tummen för att släppa sliden.
- Undvik att använda överdriven kraft när du manipulerar levern för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort alla förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Om produkten inte längre är i bruk, se till att den förvaras på en säker plats eller destrueras på ett säkert sätt för att förhindra oönskad användning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktinformation tillgänglig för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din förlängda slide catchlever för Sig Sauer® P365. Tack för att du valt Tyrant CNC!