

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 - TYRANT CNC SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 BLACK

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

LEVIER DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE POUR SIG SAUER® P320 Présentant le tout premier levier de verrouillage de glissière étendu Sig Sauer, composé d'une unité en deux pièces en acier ! Fabriqué en acier de qualité 304, le remplacement à emboîtement de Sig Sauer pour l'arrêt de glissière est la mise à niveau parfaite pour votre pistolet. Le relâchement de glissière étendu Sig Sauer P320 ajoute une surface plus grande et une texture surélevée qui améliore considérablement l'utilisabilité pour tous ! C'est la mise à niveau idéale pour le port dissimulé ET la compétition. Votre pouce ne glissera plus jamais en manipulant votre levier de verrouillage de glissière Sig Sauer ! Qu'est-ce que c'est ? Ce levier de relâchement de glissière étendu à emboîtement de Sig Sauer a une surface plus grande que la taille d'origine. Pourquoi l'utiliser ? L'un des principaux défauts du levier de relâchement d'origine de Sig Sauer est qu'il offre très peu de surface et/ou de texture. Cela entraîne parfois un glissement de l'opérateur lors de la manipulation du levier. Le relâchement de glissière Sig Sauer P320 offre une surface étendue ET surélevée pour garantir une manipulation facile de la glissière Sig Sauer. Il est facile à installer, fonctionne parfaitement et a un look fantastique ! Caractéristiques Construction entièrement en acier Commandes étendues Revêtement PVD pour la résistance à la corrosion Pont estampé propriétaire de Tyrant CNC pour la rigidité (fonctionne réellement comme un relâchement ambidextre contrairement aux autres) Ne vient pas avec un ressort Fonctionne sur les modèles 9/40/357 Fonctionne sur les systèmes de châssis 'Flux Raider' de Flux Defense



Caractéristiques

- Nom: [TYRANT CNC SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 BLACK](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430112619
- N° fabr.: TD-320SCL-BLACK
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Modèle: P320
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 6mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 612789318865

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour les leviers de verrouillage de glissière SLIDE CATCH pour SIG SAUER® P320](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour les leviers de verrouillage de glissière SLIDE CATCH pour SIG SAUER® P320

Introduction

Merci d'avoir choisi les leviers de verrouillage de glissière SLIDE CATCH pour votre SIG SAUER® P320. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en respectant les normes de sécurité en vigueur. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le levier de verrouillage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non formées à l'utilisation des armes.
- Informetoi sur les lois et règlements en vigueur concernant la possession et l'utilisation des armes dans ta région.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le levier de verrouillage de glissière uniquement avec des modèles SIG SAUER P320.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité.
- Assuretoi que le levier est correctement installé avant chaque utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, ne tente pas de réparer le produit toi-même. Consulte un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Retire le chargeur et vérifie que l'arme est déchargée.
- Démonte le levier de verrouillage d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau levier de verrouillage de glissière SLIDE CATCH en respectant les étapes inverses de démontage.
- Assuretoi que le levier est bien en place et fonctionne correctement.

2. Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuie sur le levier avec le pouce.
- Vérifie régulièrement que le levier fonctionne sans accroc.
- Entraînetai à utiliser le levier dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations réelles.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Renseignetoi sur les méthodes d'élimination appropriées pour les équipements en acier et les pièces d'armes.
- Contacte ton centre local de recyclage ou les autorités compétentes pour obtenir des conseils sur l'élimination sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le site web de l'importateur ou du fabricant pour des informations supplémentaires et des mises à jour concernant la sécurité des produits.

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton SIG SAUER® P320 avec le levier de verrouillage de glissière SLIDE CATCH.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch