

EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P365 - EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365 BLACK

Introducing the first-ever Sig Sauer 365 Extended Slide Catch to be CNC Machined! Made from stainless steel and finished in PVD their drop-in replacement Sig Sauer slide catch lever is the perfect upgrade for your pistol. Having issues returning your slide forward when loaded OR even when no magazine is present? Tyrant has made slight geometry changes that now allow the slide catch to also function as a slide release (no slide release function on empty magazines). This means no more needing to use both thumbs and no more needing to manipulate the slide by hand in order to return to battery! Their Sig Sauer 365 extended slide catch/release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for conceal carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Sig Sauer slide release! What is it? This drop-in replacement Sig Sauer P365 extended slide catch/release lever has a surface area extended over the OEM size. Why use it? One of the main flaws of the Sig Sauer Factory release lever is that it is extremely difficult to manipulate with one thumb/hand. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever, or simply failing to put the firearm into battery. Their Sig P365 slide catch/release lever offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Sig Sauer slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! Fits all post 2019 P365 variants Platform: Sig-Sauer Designed For Models; P365 Fitment Notes Uses existing OEM spring All post 2019 Sig Sauer P365 platform variants (May not be compatible 2019 and earlier FCU's) Works on new 365 Macro Fits on California compliant versions Component: Extended Slide Release

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430112949
- Mfr. No.: TD-P365SCL-BLACK
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: P365
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 612789319046

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FÜR SIG SAUER® P365](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FÖR SIG SAUER® P365](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FÜR SIG SAUER® P365

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des EXTENDED SLIDE CATCH LEVER für die Sig Sauer P365! Dieser Ersatz Slide Catch Hebel wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit deiner Waffe zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Slide Catch Hebels und der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte das Produkt und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und beachte alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.
- Informiere dich über die Sicherheitsrichtlinien der Schusswaffen, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, bevor du den Slide Catch Hebel betätigst.
- Verwende den Slide Catch Hebel nicht, wenn die Waffe nicht ordnungsgemäß geladen oder entladen ist.
- Vermeide es, den Hebel mit nassen oder schmutzigen Händen zu bedienen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass du einen stabilen Stand hast, während du die Waffe bedienst.
- Teste den Slide Catch Hebel regelmäßig, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Hebels:** Nutze geeignete Werkzeuge, um den Original Slide Catch Hebel vorsichtig zu entfernen.
3. **Einsetzen des neuen Hebels:** Setze den neuen EXTENDED SLIDE CATCH LEVER an der vorgesehenen Stelle ein und achte darauf, dass er richtig sitzt.
4. **Überprüfung:** Überprüfe, ob der Hebel fest sitzt und ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe wieder in Betrieb nimmst.

Nutzung

- Betätige den Slide Catch Hebel mit dem Daumen, um den Schlitten freizugeben.
- Übe den Umgang mit dem Hebel, um sicherzustellen, dass du ihn im Ernstfall schnell und effizient bedienen kannst.
- Achte darauf, dass der Hebel nicht blockiert oder behindert wird, wenn du die Waffe benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektro und

Elektronikgeräten.

- Stelle sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher aufbewahrt oder entsorgt werden, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und weitere Informationen zu deinem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts helfen.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst, um eine sichere Nutzung deines EXTENDED SLIDE CATCH LEVER für die Sig Sauer P365 zu gewährleisten!

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365. This product is designed to enhance the functionality and usability of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only with the intended firearm model, specifically the Sig Sauer P365.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide catch lever for wear or damage.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the slide catch lever in any way.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Always follow the manufacturer's instructions when operating your firearm.
- Be aware that the slide catch lever is designed to function as a slide release only when there is a loaded magazine present.
- Avoid using excessive force when manipulating the slide catch lever to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is completely unloaded. Remove the magazine and visually inspect the chamber.
2. Using a suitable tool, remove the existing slide catch lever from your Sig Sauer P365.
3. Align the new EXTENDED SLIDE CATCH LEVER with the existing mounting points.
4. Secure the lever in place, ensuring it is properly seated.
5. Reinstall any components removed during the process, ensuring everything is reassembled correctly.

Usage

- To engage the slide catch, press down on the lever with your thumb.
- To release the slide, ensure a loaded magazine is inserted, then press the lever to allow the slide to move forward.
- Practice using the lever in a safe environment to become familiar with its operation and ensure proper functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the slide catch lever is damaged or no longer functional, dispose of it responsibly. Do not discard it in regular waste.
- Check local guidelines for the proper disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Leveraggio di Catch/Rilascio della Slide Esteso per Sig Sauer® P365 di TYRANT CNC. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di danno o difetti prima dell'installazione.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le specifiche del produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di utilizzare il leveraggio se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione o alla manutenzione del leveraggio.
- Non utilizzare il leveraggio in condizioni di umidità o esposizione a sostanze chimiche aggressive.
- Segui sempre le linee guida del produttore per l'uso e la manutenzione dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il leveraggio di rilascio della slide originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo leveraggio di catch/rilascio della slide esteso sullo stesso punto.
- Assicurati che il leveraggio sia ben fissato e che non ci siano parti allentate.

3. Uso:

- Utilizza il nuovo leveraggio per rilasciare la slide con una sola mano.
- Assicurati di avere una buona presa sul leveraggio per evitare scivolamenti.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, verifica che il leveraggio funzioni correttamente.
- Esegui una prova di funzionamento per assicurarti che il catch/rilascio della slide operi come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi e accessori.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale del produttore.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui sempre queste istruzioni e utilizza il prodotto in modo responsabile.

Brukerveiledning for EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365

Introduksjon

Takk for at du valgte EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365 fra TYRANT CNC. Dette produktet er designet for å forbedre håndteringen av din Sig Sauer P365 og gi en mer effektiv brukeropplevelse. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller at produktet er i god stand før hver bruk. Se etter tegn på slitasje eller skade.
- Hold produktet unna barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Unngå å bruke produktet med skader:** Hvis produktet er skadet eller viser tegn på slitasje, må det ikke brukes.
- **Håndtering:** Bruk alltid begge hender for å håndtere våpenet når du bruker slide catch/releasehåndtaket.
- **Alder:** Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under 18 år uten tilsyn av en voksen.
- **Ladning:** Sørg for at våpenet er lastet på en trygg måte før du bruker slide catch/release.
- **Oppbevaring:** Oppbevar produktet på et sikkert sted når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Fjern det gamle håndtaket:** Bruk passende verktøy for å fjerne det originale slide catchhåndtaket fra din Sig Sauer P365.
2. **Installer det nye håndtaket:** Plasser det nye EXTENDED SLIDE CATCH LEVER på plass og sørg for at det sitter godt.
3. **Sjekk funksjonalitet:** Test at håndtaket fungerer som det skal før du bruker våpenet.

Bruk

- **Aktivering av slide catch/release:** Når du har ladet våpenet, kan du bruke det nye håndtaket for å returnere gliden til batteri med én hånd.
- **Sjekk for sikkerhet:** Før du bruker våpenet, sørg for at det er i en sikker tilstand og at det ikke er noen hindringer.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utdatert eller skadet, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du

kjøpte produktet. De vil kunne gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Vi takker for at du valgte vårt produkt, og vi håper det gir deg en bedre opplevelse med din Sig Sauer P365. Vennligst vær oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg bruk.

Turvallisuusohjeet: EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365

Johdanto

Tervetuloa! Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P365 tuotteelle. Tuote on suunniteltu parantamaan pistoolisi käytettävyyttä, mutta turvallisuus on aina etusijalla. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva SIG SAUER P365 mallisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä yritä manipuloida liukusysäystä yhdellä kädellä, jos se tuntuu vaikealta.
- Käytä molempia käsiä tarvittaessa liukusysäyksen käsittelyssä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti tai jos huomaat ongelmia sen käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista alkuperäinen liukusysäys/releasen vipu SIG SAUER P365:stä.
- Varmista, että käytät olemassa olevaa OEMjousia asennuksen aikana.
- Aseta laajennettu liukusysäys/releasenvipu paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että vipu liikkuu sujuvasti ja ilman esteitä.

2. Käyttö:

- Kun ase on ladattu, käytä liukusysäys/releasenvipua molemmilla peukaloilla, jos mahdollista.
- Varmista, että vipu on täysin takaisin asennossa ennen seuraavaa käyttöä.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät ampumaaseita ja niihin liittyviä tuotteita. Noudata aina annettuja ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FÖR SIG SAUER® P365

Introduktion

Tack för att du valt EXTENDED SLIDE CATCH LEVER FÖR SIG SAUER P365 från TYRANT CNC. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten och säkerheten för din pistol. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på ett säkert sätt och i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, kontrollera att säljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om att extra försiktighetsåtgärder kan krävas för yngre användare eller andra sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, kontakta en lokal myndighet eller en konsumentorganisation.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om potentiellt osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att pistolen är avsäkrad innan du installerar eller manipulerar med slide catchlever.
- Använd produkten endast med kompatibla modeller av Sig Sauer P365, som anges i produktbeskrivningen.
- Undvik att använda produkten om den har synliga skador eller om den har manipulerats på något sätt.
- Var noga med att hålla produkten borta från barn och andra sårbara individer.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Läs igenom bruksanvisningen för din Sig Sauer P365 innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga slide catchlever genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya EXTENDED SLIDE CATCH LEVER genom att placera den på rätt plats och säkra den med den befintliga OEMfjädern.
- Kontrollera att den nya levern sitter ordentligt och fungerar som avsett.

3. Användning:

- Manipulera slide catchlever med tummen för att släppa tillbaka sliden.
- Om du upplever svårigheter, kontrollera installationen och se till att inga hinder finns.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre behövs, kassera den enligt lokala avfallshanteringsregler.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall om det finns specifika riktlinjer för metallskrot eller vapenrelaterade komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta en lokal myndighet eller konsumentorganisation. Det är viktigt att du får korrekt och säker information när det gäller produkter av denna typ.

Vi tackar för att du valt vår produkt och önskar dig en säker och njutbar upplevelse med din Sig Sauer P365!