

Ressorts de recul à fil plat pour Glock® - Ressort de recul 15 lb pour GLOCK® 17

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Conçu pour une cohérence et une fiabilité maximales

Conçu par ordinateur et fabriqué selon des spécifications aérospatiales à partir de chrome silicié, d'acier inoxydable résistant à la corrosion ou de chrome vanadium pour une durabilité, une cohérence et des performances fiables maximales. Fabriqué selon des spécifications aérospatiales ; traité thermiquement, grené et entièrement soulagé des contraintes pour minimiser le déformation du ressort. RESSORTS DE RECOIL GLOCK® - Fil plat, alliage en chrome vanadium, enroulé pour s'adapter au diamètre du guide de tige d'origine de .250" ou moins. GLOCK® 17 convient aux grands modèles 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Le poids d'origine est de 17 lb. GLOCK® 19 convient aux modèles 19, 23, 25, 32. Le poids d'origine est de 18 lb.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de recul 15 lb pour GLOCK® 17](#)
- Fabricant: [ISMI](#)
- Référence: 445000005
- N° fabr.: GL15
- Modèle: 17
- Poids en Livres: 15 lbs
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 211mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RESSORTS DE RECOIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15 LB. RESSORT POUR GLOCK® 17](#)
- [À propos de nous](#)

RESSORTS DE RECOIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15 LB. RESSORT POUR GLOCK® 17

Guide d'instructions de sécurité pour le consommateur

Introduction

Merci d'avoir choisi les RESSORTS DE RECOIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15 LB. RESSORT POUR GLOCK® 17. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu Glock® tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre comment utiliser et entretenir ce produit en toute sécurité.

Directives générales de sécurité

Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez suivre ces directives générales de sécurité :

- Assurezvous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'inspecter le ressort de recul.
- Gardez le ressort de recul et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement le ressort de recul pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement les modèles compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lorsque vous utilisez les RESSORTS DE RECOIL PLAT, veuillez observer les précautions suivantes :

- Utilisez le ressort de recul uniquement avec les modèles Glock® spécifiés : 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35 pour Glock® 17 ; et 19, 23, 25, 32 pour Glock® 19.
- Assurezvous que le ressort de recul est installé correctement pour éviter les dysfonctionnements.
- Évitez d'utiliser le ressort de recul s'il présente des signes de corrosion ou de déformation.
- Ne dépassiez pas les spécifications de poids recommandées pour votre modèle Glock® spécifique.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Suivez ces instructions attentivement pour une installation et une utilisation appropriées du ressort de recul :

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires : un outil de poinçonnage et un bloc de travail.

2. Installation

- Retirez la glissière du cadre de l'arme à feu.
- Localisez le guide de tige d'origine et l'assemblage du ressort de recul.
- Retirez soigneusement l'ancien ressort de recul du guide de tige.
- Prenez le nouveau RESSORT DE RECOIL PLAT et installezle sur le guide de tige, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Réattachez la glissière au cadre et assurezvous qu'elle fonctionne correctement.

3. Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement.
- Nettoyez et entretenez régulièrement le ressort de recul dans le cadre de votre routine d'entretien des armes à feu.

Instructions de disposition

Lorsque les RESSORTS DE RECOIL PLAT ne sont plus nécessaires ou sont endommagés, veuillez vous en débarrasser de manière responsable :

- Ne jetez pas le ressort de recul dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour le recyclage ou les méthodes de disposition appropriées pour les composants métalliques.
- Envisagez de retourner le produit au fabricant pour le recyclage si cela est applicable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant vos RESSORTS DE RECOIL PLAT, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir l'utilisation sûre et efficace de vos RESSORTS DE RECOIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15 LB. RESSORT POUR GLOCK® 17. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels si vous n'êtes pas sûr de quelque aspect que ce soit de l'installation ou de l'utilisation. Merci de prêter attention à ces importantes directives de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr