

TWO CHERRIES Mei~~ß~~el - Mei~~ß~~el, gerade, mit Holzgriff, 14 mm

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Stichel für Holzschnitzarbeiten](#)

Edelstahl behält seine Schärfe; Stahlgeringte Hainbuchen-Griffe spalten nicht

Deutsche Stahlmeißel sind auf Rc 61 gehärtet für überlegene Festigkeit und Schärfe. Die Hainbuchen-Griffe haben Stahlringe, um ein Spalten zu verhindern. Eine finale Schärfung ist vor der Verwendung erforderlich.



Eigenschaften

- Name: [Meißel, gerade, mit Holzgriff, 14 mm](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 541000007
- Herst.-Nr.: 5050114
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 2mm
- Versandbreite: 61mm
- Versandlänge: 251mm
- UPC: 050806023147

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Sicherheitsanleitung
- Über uns

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du den TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL erworben hast. Diese Anleitung soll dir wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen geben, um eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Meißel zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Meißel nur für seinen vorgesehenen Zweck, das Holzschnitzen, verwendet wird.
- Überprüfe den Meißel vor der Benutzung auf Schäden oder Mängel.
- Halte den Meißel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe während der Verwendung des Meißels.
- Beachte alle örtlichen Vorschriften bezüglich der Nutzung von Werkzeugen und Geräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Meißel immer auf einer stabilen und sicheren Oberfläche, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Halte den Meißel während der Benutzung fest, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung; lasse die Schärfe des Meißels die Arbeit erledigen.
- Halte Hände und Finger jederzeit vom Schneidebereich fern.
- Verwende den Meißel nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Substanzen stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Unordnung ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Endbearbeitung:** Stelle sicher, dass der Meißel vor der Verwendung richtig geschärft wurde, um die gewünschte Schärfe zu erreichen.
2. **Griff:** Halte den Meißel fest am HainbuchenGriff mit beiden Händen für bessere Kontrolle.
3. **Positionierung:** Positioniere den Meißel im gewünschten Winkel zur Holzoberfläche für den effektivsten Schnitt.
4. **Schneidetechnik:**
 - Beginne mit leichtem Druck und erhöhe diesen nach Bedarf.
 - Verwende sanfte, kontrollierte Bewegungen, um den Meißel durch das Holz zu führen.
5. **Reinigung:** Reinige den Meißel nach der Benutzung mit einem trockenen Tuch, um Holzreste zu entfernen. Vermeide die Verwendung von Wasser oder Lösungsmitteln, die den Griff beschädigen könnten.
6. **Lagerung:** Bewahre den Meißel an einem trockenen Ort auf, vorzugsweise in einem Schutztui, um Schäden zu vermeiden und die Schärfe zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Meißel verantwortungsvoll gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn der Meißel irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Metall und Holzkomponenten separat zu recyceln, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 14MM STRAIGHT CHISEL, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Genieße deine Holzarbeiten sicher und effektiv!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de