

TWO CHERRIES Meißel - Gerader Hohlbeitel mit Holzgriff, 4 mm

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Stichel für Holzschnitzarbeiten](#)

Edelstahl behält seine Schärfe; Stahlgeringte Hainbuchen-Griffe spalten nicht

Deutsche Stahlmeißel sind auf Rc 61 gehärtet für überlegene Festigkeit und Schärfe. Die Hainbuchen-Griffe haben Stahlringe, um ein Spalten zu verhindern. Eine finale Schärfung ist vor der Verwendung erforderlich.



Eigenschaften

- Name: [Gerader Hohlbeitel mit Holzgriff, 4 mm](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 541000008
- Herst.-Nr.: 5101004
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 53mm
- Versandlänge: 213mm
- UPC: 050806023154

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT GOUGE Sicherheitsanleitung
- Über uns

TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT GOUGE Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT GOUGE entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung dieses Produkts. Bitte lies und verstehe alle Sicherheitsrichtlinien, bevor du den Meißel verwendest, um ein sicheres und effektives Holzarbeiten zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halte den Meißel immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe den Meißel vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwende den Meißel nur für seinen vorgesehenen Zweck - Holzschnitzen und formen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor scharfen Kanten und fliegenden Spänen zu schützen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz gut beleuchtet und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Meißel immer auf einer stabilen Arbeitsfläche.
- Übe keinen übermäßigen Druck beim Schnitzen aus; lass das Werkzeug die Arbeit machen, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere den Meißel an einem sicheren Ort, vorzugsweise in einer Schutzhülle, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gehe vorsichtig mit dem Meißel um; die Klinge ist scharf und kann Verletzungen verursachen.
- Schneide immer von deinem Körper weg, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Verwende ein Schneidebrett oder eine weiche Oberfläche, um die Klinge und deine Arbeitsfläche zu schützen.
- Versuche nicht, den Meißel während der Verwendung zu schärfen.
- Wenn du unerfahren bist oder unsicher bist, wie man Meißel benutzt, suchst du Rat bei einer sachkundigen Person.
- Achte auf deine Finger und Hände; halte sie von der Schneidbahn fern.
- Wenn du während der Verwendung des Meißels Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stoppe sofort und mache eine Pause.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du einen sauberen und organisierten Arbeitsplatz hast. Sammle alle notwendigen Materialien.
2. **Schärfen:** Eine finale Schärfung ist vor der Verwendung erforderlich. Verwende einen Schleifstein oder einen Schärfblock, um eine feine Kante auf der Meißelklinge zu erzielen.
3. **Griff:** Halte den Meißel fest am Griff. Stelle sicher, dass dein Griff sicher, aber nicht zu fest ist.
4. **Positionierung:** Positioniere den Meißel im gewünschten Winkel gegen die Holzoberfläche.
5. **Schneidetechnik:**
 - Beginne mit leichtem Druck und erhöhe den Druck nach Bedarf.
 - Verwende gleichmäßige, kontrollierte Bewegungen, um das Holz zu formen.
 - Wenn du größere Mengen Holz entfernen musst, mache mehrere flache Durchgänge, anstatt zu versuchen, zu viel auf einmal zu entfernen.
6. **Reinigung:** Reinige die Meißelklinge nach der Verwendung mit einem trockenen Tuch, um Holzspäne und Feuchtigkeit zu entfernen. Vermeide die Verwendung von abrasiven Materialien, die die Klinge

beschädigen könnten.

7. **Lagerung:** Lagere den Meißel in einer Schutzhülle oder tasche, um Unfälle zu vermeiden und die Klinge zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Meißel gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Wenn der Meißel noch funktionsfähig, aber nicht mehr benötigt wird, ziehe in Betracht, ihn an eine lokale Holzwerkstatt oder Bildungseinrichtung zu spenden.
- Entsorge den Meißel nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er eine Sicherheitsgefahr darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT GOUGE, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Holzarbeiten mit deinem TWO CHERRIES CHISEL BROWNELLS 4MM STRAIGHT GOUGE gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit. Viel Spaß beim Schnitzen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de