

Ciseau à bois TWO CHERRIES - Gouge droite, manche en bois, 4 mm

[Outils](#) > [Travail & Finition Crosse](#) > [Ciseaux pour Sculpture sur Bois](#)

L'acier forgé conserve son tranchant ; les poignées en charme avec anneaux en acier ne se fendent pas.

Les ciseaux en acier allemand sont durcis à Rc 61 pour une résistance et une netteté supérieures. Les poignées en charme sont dotées d'anneaux en acier pour éviter les fentes. Un affûtage final est nécessaire avant utilisation.



Caractéristiques

- Nom: [Gouge droite, manche en bois, 4 mm](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 541000008
- N° fabr.: 5101004
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 53mm
- Longueur d'expédition: 213mm
- UPC: 050806023154

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DU CISEAU TWO CHERRIES BROWNELLS 4MM STRAIGHT GOUGE](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ DU CISEAU TWO CHERRIES BROWNELLS 4MM STRAIGHT GOUGE

Introduction

Merci d'avoir choisi le ciseau TWO CHERRIES BROWNELLS 4MM STRAIGHT GOUGE. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire et comprendre toutes les directives de sécurité avant d'utiliser le ciseau pour garantir une expérience de sculpture sur bois sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Gardez toujours le ciseau hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez le ciseau pour tout dommage ou défaut avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Utilisez le ciseau uniquement pour son usage prévu : la sculpture et le façonnage du bois.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les bords tranchants et les débris volants.
- Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé et dégagé pour éviter les accidents.
- Utilisez toujours le ciseau sur une surface de travail stable.
- Ne forcez pas lors de la sculpture ; laissez l'outil faire le travail pour éviter les accidents.
- Rangez le ciseau dans un endroit sûr, de préférence dans un étui de protection, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez le ciseau avec soin ; la lame est tranchante et peut causer des blessures.
- Coupez toujours loin de votre corps pour minimiser le risque de blessure.
- Utilisez une planche à découper ou une surface douce pour protéger la lame et votre surface de travail.
- Ne tentez pas d'affûter le ciseau pendant son utilisation.
- Si vous êtes inexpérimenté ou incertain quant à l'utilisation des ciseaux, demandez des conseils à une personne compétente.
- Faites attention à vos doigts et vos mains ; gardez-les éloignés du chemin de coupe.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur pendant l'utilisation du ciseau, arrêtez immédiatement et reposez-vous.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation** : Avant d'utiliser le ciseau, assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et organisé. Rassemblez tous les matériaux nécessaires.
2. **Affûtage** : Un affûtage final est requis avant utilisation. Utilisez une pierre à aiguiser ou un guide d'affûtage pour obtenir un bord fin sur la lame du ciseau.
3. **Prise en Main** : Tenez le ciseau fermement par le manche. Assurez-vous que votre prise est sécurisée mais pas trop serrée.
4. **Positionnement** : Positionnez le ciseau à l'angle souhaité contre la surface du bois.
5. **Technique de Coupe** :
 - Commencez avec une pression légère et augmentez progressivement si nécessaire.
 - Utilisez des coups lisses et contrôlés pour façonnner le bois.
 - Si vous devez enlever de plus grandes quantités de bois, faites plusieurs passes peu profondes plutôt que d'essayer d'enlever trop d'un coup.
6. **Nettoyage** : Après utilisation, nettoyez la lame du ciseau avec un chiffon sec pour enlever les copeaux de bois et l'humidité. Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs qui pourraient endommager la lame.
7. **Rangement** : Rangez le ciseau dans un étui de protection ou une gaine pour éviter les accidents et protéger la lame.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout ciseau endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales sur les matériaux dangereux.
- Si le ciseau est encore fonctionnel mais n'est plus nécessaire, envisagez de le donner à un atelier de menuiserie local ou à un établissement éducatif.
- Ne jetez pas le ciseau dans les déchets ménagers ordinaires s'il pose un risque pour la sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du ciseau TWO CHERRIES BROWNELLS 4MM STRAIGHT GOUGE, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience de sculpture sur bois sûre et agréable avec votre ciseau TWO CHERRIES BROWNELLS 4MM STRAIGHT GOUGE. Merci de votre attention à la sécurité. Bonne sculpture !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr