

Dispositif anti-inclinaison noir 1"

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Niveaux à Bulle pour Lunettes](#)

Reste sur la cible, tir après tir

Permet de vérifier instantanément que l'arme est parfaitement à niveau pour chaque tir, afin que chaque tir atteigne sa cible. Si tu as bien réglé ta lunette à 100 yards avec les réticules à niveau, puis que tu inclines l'arme de seulement six degrés, tu déplaces le tir suivant de plus de 1/2". Ce n'est pas grand-chose, mais suffisant pour complètement rater une petite cible ou blesser une plus grande. Le problème s'aggrave à des distances plus longues. Fixe l'ACD sur le tube de la lunette là où il est visible pour l'œil non visé.



Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ DU DISPOSITIF ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" NOIR
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ DU DISPOSITIF ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi le DISPOSITIF ANTI CANT MOUNTING SOLUTIONS PLUS 1" NOIR. Ce dispositif est conçu pour garantir que votre arme est à niveau pour un tir précis. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le dispositif hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement le dispositif pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le dispositif, assurezvous que votre arme est déchargée.
- Utilisez toujours le dispositif dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Ne modifiez pas le dispositif de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Si le dispositif devient lâche pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement de l'utiliser et fixezle correctement.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que votre ligne de vue est dégagée avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixez le DISPOSITIF ANTI CANT sur le tube de la lunette là où il est visible pour votre œil non visé.
- Assurezvous que le dispositif est solidement attaché et ne bloque pas votre vue.
- Vérifiez que le dispositif est à niveau avant de procéder à son utilisation.

2. Utilisation :

- Alignez les réticules de votre lunette avec votre cible tout en vous assurant que le dispositif indique une position à niveau.
- Si le dispositif montre que l'arme est inclinée, ajustez votre position ou l'arme jusqu'à ce que le dispositif indique qu'elle est à niveau.
- Ne tirez que lorsque vous êtes sûr que l'arme est à niveau et correctement visée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le dispositif conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et le métal.
- Si le dispositif est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tentez pas de le réparer ; éliminezle plutôt de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le DISPOSITIF ANTI CANT, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assurezvous d'avoir vos informations d'achat à portée de main pour référence.

En respectant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez améliorer votre précision de tir tout en garantissant votre sécurité et celle des personnes autour de vous. Merci d'avoir choisi notre produit, et bon tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr