

RUGER MINI-14 10RD MAGAZINE 223/5.56 - JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL NICKEL

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Corps en acier épais et ressort longue durée pour durabilité et alimentation fiable

Des chargeurs Mini 14® avec des ressorts robustes pour un chargement stable, un suivi fiable et une longue durée de vie. Un suiveur en polymère noir à haute lubrification aide à améliorer l'alimentation. Capacité de 10 cartouches en finition nickel ou revêtement noir pour s'accorder avec votre Mini-14®. Offre une résistance à la corrosion et une lubrification. Le fond en polymère noir, absorbant les chocs, ajoute de la stabilité et de la résistance.



Caractéristiques

- Nom: [JOHN MASEN RUGER MINI-14 MAGAZINE 223/5.56 10RD STEEL NICKEL](#)
- Fabricant: [JOHN MASEN](#)
- Référence: 560000005
- N° fabr.: 1439N
- Calibre: 223 Remington, 5.56 mm NATO
- Capacité: 10-coups
- Finition: Nickel
- Matériaux: Steel
- Modèle: Mini-14
- Type d'arme: Ruger
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 124mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR RUGER MINI14 10RD](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR RUGER MINI14 10RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur RUGER MINI14 10RD. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour assurer une utilisation et une manipulation sûres de ton chargeur. Veuillez lire ce document attentivement et conservez-le pour référence future.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours le chargeur avec soin, en le considérant comme chargé.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser un chargeur endommagé.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises le chargeur, et assure-toi que tu es dans un environnement sûr.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Utilise le chargeur uniquement avec des armes compatibles, spécifiquement le Ruger Mini14.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Utilise toujours le type de munitions correct : .223 Remington ou 5.56 mm NATO.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité de 10 cartouches.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à l'humidité, ce qui pourrait affecter ses performances.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements lors de l'utilisation du chargeur, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour installer le chargeur :

1. Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Aligne le chargeur avec le puits du chargeur du Ruger Mini14.
3. Pousse fermement le chargeur dans le puits jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour retirer le chargeur :

1. Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre.
2. Appuie sur le bouton de libération du chargeur situé sur l'arme.
3. Tire doucement le chargeur hors du puits du chargeur.

Pour des performances optimales :

- Nettoie régulièrement le chargeur pour enlever la saleté et les débris.
- Lubrifie le suiveur du chargeur si nécessaire pour assurer un fonctionnement fluide.

Instructions de Dépôt

- Dispose du chargeur de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus utilisable, ne tente pas de le réparer. Suis plutôt les

directives locales pour le dépôt approprié des accessoires d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du chargeur RUGER MINI14 10RD, contactez le fabricant ou un expert en armes à feu qualifié.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton chargeur RUGER MINI14 10RD. Priorise toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques pour la manipulation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch