

UBERTI 1873 hausse arrière - UBERTI 1873 hausse tang arrière noire

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Ajoute une touche d'authenticité aux fusils à pompe et à levier, qu'ils soient utilisés pour la chasse ou le Cowboy Action Shooting. Offre une meilleure définition de la vue et une acquisition de cible plus rapide sur le terrain ou au stand de tir. Place l'ouverture plus près de l'œil pour une image de visée claire ; un rayon de visée plus long augmente la précision. Construction entièrement en acier avec des ajustements micrométriques pour le vent et l'élévation. Se replie vers l'arrière pour le stockage. L'ensemble de vis de montage doit être acheté séparément. Tableau de compatibilité pour les viseurs standard Trouvez l'ensemble de vis de montage correct pour votre modèle ici.



Caractéristiques

- Nom: [UBERTI 1873 hausse tang arrière noire](#)
- Fabricant: [MARBLE ARMS](#)
- Référence: 579000003
- N° fabr.: 009832
- Couleur: Noir
- Modèle: 1873
- Style: Visées Tang
- Type d'arme: Uberti
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 130mm
- UPC: 871373003321

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour la hausse UBERTI 1873](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour la hausse UBERTI 1873

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse UBERTI 1873. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de vos fusils à pompe et à levier tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation et un entretien appropriés.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que toutes les précautions de sécurité sont suivies pour éviter les accidents.
- Utilisez ce produit uniquement pour son usage prévu avec des armes à feu compatibles.
- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées, même lorsqu'elles ne le sont pas.
- Gardez les armes à feu pointées dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez les armes à feu et les accessoires en toute sécurité pour empêcher un accès non autorisé, notamment par des enfants.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et votre hausse pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- La hausse UBERTI 1873 est conçue pour être utilisée avec des modèles spécifiques. Assurezvous de la compatibilité avant l'installation.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la hausse. Cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Lorsque vous ajustez la hausse, assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Soyez conscient que les armes à feu plus anciennes peuvent nécessiter un perçage et un taraudage pour une installation correcte. Consultez un armurier qualifié si vous n'êtes pas sûr.
- Utilisez uniquement l'ensemble de vis de montage spécifié pour votre modèle. Ceuxci doivent être achetés séparément.
- Assurezvous que la hausse est solidement fixée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la hausse, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris l'ensemble de vis de montage correct (vendu séparément).

2. Installation :

- Localisez la zone de montage sur votre arme à feu où la hausse sera installée.
- Si nécessaire, percez et taraudez les trous de montage selon les spécifications de votre arme à feu. Cette étape peut nécessiter un armurier qualifié.
- Positionnez la hausse sur la zone de montage.
- Insérez les vis de montage et serrezles solidement, en vous assurant que la hausse est stable.

3. Ajustement :

- Ajustez la hausse pour la dérive et l'élévation à l'aide des réglages micrométriques fournis.
- Testez les ajustements dans un stand de tir sûr pour garantir la précision.

4. Utilisation :

- Assurezvous toujours que la hausse est propre et exempte d'obstructions avant utilisation.
- Pratiquez des techniques de manipulation et de tir sécuritaires à tout moment.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si la hausse est endommagée audelà de la réparation, éliminezla d'une manière qui empêche une utilisation non autorisée.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur l'élimination des composants métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour obtenir les coordonnées appropriées. Assurezvous toujours de contacter un professionnel qualifié pour tout support technique ou préoccupation de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sécuritaire et agréable avec votre hausse UBERTI 1873. Merci de prêter attention à ces directives de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr