

RUGER® MINI-14® STRIPLULA™ - STRIPLULA

[Accessoires](#) > [Chargeurs Rapides & Accessoires](#) > [Chargeurs-Rapides pour Chargeurs](#)

Une façon facile et sans douleur de charger les chargeurs Mini-14 sur le terrain

Ce chargeur léger qui préserve vos pouces permet de charger rapidement et sans douleur un chargeur de 20 cartouches en moins de 8 secondes. Il accepte des bandes de chargement de 10 cartouches ou des cartouches en vrac pour un chargement facile des chargeurs de 20 cartouches et est capable de décharger un chargeur de 20 cartouches en 10 secondes. Sa glissière ambidextre et rainurée offre une prise antidérapante pour un chargement à droite ou à gauche. Construit en polymère renforcé durable pour un fonctionnement fiable dans des conditions extrêmes sur le terrain. Conçu pour charger les chargeurs d'origine Ruger® .223 Mini-14®.



Caractéristiques

- Nom: [STRIPLULA](#)
- Fabricant: [MAGLULA LTD.](#)
- Référence: 593000048
- N° fabr.: SL52B
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Capacité: Unlimited
- Modèle: Mini-14
- Style: Range Loader
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 145mm
- UPC: 858003000523

Table des matières

- Page d'accueil
- RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD. STRIPLULA Guide de Sécurité
- À propos de nous

RUGER® MINI14® STRIPLULA™ MAGLULA LTD.

STRIPLULA Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Ce chargeur léger est conçu pour faciliter le chargement des chargeurs de 20 cartouches rapidement et sans douleur. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, c'estàdire pour charger et décharger les chargeurs Ruger® .223 Mini14®.
- Gardez le chargeur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Inspectez régulièrement le chargeur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez le chargeur dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter tout accès non autorisé.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation du chargeur pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que le chargeur est vide avant d'essayer de le charger ou de le décharger avec le chargeur.
- Ne forcez pas le chargeur sur le magazine ; cela pourrait endommager à la fois le chargeur et le magazine.
- Utilisez uniquement des bandes de chargement de 10 cartouches ou des cartouches en vrac comme spécifié. D'autres types peuvent ne pas être compatibles et pourraient entraîner un dysfonctionnement.
- Évitez d'utiliser le chargeur dans des conditions météorologiques extrêmes, car cela peut affecter ses performances.
- Chargez toujours les munitions dans un environnement sûr, loin de tout danger potentiel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du Magazine :

- Placez le magazine sur une surface stable.
- Insérez le chargeur dans le haut du magazine.
- Chargez la bande de chargement de 10 cartouches dans le chargeur ou placez les cartouches en vrac directement dans le chargeur.
- Appuyez fermement sur la glissière pour charger les cartouches dans le magazine.
- Répétez jusqu'à ce que le magazine soit complètement chargé.
- Assurezvous que le magazine est bien fermé avant de le manipuler.

2. Déchargement du Magazine :

- Tenez le magazine en toute sécurité.
- Insérez le chargeur dans le magazine comme décrit cidessus.
- Tirez sur la glissière pour décharger les cartouches.
- Répétez jusqu'à ce que le magazine soit vide.

3. Nettoyage et Entretien :

- Nettoyez le chargeur avec un chiffon humide pour enlever toute saleté ou débris.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de solvants agressifs qui pourraient endommager le matériau en polymère.
- Rangez le chargeur dans un endroit frais et sec.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le chargeur conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le chargeur dans un feu, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le chargeur est endommagé audelà de toute réparation, recyclez le matériau si possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du RUGER® MINI14® STRIPLULA™. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour profiter d'une expérience de tir sécurisée. Merci de votre attention à ces directives.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr