

Vis d'éjecteur 12/20GA

[Pièces fusil](#) > [Receiver & Pièces de Mécanisme](#) > [Pièces Ejecteur](#) > [Vis Ejecteur](#)

Vis de décharge de remplacement d'origine pour les fusils de chasse Mossberg 500 chambrés en 12 calibre et .410.



Caractéristiques

- Nom: [Vis d'éjecteur 12/20GA](#)
- Fabricant: [MOSSBERG](#)
- Référence: 631000121
- N° fabr.: 1539
- Modèle: 500
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité de la vis d'éjection](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité de la vis d'éjection

Introduction

Merci d'avoir acheté la vis d'éjection pour les fusils de chasse Mossberg 500. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Manipulez toujours la vis d'éjection avec soin pour éviter les blessures.
- Assurez-vous d'utiliser la vis d'éjection spécifiquement conçue pour les fusils de chasse Mossberg 500.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la vis d'éjection pour détecter l'usure ou des dommages avant utilisation.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer la vis d'éjection ; utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le fusil de chasse est déchargé avant d'installer ou de remplacer la vis d'éjection.
- Suivez les instructions du fabricant pour votre fusil Mossberg 500 lors de l'entretien.
- Ne forcez pas la vis d'éjection en place ; elle doit s'adapter sans excès de force.
- Si la vis d'éjection ne s'adapte pas correctement, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le fusil de chasse est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié pour la vis d'éjection.

2. Étapes d'installation

- Localisez la vis d'éjection sur votre fusil de chasse Mossberg 500.
- À l'aide du tournevis, retirez soigneusement l'ancienne vis d'éjection si nécessaire.
- Alignez la nouvelle vis d'éjection avec le trou de montage.
- Insérez doucement la vis d'éjection et serrez-la solidement sans trop forcer.
- Assurez-vous que l'éjecteur se déplace librement et ne coince pas.

3. Vérification postinstallation

- Après l'installation, vérifiez que la vis d'éjection fonctionne en douceur.
- Testez le fusil dans un environnement sûr pour confirmer son bon fonctionnement.

Instructions de disposition

- Éliminez toute ancienne vis d'éjection ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la vis d'éjection pour les fusils de chasse Mossberg 500, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter l'équipe de support produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr