

Hausses arrière à fibre optique pour 1911 - Housse arrière basse en fibre optique verte pour Colt 1911

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Maximise la lumière disponible pour une acquisition rapide des visées en faible luminosité

Les propriétés avancées de collecte de lumière des tiges en fibre optique maximisent l'utilisation de la lumière ambiante pour offrir une lueur brillante qui se démarque sur des fonds sombres et te met rapidement en cible, même dans des situations de faible luminosité ou de stress élevé. Les éléments avant et arrière sont vendus séparément, te permettant de créer un système personnalisé à trois points avec fibre optique adapté à tes besoins de tir. Disponible avec des inserts rouges ou verts. Les viseurs arrière Lo-Mount ont des bords arrondis qui ne s'accrochent pas à l'étui ou aux vêtements. Le viseur arrière Colt s'adapte au modèle Government ; un usinage est nécessaire, instructions d'installation incluses.



Caractéristiques

- Nom: [Hausse arrière basse en fibre optique verte pour Colt 1911](#)
- Fabricant: [NOVAK](#)
- Référence: 662000041
- N° fabr.: LMCFOWN GREEN
- Couleur de visée: Vert
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Profil-Bas
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les hausses arrière en fibre optique 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les hausses arrière en fibre optique 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les hausses arrière en fibre optique 1911 de NOVAK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement l'intégralité du guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours ton arme à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la hausse arrière.
- Familiarisetoit avec les caractéristiques spécifiques de ton modèle d'arme pour garantir la compatibilité.
- Range la hausse dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la hausse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- La hausse arrière est conçue pour être utilisée avec des modèles spécifiques de pistolets Colt 1911, Kimber 1911 et Taurus 1911. Assuretoi de la compatibilité avant utilisation.
- Évite d'utiliser la hausse arrière dans des conditions extrêmes (par exemple, humidité excessive, températures extrêmes) qui pourraient affecter ses performances.
- Utilise la hausse arrière uniquement comme prévu. Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler la garantie et poser des risques de sécurité.
- Sois conscient que les tiges en fibre optique peuvent être plus susceptibles de se casser que des hausses traditionnelles. Manipuleles avec soin.
- Si tu rencontres des problèmes lors de l'utilisation de la hausse, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires à l'installation, y compris un tournevis et tout outil spécifique recommandé par le fabricant.

2. Installation :

- Retire la hausse arrière existante de ton arme selon les instructions du fabricant.
- Aline la hausse arrière NOVAK avec le dovetail de ton arme. Assuretoi qu'elle s'adapte correctement sans force excessive.
- Si nécessaire, effectue un usinage sur l'arme pour garantir un ajustement approprié. Suis attentivement les instructions d'installation incluses.
- Fixe la hausse en place à l'aide des vis ou fixations appropriées. Assuretoi qu'elle est bien serrée pour éviter tout mouvement lors de l'utilisation.

3. Utilisation :

- Une fois installée, familiarisetoit avec la vue. L'insert en fibre optique verte devrait offrir un contraste brillant contre des fonds sombres.
- Entraînetait à tirer dans diverses conditions d'éclairage pour comprendre comment la hausse fonctionne dans des situations à faible luminosité ou de stress élevé.
- Vérifie régulièrement l'alignement et l'état de la hausse avant chaque utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque la hausse atteint la fin de son cycle de vie ou n'est plus utilisable, éliminela de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les accessoires d'armes à feu.
- Ne jette pas la hausse dans les déchets ménagers ordinaires. Envisage des options de recyclage si disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou aux performances du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat. Assuretoit d'avoir les détails de ton produit prêts pour une assistance efficace.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des hausses arrière en fibre optique 1911. Ta manipulation responsable des armes à feu et des accessoires contribue à une expérience de tir plus sûre pour tous.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr