

# **LOMOUNT Hausse arrière réglable pour 1911, noire unie**

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

## **Une hausse ajustable avec une durabilité améliorée**

La hausse arrière Novak LoMount® 1911 .495" x 65° avec découpe en dovetail offre la possibilité d'un réglage par vis pour l'élévation et un réglage de dérive pour le vent. Ce design a été spécialement conçu pour améliorer considérablement la résistance, la durabilité et la fiabilité des dispositifs de visée ajustables. La hausse arrière Novak LoMount® 1911 .495" x 65° réduit la probabilité de défaillance due à la fragilité des composants et élimine pratiquement la fatigue grâce à un design à la pointe de la technologie. Finition : Noir Ajustable. Cette nouvelle hausse ajustable Novak LoMount® série LMA est un remplacement direct de la hausse fixe actuelle Novak LoMount 1911 et utilise la même hauteur de hausse avant que son homologue fixe. Cela simplifie le passage à une hausse ajustable en supprimant la nécessité d'une hausse avant de hauteur différente pour s'adapter, contrairement à toutes les hausses arrière ajustables actuelles.



## **Caractéristiques**

- Nom: [LOMOUNT Hausse arrière réglable pour 1911, noire unie](#)
- Fabricant: [NOVAK](#)
- Référence: 662000111
- N° fabr.: LMA01
- Couleur de visée: Noir
- Style: Réglable
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.016kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA HAUSSE ARRIÈRE AJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 NOVAK LOMOUNT](#)
- [À propos de nous](#)

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA HAUSSE ARRIÈRE AJUSTABLE PLAIN BLACK 1911 NOVAK LOMOUNT

## Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse arrière Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et entretenir votre hausse en toute sécurité.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu et de la hausse avant utilisation.
- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Utilisez une protection oculaire et auditive lors du tir.
- Ne modifiez jamais votre arme à feu ou votre hausse sans consulter un armurier qualifié.
- Rangez votre arme à feu et votre hausse dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre hausse et votre arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- La hausse arrière Novak LoMount® est conçue pour être utilisée avec l'arme à feu 1911. Ne tentez pas de l'utiliser avec d'autres modèles sans modifications appropriées.
- Assurez-vous que la hausse est correctement réglée avant utilisation pour éviter tout désalignement.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du réglage de la hausse. Suivez les directives du fabricant pour le réglage.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la hausse, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel qualifié.
- Soyez conscient des conditions environnementales lors de l'utilisation de votre arme à feu et de votre hausse, car des températures extrêmes ou une humidité élevée peuvent affecter les performances.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

- Rassembliez les outils nécessaires :** Vous aurez besoin d'un tournevis qui correspond aux vis de la hausse et de tout autre outil recommandé par le fabricant.
- Retirez la hausse existante :** Retirez soigneusement la hausse arrière existante de votre arme à feu 1911, en veillant à ne pas endommager la découpe en dovetail.
- Nettoyez la découpe en dovetail :** Avant d'installer la nouvelle hausse, nettoyez la découpe en dovetail pour enlever tout débris ou résidu.
- Installez la hausse arrière Novak LoMount® :**
  - Alignez le dovetail de la hausse avec la découpe en dovetail de votre arme à feu.
  - Tapotez doucement la hausse en place à l'aide d'un outil non marquant, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Réglez la hausse :** Utilisez la fonction de réglage par vis pour ajuster l'élévation et la dérive si nécessaire.

## **Utilisation**

- Familiarisez-vous avec les caractéristiques de réglage de la hausse. La Novak LoMount® permet des réglages d'élévation et de dérive.
- Vérifiez régulièrement la hausse pour vous assurer qu'elle est bien serrée et correctement alignée pendant l'utilisation.
- Gardez la hausse propre et exempte d'obstructions pour des performances optimales.

## **Instructions de mise au rebut**

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la hausse dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si la hausse est endommagée ou n'est plus utilisable, contactez un centre de recyclage local qui accepte les composants métalliques.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la hausse arrière Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit. Assurez-vous toujours de suivre les dernières directives et réglementations de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre hausse arrière Novak LoMount® Adjustable Plain Black 1911. Merci de prioriser la sécurité dans vos activités de tir.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)