

AK-74 30RD MAGAZINE 5.45X39 - PRO MAG AK-74 MAGAZINE 5.45X39 30RD POLYMER BLACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Haute capacité, construction robuste, léger

Chargeur léger en polymère renforcé avec un suiveur en polymère auto-lubrifiant qui assure une alimentation fiable et constante dans votre fusil AK-74 de calibre 5,45 x 39 mm. Les rainures en forme de gaufrage sur les côtés facilitent la prise en main lors des changements rapides de chargeur. La plaque de base en polymère amovible permet un démontage et un nettoyage complets.



Caractéristiques

- Nom: [PRO MAG AK-74 MAGAZINE 5.45X39 30RD POLYMER BLACK](#)
- Fabricant: [PRO MAG](#)
- Référence: 687000048
- N° fabr.: AK-A6
- Calibre: 5.45 x 39 mm
- Capacité: 30-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Polymer
- Modèle: AK-74
- Type d'arme: AK-74
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 46mm
- Largeur d'expédition: 104mm
- Longueur d'expédition: 320mm
- UPC: 708279007316

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.d

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur AK74 30RD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur AK74 30RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chargeur AK74 30RD 5.45X39 de PRO MAG. Ce guide de sécurité est conçu pour te fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ton chargeur. Merci de lire et de comprendre ces instructions attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de bien connaître le fonctionnement de ton fusil de type AK74 avant d'utiliser ce chargeur.
- Traite toujours le chargeur comme s'il était chargé, même lorsqu'il ne l'est pas.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il est endommagé ou s'il présente des dysfonctionnements.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Charge toujours les munitions dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Assuretoi que le fusil est pointé dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement du chargeur.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Utilise uniquement des munitions de 5.45 x 39 mm avec ce chargeur.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Lors du changement de chargeurs, fais-le rapidement et efficacement pour maintenir le contrôle de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du Chargeur :

- Assuretoi que le chargeur est propre et exempt de débris.
- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Insère les cartouches dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient bien en place.
- Appuie vers le bas et vers l'arrière sur chaque cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

2. Insertion du Chargeur :

- Assuretoi que ton fusil est pointé dans une direction sûre.
- Prends fermement le chargeur et aligne-le avec le puits du chargeur de ton fusil.
- Pousse fermement le chargeur en place jusqu'à entendre un clic.

3. Retrait du Chargeur :

- Assuretoi que le fusil est pointé dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur de ton fusil.
- Tire le chargeur hors du puits avec une prise ferme.

4. Nettoyage et Entretien :

- Retire la plaque de base en polymère pour le démontage.

- Nettoie l'intérieur du chargeur avec un chiffon doux.
- Inspecte le ressort en acier pour vérifier son bon fonctionnement.
- Réassemble le chargeur après le nettoyage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé, envisage de contacter un centre de recyclage local qui accepte les matériaux en polymère.
- Ne pas jeter le chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Chargeur AK74 30RD, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client directement. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit prêtes pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et celle des personnes autour de toi sont d'une importance capitale. Priorise toujours une manipulation et un stockage responsables de ton arme à feu et de ton chargeur.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch