

SAIGA 12 DRUM MAGAZINE - PRO MAG SAIGA 12 DRUM MAGAZINE, 20-RD

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Fusil de Chasse](#) > [Chargeurs](#)

Chargeur Super Haute Capacité Pour Compétition Ou Loisirs

Les chargeurs tambour à haute capacité sont idéaux pour les compétitions de tir à trois armes : moins de changements de chargeur signifient des temps plus rapides et de meilleurs scores. Fabriqué en polymère robuste et moulé par injection pour un service fiable. Le couvercle d'accès empêche la saleté, la poussière et les débris d'entrer, mais peut être retiré pour le nettoyage ou l'entretien. En raison des tolérances variables sur les fusils Saiga, un ajustement mineur peut être nécessaire ; des instructions d'ajustement sont incluses. Le modèle 20-Rd dispose d'une assistance de glissière activée par le pouce pour maintenir le ressort afin de vous aider à charger rapidement les cartouches. Le modèle 12-Rd dispose d'un couvercle translucide pour voir combien de cartouches restent.



Caractéristiques

- Nom: [PRO MAG SAIGA 12 DRUM MAGAZINE, 20-RD](#)
- Fabricant: [PRO MAG](#)
- Référence: 687000061
- N° fabr.: SAI-A6
- Calibre: Calibre 12
- Capacité: 20-coups
- Finition: Noir
- Modèle: Universal Shotguns
- Type d'arme: Saiga
- Poids du colis: 1.293kg
- Hauteur d'expédition: 127mm
- Largeur d'expédition: 234mm
- Longueur d'expédition: 343mm
- UPC: 708279009815

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.d

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur Tambour SAIGA 12 PRO MAG](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur Tambour SAIGA 12 PRO MAG

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chargeur Tambour SAIGA 12. Ce chargeur tambour à haute capacité est conçu pour être utilisé avec les fusils de chasse Saiga 12 calibre et est idéal pour les compétitions de tir à trois armes. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise uniquement le Chargeur Tambour SAIGA 12 avec des fusils de chasse Saiga 12.
- Assuretoi que le chargeur est compatible avec ton modèle de fusil.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il semble endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement du chargeur.
- Garde tes doigts éloignés de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Utilise uniquement des cartouches de 2³/₄" avec ce chargeur.
- Sois conscient qu'un ajustement mineur peut être nécessaire en raison des tolérances variables sur les fusils Saiga.
- Porte toujours des protections oculaires et auditives appropriées lors de la manipulation des armes à feu.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des conditions humides ou excessivement sales sans nettoyage approprié.
- Range le chargeur dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du Chargeur

- Assuretoi que le chargeur est propre et exempt de débris.
- Active l'assistance de glissière par le pouce pour maintenir le ressort.
- Charge les cartouches dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient correctement alignées.
- Ferme le couvercle d'accès de manière sécurisée.

2. Installation du Chargeur dans le Fusil

- Assuretoi que le fusil est pointé dans une direction sûre.
- Ouvre l'action du fusil et assuretoi qu'il est déchargé.
- Insère le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Ferme l'action du fusil.

3. Tirer avec le Fusil

- Assuretoi toujours d'avoir une ligne de vue dégagée et un fond sûr avant de tirer.
- Suis les instructions du fabricant pour faire fonctionner le fusil.

- Après avoir tiré, suis la procédure de déchargement comme spécifié par le fabricant du fusil.

4. Nettoyage et Entretien

- Nettoie régulièrement le chargeur pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Retire le couvercle d'accès pour un nettoyage approfondi.
- Inspecte le chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage et remplacele si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le chargeur dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou ne fonctionne plus.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Chargeur Tambour SAIGA 12. Priorise toujours la sécurité et respecte les lois locales lors de l'utilisation d'armes à feu et de munitions. Merci pour ton engagement envers l'utilisation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch