

RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES - PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30-RD POLYMER SMOKE .22L

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Magazines](#)

Compatible avec les carabines Ruger® 10/22™ et Charger™ 22 LR Corps de chargeur en polycarbonate résistant aux chocs Suiveur de chargeur moulé par injection Ressort de chargeur en fil de silicone chrome traité à chaud Fabriqué aux États-Unis



Caractéristiques

- Nom: [PRO MAG RUGER 10/22® & CHARGER® DRUM MAGAZINE 30-RD POLYMER SMOKE .22L](#)
- Fabricant: [PRO MAG](#)
- Référence: 687150598
- N° fabr.: RUG-A29
- Calibre: 22 Long Rifle
- Capacité: 30-coups
- Finition: Fumé
- Matériaux: Polymer
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.424kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 330mm
- UPC: 708279010910

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.d

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur Pro Mag Ruger 10/22® et Charger® Drum Magazine 30RD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur Pro Mag Ruger 10/22® et Charger® Drum Magazine 30RD

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sûre et responsable du chargeur Pro Mag Ruger 10/22® et Charger® Drum Magazine 30RD. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et vise à garantir une expérience d'utilisation sans danger.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des chargeurs pour armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le chargeur uniquement avec des carabines Ruger® 10/22™ et Charger™ 22 LR.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité de 30 coups.
- Évite de laisser le chargeur exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Ne pointe jamais le chargeur vers soi ou vers d'autres personnes.
- Assuretoi que l'arme est en sécurité avant d'insérer ou de retirer le chargeur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'insérer le chargeur.
- Aligne le chargeur avec l'ouverture du récepteur de l'arme.
- Pousse le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Chargement du Chargeur :

- Ouvre le chargeur en suivant les instructions fournies par le fabricant.
- Insère les cartouches dans le chargeur en respectant la direction de chargement.
- Ne dépasse pas la capacité maximale de 30 coups.

3. Retrait du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur et retire-le doucement.

4. Utilisation :

- Utilise le chargeur uniquement sur un terrain de tir sécurisé et désigné.
- Suis toutes les règles de sécurité en matière d'armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux lois locales sur le recyclage et les déchets dangereux.
- Ne jette pas le chargeur dans les ordures ménagères.

- Consultez les centres de recyclage locaux pour des instructions appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez le site Web du fabricant ou les ressources de sécurité des produits de l'UE.

Ce guide vise à assurer une utilisation en toute sécurité du chargeur Pro Mag Ruger 10/22® et Charger® Drum Magazine 30RD. Respectez ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

 ;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch