

SC100 DECELERATOR patin de crosse anti-recul - Face en cuir noir large 1,00"

[Accessoires](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Boucliers Anti-Recul](#) > [Universal](#)

Pad de Base Noir

Un pad de style 752 avec du matériau Decelerator pour absorber le recul, et un insert dur au talon pour glisser facilement sur les vêtements.



Caractéristiques

- Nom: [Face en cuir noir large 1,00"](#)
- Fabricant: [PACHMAYR](#)
- Référence: 690012159
- N° fabr.: 03233
- Couleur: Noir
- Matériau: Leather
- Style: Standard
- Taille: Large
- Épaisseur: 1
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 221mm
- UPC: 034337032335

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le pad de recul SC100 Decelerator](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le pad de recul SC100 Decelerator

Introduction

Merci d'avoir choisi le pad de recul SC100 Decelerator de Pachmayr. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant l'impact du recul. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec les réglementations de sécurité de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le pad de recul est adapté au modèle de votre arme à feu.
- Inspectez toujours le pad de recul pour détecter tout signe de dommage avant utilisation.
- Gardez le pad de recul hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Utilisez le pad de recul uniquement à des fins prévues.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Ne pas utiliser le pad de recul s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Évitez d'exposer le pad de recul à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Assurezvous que le pad de recul est solidement fixé à l'arme à feu avant utilisation.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur en utilisant le pad de recul, cessez immédiatement son utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Retirez tout pad de recul existant de votre arme à feu, si applicable.
- Nettoyez la surface où le pad de recul sera fixé pour garantir un ajustement sécurisé.
- Alinez le pad de recul SC100 Decelerator avec la crosse de votre arme à feu.
- Fixez solidement le pad de recul à l'aide des vis fournies ou de la méthode de fixation appropriée.
- Assurezvous que le pad est bien en contact avec la crosse et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Positionnez l'arme à feu confortablement contre votre épaule, avec le pad de recul en contact avec votre épaule.
- Maintenez une prise ferme sur l'arme pendant que vous visez et tirez.
- Après utilisation, inspectez le pad de recul pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du pad de recul conformément aux réglementations locales.
- Si le pad de recul est endommagé audelà de l'utilisation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le pad de recul dans les déchets ménagers ordinaires s'il peut être recyclé.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le pad de recul SC100 Decelerator, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les coordonnées.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous appréciez l'utilisation du pad de recul SC100 Decelerator.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr