

DECELERATOR® SPEED-MOUNT patin de crosse anti-recul enfilable

- Petit patin anti-recul noir Decelerator Speed-Mount à enfiler

[Accessoires](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Boucliers Anti-Recul](#) > [Universal](#)

Convient à toutes les armes pour une protection contre le recul à prix abordable

Coussin de recul à enfiler avec une section de talon arrondie en polymère lisse qui aide à limiter la friction, permettant à votre fusil ou carabine de glisser en douceur sur votre épaule. La section du talon est spécialement contournée pour éviter d'accrocher vos vêtements et permettre un épaulé rapide. La face du coussin Decelerator offre un excellent amortissement des chocs et le matériau latéral extensible se plie pour faciliter l'installation, tout en offrant une bonne prise pour maintenir le coussin fermement sur la crosse. Ajoute 15/16" à la longueur de tir. Disponible en noir ou marron.



Caractéristiques

- Nom: [Petit patin anti-recul noir Decelerator Speed-Mount à enfiler](#)
- Fabricant: [PACHMAYR](#)
- Référence: 692000012
- N° fabr.: 04414
- Couleur: Noir
- Matériau: Rubber
- Style: Chaussette
- Taille: Petit
- Épaisseur: .938
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 104mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 034337044147

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le COUSSIN DE RECUL DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le COUSSIN DE RECUL DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON

Introduction

Merci d'avoir choisi le COUSSIN DE RECUL DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON de PACHMAYR. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour une utilisation, une installation et une élimination sûres du produit. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace du coussin de recul.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le coussin de recul conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez régulièrement le coussin de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne pas utiliser un coussin endommagé.
- Gardez le coussin de recul hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter les blessures accidentelles.
- Utilisez le coussin de recul uniquement pour son usage prévu. Il est conçu pour améliorer le confort lors du tir de fusils et de carabines.
- Si vous ressentez un inconfort ou des réactions indésirables lors de l'utilisation du coussin de recul, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel de la santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer le coussin de recul.
- Ne tentez pas de modifier le coussin de recul, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que vous êtes dans un endroit sûr lorsque vous utilisez une arme à feu équipée du coussin de recul.
- Évitez d'utiliser le coussin de recul dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances, comme une chaleur excessive ou une humidité.
- Si vous remarquez un glissement du coussin de recul pendant l'utilisation, cessez de l'utiliser immédiatement et vérifiez l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparez l'Arme à Feu** : Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et dirigée dans une direction sûre.
- Positionnez le Coussinet de Recul** : Alignez la section arrondie du coussin de recul avec la crosse de l'arme à feu.
- Étirez le Matériau Latéral** : Étirez doucement le matériau latéral du coussin de recul pour le faire passer sur la crosse. Assurezvous d'un ajustement serré pour une prise maximale.
- Vérifiez l'Alignement** : Assurezvous que le coussin de recul est correctement aligné avec la crosse et qu'il n'y a pas de gaps.
- Testez l'Ajustement** : Une fois installé, vérifiez l'ajustement en épaulant l'arme à feu. Le coussin ne doit pas glisser ou bouger pendant l'utilisation.

Utilisation

- Lors de l'épaule de l'arme à feu, assurezvous que le coussin de recul est en contact avec votre épaule pour un confort optimal et une absorption du recul.
- Maintenez une prise ferme sur l'arme à feu tout en utilisant le coussin de recul pour éviter les glissements accidentels.

- Vérifiez régulièrement l'ajustement et l'état du coussin de recul pendant son utilisation, surtout après des sessions de tir prolongées.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le coussin de recul conformément aux réglementations locales concernant les produits en caoutchouc.
- Ne pas incinérer le coussin de recul, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le coussin de recul est endommagé ou n'est plus utilisable, veuillez le recycler si possible ou le jeter de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du COUSSIN DE RECUL DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace du COUSSIN DE RECUL DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON. Votre sécurité est notre priorité, et nous nous engageons à vous fournir un produit de haute qualité qui améliore votre expérience de tir. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr