

Brosses de canon pour carabines et fusils - Brosse pour canon 12 GA.

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Accessoires de nettoyage indispensables

Bristles en bronze phosphoreux. Tiges bouclées et torsadées. Les pistolets (H/G) et les fusils (R) ont un filetage de 8-32 ; les fusils de chasse (S/G) ont un filetage de 5/16"-27.



Caractéristiques

- Nom: [Brosse pour canon 12 GA.](#)
- Fabricant: [HOPPES](#)
- Référence: 699130012
- N° fabr.: 1314P
- Calibre: 12 Gauge
- Style: Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 56mm
- Longueur d'expédition: 135mm
- UPC: 026285513837

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Brosse de Canon de Fusil HOPPES 12 GA.](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Brosse de Canon de Fusil HOPPES 12 GA.

Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse de Canon de Fusil HOPPES 12 GA. Ce produit est conçu pour vous aider à entretenir efficacement votre fusil de chasse. Cependant, il est important de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et protéger vous-même et les autres. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations sur l'utilisation, l'installation et l'élimination appropriées de votre brosse de canon.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours la brosse de canon avec précaution pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que la brosse de canon est utilisée uniquement à des fins prévues, qui consistent à nettoyer les canons de fusil de chasse.
- Gardez la brosse de canon hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez la brosse de canon pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement la brosse de canon pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser une brosse endommagée.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser la brosse de canon, assurez-vous que votre fusil de chasse est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris qui pourraient être délogés lors du nettoyage.
- Utilisez des gants pour protéger vos mains des solvants et des produits chimiques de nettoyage.
- Ne pas utiliser une force excessive lors du nettoyage ; cela pourrait endommager le canon ou la brosse.
- Évitez d'utiliser la brosse de canon sur des armes à feu qui ne sont pas compatibles avec sa taille et son filetage.
- Rangez la brosse de canon dans un endroit frais et sec pour éviter la corrosion et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil de chasse est complètement déchargé et en position sûre.
- Rassembliez les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la Brosse de Canon de Fusil HOPPES 12 GA, un solvant de nettoyage et une tige de nettoyage.

2. Installation :

- Fixez la brosse de canon à une tige de nettoyage avec un filetage 832 (pour les pistolets et les fusils) ou un filetage 5/16"27 (pour les fusils de chasse).
- Assurez-vous que la connexion est sécurisée avant de continuer.

3. Utilisation :

- Appliquez un solvant de nettoyage approprié sur la brosse de canon.

- Insérez la brosse de canon dans le canon du fusil de chasse depuis l'extrémité de la chambre.
- Faites doucement tourner la brosse en la poussant à travers le canon pour nettoyer efficacement l'intérieur.
- Retirez la brosse du canon et répétez le processus si nécessaire.
- Après le nettoyage, retirez la brosse et nettoyezla avec du solvant pour maintenir son état.

4. Après le Nettoyage :

- Essuyez le fusil de chasse avec un chiffon propre pour enlever tout excès de solvant.
- Rangez la brosse de canon et tous les fournitures de nettoyage dans un endroit sûr et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute brosse de canon usée ou endommagée conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Évitez de jeter la brosse de canon dans les ordures ordinaires si elle est contaminée par des produits chimiques de nettoyage ; vérifiez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre Brosse de Canon de Fusil HOPPES 12 GA. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable lors de l'entretien de votre fusil de chasse. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr