

RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT RELEASE - POWER CUSTOM 10/22® EXTENDED BOLT RELEASE, STEEL

Easy, Fumble Free Bolt Release

Lightweight, extended bolt release has a finger lever that extends an additional 1/8". Lets you lock the bolt open using just one finger, and without fumbling. A slight pull on the bolt handle and the bolt releases. Gives fast, convenient reloads. Available in Titanium, steel or stainless steel for the 10/22®; requires no modifications to rifle.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM 10/22® EXTENDED BOLT RELEASE, STEEL
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713000076
- Mfr. No.: 10-22ABRBBLACK
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® 10/22® Extended Bolt Release Sicherheitshinweise](#)
- [English: RUGER® 10/22® Extended Bolt Release Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22®](#)
- [Français: RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22® Extended Bolt Release](#)
- [Polski: RUGER® 10/22® Wydłużony Mechanizm Zwalniania Zamka Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® Pitkä Lukitusvapautus Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® 10/22® Utökat Slutstycksläpp Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RUGER® 10/22® Prodloužený Uvolňovač Závěru Bezpečnostní Pokyny](#)

RUGER® 10/22® Extended Bolt Release

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RUGER® 10/22® Extended Bolt Release von POWER CUSTOM entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Feuerwaffe zu verbessern, indem es eine leichte, verlängerte Verschlussfreigabe bietet, die eine einfache Bedienung ermöglicht. Diese Sicherheitshinweisanleitung wird bereitgestellt, um deine sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre die Feuerwaffe und Zubehör an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und das Zubehör auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Mache dich mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Sicherheit von Feuerwaffen vertraut.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Versuche nicht, den RUGER® 10/22® Extended Bolt Release zu modifizieren.
- Stelle sicher, dass die Verschlussfreigabe vor der Nutzung korrekt installiert ist.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Betätigen des Fingerhebels anzuwenden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass keine Hindernisse vorhanden sind, wenn du die Verschlussfreigabe verwendest.
- Trage immer geeigneten Augen- und Gehörschutz, wenn du deine Feuerwaffe bedienst.
- Wenn du irgendwelche Fehlfunktionen mit der Verschlussfreigabe oder der Feuerwaffe feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Sicherheit gewährleisten:** Stelle vor der Installation sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entferne die vorhandene Verschlussfreigabe:** Entferne vorsichtig die aktuelle Verschlussfreigabe von deinem RUGER® 10/22® gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Installiere die verlängerte Verschlussfreigabe:** Richte die neue RUGER® 10/22® Extended Bolt Release an dem vorgesehenen Platz aus und drücke sie an ihren Platz, bis sie sicher sitzt.
4. **Funktionalität testen:** Überprüfe nach der Installation die Funktionalität der Verschlussfreigabe, indem du den Fingerhebel betätigst, um sicherzustellen, dass er den Verschluss korrekt ein- und ausrasten lässt.

Nutzung

- Um den Verschluss offen zu halten, ziehe einfach den Fingerhebel, der zusätzlich 1/8" verlängert ist.
- Um den Verschluss freizugeben, ziehe sanft am Verschlusshebel, während der Fingerhebel betätigt ist.
- Übe die Verwendung der Verschlussfreigabe in einer sicheren Umgebung, um mit ihrer Bedienung vertraut zu werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den RUGER® 10/22® Extended Bolt Release gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und Zubehör für Feuerwaffen.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des RUGER® 10/22® Extended Bolt Release, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Waffenhändler für Unterstützung.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitshinweise wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem RUGER® 10/22® Extended Bolt Release zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften. Vielen Dank, dass du dich für POWER CUSTOM entschieden hast, um deine Zubehör für Feuerwaffen zu verbessern.

RUGER® 10/22® Extended Bolt Release Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER® 10/22® Extended Bolt Release from POWER CUSTOM. This product is designed to enhance the functionality of your firearm by providing a lightweight, extended bolt release that allows for easy operation. This safety instruction guide is provided to ensure your safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and accessories for signs of wear or damage.
- Familiarize yourself with the local laws and regulations regarding firearm use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the RUGER® 10/22® Extended Bolt Release.
- Ensure that the bolt release is properly installed before use.
- Avoid using excessive force when operating the finger lever.
- Be aware of your surroundings and ensure that there are no obstructions when using the bolt release.
- Always wear appropriate eye and ear protection when operating your firearm.
- If you experience any malfunction with the bolt release or the firearm, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Before installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Bolt Release:** Carefully remove the current bolt release from your RUGER® 10/22® following the manufacturer's instructions.
3. **Install the Extended Bolt Release:** Align the new RUGER® 10/22® Extended Bolt Release with the designated slot and press it into place until it is securely fitted.
4. **Test Functionality:** After installation, check the functionality of the bolt release by operating the finger lever to ensure it engages and releases the bolt correctly.

Usage

- To lock the bolt open, simply pull the finger lever, which extends an additional 1/8".
- To release the bolt, gently pull back on the bolt handle while the finger lever is engaged.
- Practice using the bolt release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the RUGER® 10/22® Extended Bolt Release in accordance with local regulations regarding metal and firearm accessory disposal.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® 10/22® Extended Bolt Release, please refer to the manufacturer's website or contact your local firearms dealer for assistance.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® 10/22® Extended Bolt Release. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations. Thank you for choosing POWER CUSTOM for your firearm accessories.

Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22®

Introducción

Gracias por adquirir el Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22® de POWER CUSTOM. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma de fuego al proporcionar un liberador de cerrojo ligero y extendido que permite una operación fácil. Esta guía de instrucciones de seguridad se proporciona para garantizar tu uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena el arma y los accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma y accesorios en busca de signos de desgaste o daños.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre el uso y la seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar el Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22®.
- Asegúrate de que el liberador de cerrojo esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Evita usar fuerza excesiva al operar la palanca del dedo.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que no haya obstrucciones al usar el liberador de cerrojo.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al operar tu arma de fuego.
- Si experimentas algún mal funcionamiento con el liberador de cerrojo o el arma de fuego, cesa su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Antes de la instalación, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira el Liberador de Cerrojo Existente:** Retira cuidadosamente el liberador de cerrojo actual de tu RUGER® 10/22® siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instala el Liberador de Cerrojo Extendida:** Alinea el nuevo Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22® con la ranura designada y presiónalo en su lugar hasta que esté fijado de forma segura.
4. **Prueba la Funcionalidad:** Después de la instalación, verifica la funcionalidad del liberador de cerrojo operando la palanca del dedo para asegurarte de que se enganche y libere el cerrojo correctamente.

Uso

- Para bloquear el cerrojo abierto, simplemente tira de la palanca del dedo, que se extiende 1/8" adicional.
- Para liberar el cerrojo, tira suavemente hacia atrás de la manija del cerrojo mientras la palanca del dedo está enganchada.
- Practica usando el liberador de cerrojo en un entorno seguro para familiarizarte con su operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22® de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de metales y accesorios de armas de fuego.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22®, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu comerciante local de armas para asistencia.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Liberador de Cerrojo Extendida RUGER® 10/22®. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales. Gracias por elegir POWER CUSTOM para tus accesorios de armas de fuego.

RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé

Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé de POWER CUSTOM. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu en fournissant un relâchement de verrou léger et prolongé qui permet une opération facile. Ce guide d'instructions de sécurité est fourni pour garantir votre utilisation sécurisée et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Gardez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez l'arme et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme et vos accessoires pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Familiarisez-vous avec les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de modifier le RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé.
- Assurez-vous que le relâchement de verrou est correctement installé avant utilisation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du levier de doigt.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles lorsque vous utilisez le relâchement de verrou.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement avec le relâchement de verrou ou l'arme, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Avant l'installation, assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez le Relâchement de Verrou Existant** : Retirez soigneusement le relâchement de verrou actuel de votre RUGER® 10/22® en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installez le Relâchement de Verrou Prolongé** : Alignez le nouveau RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé avec la fente désignée et pressez-le en place jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé.
4. **Testez la Fonctionnalité** : Après l'installation, vérifiez la fonctionnalité du relâchement de verrou en actionnant le levier de doigt pour vous assurer qu'il engage et libère le verrou correctement.

Utilisation

- Pour verrouiller le verrou ouvert, tirez simplement sur le levier de doigt, qui s'étend d'un supplément de 1/8".
- Pour libérer le verrou, tirez doucement sur la poignée du verrou tout en maintenant le levier de doigt engagé.
- Entraînez-vous à utiliser le relâchement de verrou dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des métaux et des accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre revendeur d'armes à feu local pour assistance.

Conclusion

Le respect de ces instructions de sécurité contribuera à garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois et réglementations locales. Merci d'avoir choisi POWER CUSTOM pour vos accessoires d'armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® 10/22® Extended Bolt Release

Introduzione

Grazie per aver acquistato il RUGER® 10/22® Extended Bolt Release da POWER CUSTOM. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua arma da fuoco fornendo un rilascio del perno esteso e leggero che consente un'operazione facile. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è fornita per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva l'arma e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente la tua arma e gli accessori per segni di usura o danni.
- Familiarizzati con le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la sicurezza delle armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non tentare di modificare il RUGER® 10/22® Extended Bolt Release.
- Assicurati che il rilascio del perno sia installato correttamente prima dell'uso.
- Evita di usare una forza eccessiva quando operi la leva per il dito.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati che non ci siano ostacoli quando utilizzi il rilascio del perno.
- Indossa sempre adeguati dispositivi di protezione per gli occhi e le orecchie quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Se riscontri malfunzionamenti con il rilascio del perno o l'arma da fuoco, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Prima dell'installazione, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Rilascio del Perno Esistente:** Rimuovi con attenzione il rilascio del perno attuale dal tuo RUGER® 10/22® seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installa il Rilascio del Perno Esteso:** Allinea il nuovo RUGER® 10/22® Extended Bolt Release con la fessura designata e premilo in posizione fino a quando non è fissato saldamente.
4. **Testa la Funzionalità:** Dopo l'installazione, controlla la funzionalità del rilascio del perno operando la leva per il dito per assicurarti che ingaggi e rilasci il perno correttamente.

Uso

- Per bloccare il perno aperto, basta tirare la leva per il dito, che si estende di ulteriori 1/8".
- Per rilasciare il perno, tira delicatamente indietro la maniglia del perno mentre la leva per il dito è attivata.
- Esercitati a usare il rilascio del perno in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il RUGER® 10/22® Extended Bolt Release in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento dei metalli e degli accessori per armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RUGER® 10/22® Extended Bolt Release, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale di armi per assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RUGER® 10/22® Extended Bolt Release. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e i regolamenti locali. Grazie per aver scelto POWER CUSTOM per i tuoi accessori per armi da fuoco.

RUGER® 10/22® Wydłużony Mechanizm Zwalniania Zamka Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER® 10/22® Wydłużonego Mechanizmu Zwalniania Zamka od POWER CUSTOM. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej broni palnej, oferując lekki, wydłużony mechanizm zwalniania, który umożliwia łatwą obsługę. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa został przygotowany, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu zgodnie z regulacjami UE dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była naładowana.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i akcesoria pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi użycia i bezpieczeństwa broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie próbuj modyfikować RUGER® 10/22® Wydłużonego Mechanizmu Zwalniania Zamka.
- Upewnij się, że mechanizm zwalniania jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas obsługi dźwigni palca.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nie ma przeszkód podczas używania mechanizmu zwalniania.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i naszłki podczas obsługi broni palnej.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek awarii mechanizmu zwalniania lub broni, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użycia

Instalacja

1. **Zapewnij bezpieczeństwo:** Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń istniejący mechanizm zwalniania:** Ostrożnie usuń obecny mechanizm zwalniania z RUGER® 10/22® zgodnie z instrukcjami producenta.
3. **Zainstaluj Wydłużony Mechanizm Zwalniania:** Wyrównaj nowy RUGER® 10/22® Wydłużony Mechanizm Zwalniania z wyznaczoną szczeliną i naciśnij go na miejsce, aż będzie pewnie osadzony.
4. **Sprawdź funkcjonalność:** Po instalacji sprawdź funkcjonalność mechanizmu zwalniania, obsługując dźwignię palca, aby upewnić się, że prawidłowo angażuje i zwalnia zamek.

Użycie

- Aby zablokować zamek w pozycji otwartej, po prostu pociągnij dźwignię palca, która wydłuża się o dodatkowe 1/8".
- Aby zwolnić zamek, delikatnie pociągnij w tył uchwyt zamka, gdy dźwignia palca jest zaangażowana.
- Ćwicz używanie mechanizmu zwalniania w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego obsługą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj RUGER® 10/22® Wydłużony Mechanizm Zwalniania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali i akcesoriów broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RUGER® 10/22® Wydłużonego Mechanizmu Zwalniania, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą broni palnej w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z RUGER® 10/22® Wydłużonym Mechanizmem Zwalniania Zamka. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów i regulacji. Dziękujemy za wybór POWER CUSTOM jako dostawcy akcesoriów do Twojej broni palnej.

RUGER® 10/22® Pitkä Lukitusvapautus Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® 10/22® Pitkän Lukitusvapautuksen POWER CUSTOMilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi toimivuutta tarjoamalla kevyen, pidennetyn lukitusvapautuksen, joka mahdollistaa helpon käytön. Tämä turvaohjeopas on laadittu varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuotesuojeluasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtelee aina asetta kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä ase ja tarvikkeet turallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja tarvikkeesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Tutustu paikallisiin lakeihin ja sääntöihin, jotka koskevat aseiden käyttöä ja turvallisuutta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä yritä muokata RUGER® 10/22® Pitkää Lukitusvapautusta.
- Varmista, että lukitusvapautus on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa sormivarren käyttämisessä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei käytön aikana ole esteitä.
- Käytä aina sopivia silmä ja korvasuojia, kun käytät asetta.
- Jos kohtaat minkäänlaista häiriötä lukitusvapautuksessa tai aseessa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Varmista Turvallisuus:** Ennen asennusta varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista Nykyinen Lukitusvapautus:** Poista varovasti nykyinen lukitusvapautus RUGER® 10/22®:sta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. **Asenna Pitkä Lukitusvapautus:** Kohdista uusi RUGER® 10/22® Pitkä Lukitusvapautus määrättyyn paikkaan ja paina se paikalleen, kunnes se on tukevasti kiinnitetty.
4. **Testaa Toimivuus:** Asennuksen jälkeen tarkista lukitusvapautuksen toimivuus käyttämällä sormivartta varmistaaksesi, että se lukitsee ja vapauttaa lukon oikein.

Käyttö

- Lukitaksesi lukon auki, vedä yksinkertaisesti sormivartta, joka ulottuu lisä 1/8".
- Vapauttaaksesi lukon, vedä varovasti taaksepäin lukon kahvasta, kun sormivarsi on aktiivinen.
- Harjoittele lukitusvapautuksen käyttöä turallisessa ympäristössä, jotta voit tutustua sen toimintaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä RUGER® 10/22® Pitkä Lukitusvapautus paikallisten metallin ja asevarusteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja Tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® 10/22® Pitkästä Lukitusvapautuksesta, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä paikalliseen asekauppiaseesi saadaksesi apua.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER® 10/22® Pitkän Lukitusvapautuksen käytössä. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien ja sääntöjen noudattaminen. Kiitos, että valitsit POWER CUSTOMin asevarusteillesi.

RUGER® 10/22® Utökat Slutstycksläpp

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har köpt RUGER® 10/22® Utökat Slutstycksläpp från POWER CUSTOM. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos ditt vapen genom att tillhandahålla ett lättvikts, utökat slutstycksläpp som möjliggör enkel användning. Denna säkerhetsinstruktionsguide ges för att säkerställa din säkra och effektiva användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara vapnet och tillbehör på ett säkert ställe, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och tillbehör för tecken på slitage eller skador.
- Bekanta dig med lokala lagar och regler angående vapenanvändning och säkerhet.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Försök inte att modifiera RUGER® 10/22® Utökat Slutstycksläpp.
- Se till att slutstycksläppet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder fingerhantaget.
- Var medveten om din omgivning och se till att det inte finns några hinder när du använder slutstycksläppet.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du använder ditt vapen.
- Om du upplever någon funktionsstörning med slutstycksläppet eller vapnet, sluta använda det omedelbart och kontakta en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Säkerställ Säkerhet:** Innan installationen, se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta Bort Det Befintliga Slutstycksläppet:** Ta försiktigt bort det nuvarande slutstycksläppet från din RUGER® 10/22® enligt tillverkarens instruktioner.
3. **Installera Det Utökade Slutstycksläppet:** Justera det nya RUGER® 10/22® Utökade Slutstycksläppet med den angivna platsen och tryck det på plats tills det är ordentligt monterat.
4. **Testa Funktionaliteten:** Efter installationen, kontrollera funktionaliteten hos slutstycksläppet genom att använda fingerhantaget för att säkerställa att det engagerar och släpper slutstycket korrekt.

Användning

- För att låsa slutstycket öppet, dra helt enkelt i fingerhantaget, som sträcker sig ytterligare 1/8".
- För att släppa slutstycket, dra försiktigt tillbaka på slutstyckshandtaget medan fingerhantaget är aktiverat.
- Öva på att använda slutstycksläppet i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera RUGER® 10/22® Utökat Slutstycksläpp i enlighet med lokala regler angående metall och vapenaccessorier.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® 10/22® Utökat Slutstycksläpp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala vapenhandlare för hjälp.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt RUGER® 10/22® Utökade Slutstycksläpp. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och regler. Tack för att du valde POWER CUSTOM för dina vapenaccessorier.

RUGER® 10/22® Prodloužený Uvolňovač Závěru

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER® 10/22® Prodloužený Uvolňovač Závěru od POWER CUSTOM. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší zbraně tím, že poskytuje lehký, prodloužený uvolňovač závěru, který umožňuje snadnou obsluhu. Tento průvodce bezpečnostními pokyny je poskytován, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň neustále namířena bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte zbraň a příslušenství na zabezpečeném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte zbraň a příslušenství na známky opotřebení nebo poškození.
- Seznamte se s místními zákony a předpisy týkajícími se používání zbraní a bezpečnosti.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Nepokoušejte se upravit RUGER® 10/22® Prodloužený Uvolňovač Závěru.
- Zajistěte, aby byl uvolňovač závěru správně nainstalován před použitím.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při obsluze páčky.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby při používání uvolňovače závěru nebyly žádné překážky.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při obsluze vaší zbraně.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy uvolňovače závěru nebo zbraně, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Instalace

1. **Zajistěte Bezpečnost:** Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
2. **Odstraňte Stávající Uvolňovač Závěru:** Opřete se o pokyny výrobce a opatrně odstraňte aktuální uvolňovač závěru z vaší RUGER® 10/22®.
3. **Nainstalujte Prodloužený Uvolňovač Závěru:** Upravte nový RUGER® 10/22® Prodloužený Uvolňovač Závěru do určeného slotu a stiskněte jej na místo, dokud nebude bezpečně upevněn.
4. **Otestujte Funkčnost:** Po instalaci zkontrolujte funkčnost uvolňovače závěru tak, že operujete páčkou, abyste zajistili, že se závěr správně uzamkne a uvolní.

Použití

- Chceteli uzamknout závěr otevřený, jednoduše zatáhněte za páčku, která se prodlužuje o dalších 1/8".
- Chceteli uvolnit závěr, jemně zatáhněte zpět za rukojeť závěru, zatímco je páčka zapnutá.
- Procvičujte používání uvolňovače v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho obsluhou.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte RUGER® 10/22® Prodloužený Uvolňovač Závěru v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace kovů a příslušenství k zbraním.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RUGER® 10/22® Prodlouženého Uvolňovače Závěru se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce zbraní pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším RUGER® 10/22® Prodlouženým Uvolňovačem Závěru. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů a předpisů. Děkujeme, že jste si vybrali POWER CUSTOM pro vaše příslušenství k zbraním.