

# RUGER® 10/22® Kit marteau et arrêtoir - Kit marteau et cliquet

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Kits Mise à Jour des Performances](#)

## Travail de gâchette de 2-3/4 livres à installer facilement

Ce kit complet et facile à installer nécessite peu ou pas de travail de gunsmithing pour obtenir une détente personnalisée de 2-<sup>3</sup>/<sub>4</sub> livres qui se déclenche de manière nette et précise. Le marteau et le décrochage sont usinés par EDM à partir d'acier au carbone durable, traités par vaporisation puis entièrement meulés et préparés pour que tu obtiennes une détente légère et précise sans trop d'efforts. Il offre un temps de verrouillage plus rapide, un déplacement de gâchette plus court et une précision améliorée. Le kit comprend des ressorts spéciaux de Ron, des cales de marteau et de décrochage en acier inoxydable qui aident à éliminer les tolérances excessives, ainsi qu'un pin esclave pour rendre le réassemblage encore plus facile. NE convient PAS aux carabines 10/22® Magnum.



## Caractéristiques

- Nom: [Kit marteau et cliquet](#)
- Fabricant: [POWER CUSTOM](#)
- Référence: 713122003
- N° fabr.: 1022HS
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 109mm
- Longueur d'expédition: 213mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le kit HAMMER & Sear RUGER® 10/22®](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour le kit HAMMER & Sear RUGER® 10/22®

## Introduction

Merci d'avoir choisi le kit HAMMER & Sear RUGER® 10/22® de POWER CUSTOM. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu avec une détente personnalisée. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Directives générales de sécurité

- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Rangez les armes à feu en toute sécurité et hors de portée des enfants.
- Utilisez un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes de protection et des bouchons d'oreilles, lors de la manipulation des armes à feu.
- Familiarisez-vous avec les lois locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Ne tentez pas d'installer ou de modifier ce produit si vous n'êtes pas sûr de vos compétences. Demandez de l'aide à un armurier qualifié si nécessaire.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter l'usure et les dommages.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement avec les carabines RUGER® 10/22®. Il ne convient pas aux carabines 10/22® Magnum.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Manipulez tous les outils et composants avec soin pour éviter les blessures.
- Suivez toutes les instructions attentivement pour éviter une installation incorrecte, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Soyez conscient du potentiel d'une sensibilité accrue de la détente avec cette mise à niveau; pratiquez une manipulation sûre en tout temps.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, tournevis, poinçon).
- Passez en revue tous les composants inclus dans le kit : marteau, décrochage, ressort de marteau XP, ressort de déconnecteur de décrochage, ressort de retour de gâchette, (2) cales de gâchette, (2) cales de marteau, pin esclave de décrochage et instructions complètes.

### 2. Étapes d'installation

- Retirez l'ensemble de la détente de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Démontez soigneusement l'ensemble de la détente, en notant l'agencement des composants pour le remontage.
- Remplacez le marteau et le décrochage existants par les nouveaux composants du kit.
- Installez le ressort de marteau XP, le ressort de déconnecteur de décrochage et le ressort de retour de gâchette conformément aux instructions.
- Utilisez les cales fournies pour ajuster l'ajustement et le fonctionnement corrects.
- Insérez le pin esclave de décrochage pour faciliter le remontage.
- Remontez l'ensemble de la détente, en veillant à ce que tous les composants soient bien en place.
- Réinstallez l'ensemble de la détente dans l'arme à feu.

### **3. Test**

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la détente fonctionne de manière fluide et sûre.
- Testez l'arme à feu dans un environnement sûr, en suivant tous les protocoles de sécurité standard.

### **4. Entretien**

- Inspectez régulièrement les composants installés pour détecter l'usure et le bon fonctionnement.
- Nettoyez et lubrifiez si nécessaire pour maintenir les performances.

## **Instructions de mise au rebut**

- Jetez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisé, suivez les lois locales pour la mise au rebut des composants d'armement.
- Ne jetez aucun composant dans les ordures ordinaires; consultez les autorités locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le kit HAMMER & S&W RUGER® 10/22®, veuillez vous référer au site web du fabricant ou consulter un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER® 10/22® amélioré. Merci de votre attention à la sécurité et à la responsabilité en matière de possession d'armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)