

P320/P250 40 SMITH & WESSON HANDGUN MAGAZINES - SIG SAUER, INC. 13 ROUND 40/357 COMPACT MAGAZINE, BLACK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Chargeurs](#)

Ces chargeurs de remplacement d'origine sont conçus pour les pistolets Sig Sauer P250 et P320 chambrés en .40 S&W. Parfois, la solution la plus rapide à un problème d'alimentation ou de cycle est de s'assurer que tu utilises uniquement des chargeurs d'origine dans ton pistolet Sig Sauer P250 et P320. Tous les chargeurs de remplacement d'origine Sig Sauer P250 et P320 ont un corps en acier durci avec une finition noire satinée durable, ainsi qu'un suiveur en polymère noir et une plaque de base amovible. Les chargeurs de capacité étendue P250 et P320 ont un pad de base plus long qui dépasse en dessous de la poignée du pistolet lorsqu'il est installé dans le magwell.



Caractéristiques

- Nom: [SIG SAUER, INC. 13 ROUND 40/357 COMPACT MAGAZINE, BLACK](#)
- Fabricant: [SIG SAUER, INC.](#)
- Référence: 732000498
- N° fabr.: MAG-MOD-C-43-13
- Calibre: 357 SIG,40 S&W
- Capacité: 13-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Modèle: P250 Compact,P320
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 211mm
- UPC: 798681505128

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Chargeurs P320/P250 40 SMITH & WESSON HANDGUN MAGAZINES SIG SAUER, INC.](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Chargeurs P320/P250 40 SMITH & WESSON HANDGUN MAGAZINES SIG SAUER, INC.

Introduction

Ce guide de sécurité fournit des informations importantes pour l'utilisation des chargeurs P320/P250 40 SMITH & WESSON HANDGUN MAGAZINES de SIG SAUER, INC. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance adéquate des armes à feu et des équipements associés.
- Ne laisse jamais les enfants sans surveillance près des chargeurs ou des armes à feu.
- Stocke les chargeurs et les armes à feu dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état des chargeurs et remplace tout produit endommagé ou usé.
- Consulte les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le chargeur, lis attentivement le manuel de l'utilisateur de ton pistolet Sig Sauer P250 ou P320.
- Assure-toi que le chargeur est correctement inséré dans le pistolet avant de procéder à son utilisation.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité nominale de 13 coups.
- Évite de manipuler le chargeur ou le pistolet dans des conditions dangereuses, comme dans des lieux publics ou en présence d'autres personnes.
- En cas de défaillance de chargement ou d'éjection, ne tente pas de résoudre le problème sans avoir d'abord retiré le chargeur et vérifié la chambre de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Assure-toi que le pistolet est en mode sécurisé (verrouillé) avant d'installer le chargeur.
- Aligne le chargeur avec le magwell du pistolet.
- Pousse le chargeur vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.

2. Chargement du Chargeur :

- Prends des cartouches appropriées pour le calibre 40 S&W ou 357 SIG.
- Insère les cartouches une par une dans le chargeur, en respectant l'ordre et la direction corrects.
- Vérifie que chaque cartouche est bien en place avant d'installer le chargeur dans le pistolet.

3. Utilisation du Pistolet :

- Une fois le chargeur chargé et installé, déverrouille le pistolet.
- Effectue un contrôle de sécurité pour t'assurer que le pistolet est prêt à être utilisé.
- Tire avec précaution, en respectant toutes les règles de sécurité relatives aux armes à feu.

4. Retrait du Chargeur :

- Appuie sur le bouton de déverrouillage du chargeur pour le retirer du pistolet.
- Manipule le chargeur avec précaution et respecte les consignes de sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les chargeurs dans des poubelles ordinaires.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contacte les autorités locales pour des conseils sur la mise au rebut appropriée des chargeurs usagés ou endommagés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web de SIG SAUER, INC. pour des informations sur les rappels et les mises à jour de sécurité.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation des chargeurs P320/P250 40 SMITH & WESSON HANDGUN MAGAZINES de SIG SAUER, INC.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch