

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #5 1.387" (35.2MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #5 1.387" (35.2MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001423
- Mfr. No.: 30050
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Optic Model: -
- Size: 1.387
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 051525300502

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTES FLIPOPEN](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON OBIEKTYWÓW FLIPOPEN](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO KRYTY OBJEVOVÉHO SKLA FLIPOPEN](#)

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Diese Objektivabdeckungen sind so konzipiert, dass sie die Linsen deines Zielfernrohrs während taktischer Einsätze und Jagdsituationen vor Beschädigungen schützen. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Objektivabdeckungen sicher an deinem Zielfernrohr befestigt sind, wenn sie nicht verwendet werden.
- Überprüfe die Objektivabdeckungen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte die Objektivabdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliches Verschlucken oder Missbrauch zu verhindern.
- Verwende die Objektivabdeckungen nicht für andere Zwecke als den Schutz der Linsen deines Zielfernrohrs.
- Bei Fehlfunktionen oder Schäden verwende das Produkt nicht weiter und suche Unterstützung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Sei vorsichtig, wenn du die Objektivabdeckungen öffnest. Achte darauf, dass deine Finger nicht im Mechanismus eingeklemmt werden.
- Vermeide es, die Objektivabdeckungen extremen Temperaturen auszusetzen, da dies ihre Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Versuche nicht, die Objektivabdeckungen zu modifizieren oder zu reparieren. Dies kann ihre Sicherheit und Wirksamkeit beeinträchtigen.
- Wenn die Objektivabdeckungen schmutzig werden, reinige sie vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien.
- Nutze die Objektivabdeckungen gemäß den Spezifikationen des Herstellers, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Messen deines Zielfernrohrs:

- Miss den Durchmesser des Okulars oder des Objektivs deines Zielfernrohrs, um die richtige Größe der Objektivabdeckung zu bestimmen.
- Siehe die bereitgestellte Tabelle zur Auswahl der passenden Abdeckung.

2. Installieren der Objektivabdeckungen:

- Richte die Objektivabdeckung mit dem Okular oder Objektiv deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, bis sie sicher sitzt.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung richtig sitzt und die Sicht nicht behindert.

3. Verwendung der Objektivabdeckungen:

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, übe sanften Fingerdruck auf den vorgesehenen Bereich aus.
- Die Abdeckung springt auf und zur Seite, sodass eine einfache Sicht möglich ist.
- Schließe nach der Nutzung die Objektivabdeckung sicher, um die Linse vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

4. Lagerung:

- Lagere die Objektivabdeckungen, wenn sie nicht verwendet werden, an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckungen gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Entsorge die Objektivabdeckungen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Umgebung verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung siehe die Produktverpackung für Kontaktinformationen. Es ist wichtig, sich an einen autorisierten Vertreter zu wenden, um Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Nutze deine FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS verantwortungsbewusst und sicher!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS by Butler Creek. These lens covers are designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the lens covers are securely attached to your scope when not in use.
- Inspect the lens covers regularly for any signs of wear or damage.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent accidental ingestion or misuse.
- Do not use the lens covers for purposes other than protecting your scope's lenses.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Be cautious when flipping the lens covers open. Ensure that your fingers are clear of the mechanism to avoid pinching.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures, which may affect their functionality.
- Do not attempt to modify or repair the lens covers. This may compromise their safety and effectiveness.
- If the lens covers become dirty, clean them gently with a soft, lintfree cloth. Avoid using harsh chemicals or abrasive materials.
- Use the lens covers in accordance with the manufacturer's specifications to ensure optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope's eyepiece or objective to determine the correct lens cover size.
- Refer to the provided chart for guidance on selecting the appropriate cover.

2. Installing the Lens Covers:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective of your scope.
- Gently press the lens cover into place until it is secure.
- Ensure the cover is properly fitted and does not obstruct the view.

3. Using the Lens Covers:

- To open the lens cover, apply gentle finger pressure to the designated area.
- The cover will spring up and out of the way, allowing for easy viewing.
- After use, close the lens cover securely to protect the lens from dust and moisture.

4. Storage:

- When not in use, store the lens covers in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of lens covers in regular household waste if they contain any hazardous materials.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the product packaging for contact information. It is important to reach out to an authorized representative for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS responsibly and safely!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTES FLIPOPEN

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTES FLIPOPEN de Butler Creek. Estas cubiertas están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños durante situaciones tácticas y de caza. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que las tapas de lentes estén bien sujetas a tu visor cuando no estén en uso.
- Inspecciona las tapas de lentes regularmente en busca de signos de desgaste o daños.
- Mantén las tapas de lentes fuera del alcance de los niños para evitar ingestión accidental o mal uso.
- No utilices las tapas de lentes para otros fines que no sean proteger las lentes de tu visor.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o daño, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Ten cuidado al abrir las tapas de lentes. Asegúrate de que tus dedos estén alejados del mecanismo para evitar pellizcos.
- Evita exponer las tapas de lentes a temperaturas extremas, lo que puede afectar su funcionalidad.
- No intentes modificar o reparar las tapas de lentes. Esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Si las tapas de lentes se ensucian, límpialas suavemente con un paño suave y sin pelusa. Evita usar productos químicos agresivos o materiales abrasivos.
- Utiliza las tapas de lentes de acuerdo con las especificaciones del fabricante para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medir tu Visor:

- Mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor para determinar el tamaño correcto de la tapa.
- Consulta la tabla proporcionada para orientación sobre la selección de la tapa adecuada.

2. Instalar las Tapas de Lentes:

- Alinea la tapa de lentes con la ocular o el objetivo de tu visor.
- Presiona suavemente la tapa de lentes en su lugar hasta que esté segura.
- Asegúrate de que la tapa esté bien ajustada y no obstruya la vista.

3. Usar las Tapas de Lentes:

- Para abrir la tapa de lentes, aplica una ligera presión con el dedo en el área designada.
- La tapa se abrirá y se apartará, permitiendo una fácil visualización.
- Después de usarla, cierra la tapa de lentes de manera segura para proteger la lente del polvo y la humedad.

4. Almacenamiento:

- Cuando no estén en uso, guarda las tapas de lentes en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las tapas de lentes de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- No deseches las tapas de lentes en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, consulta el empaque del producto para obtener información de contacto. Es importante comunicarte con un representante autorizado para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta usando tus TAPAS DE LENTES FLIPOPEN de manera responsable y segura!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN de Butler Creek. Ces capuchons sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que les capuchons d'objectif sont solidement fixés à votre lunette lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Inspectez régulièrement les capuchons d'objectif pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez les capuchons d'objectif hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion ou de mauvaise utilisation.
- Ne pas utiliser les capuchons d'objectif à d'autres fins que la protection des lentilles de votre lunette.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez les capuchons d'objectif. Assurez-vous que vos doigts sont éloignés du mécanisme pour éviter de vous pincer.
- Évitez d'exposer les capuchons d'objectif à des températures extrêmes, ce qui pourrait affecter leur fonctionnalité.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer les capuchons d'objectif. Cela pourrait compromettre leur sécurité et leur efficacité.
- Si les capuchons d'objectif deviennent sales, nettoyez-les délicatement avec un chiffon doux et non pelucheux. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs.
- Utilisez les capuchons d'objectif conformément aux spécifications du fabricant pour garantir des performances optimales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer Votre Lunette :

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour déterminer la taille correcte du capuchon.
- Consultez le tableau fourni pour obtenir des conseils sur le choix du capuchon approprié.

2. Installation des Capuchons d'Objectif :

- Alignez le capuchon d'objectif avec l'oculaire ou l'objectif de votre lunette.
- Appuyez doucement sur le capuchon d'objectif en place jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
- Assurez-vous que le capuchon est bien ajusté et ne bloque pas la vue.

3. Utilisation des Capuchons d'Objectif :

- Pour ouvrir le capuchon d'objectif, appliquez une pression douce avec le doigt sur la zone désignée.
- Le capuchon se relèvera et se mettra hors du chemin, permettant une visualisation facile.
- Après utilisation, fermez le capuchon d'objectif en toute sécurité pour protéger la lentille de la poussière et de l'humidité.

4. Stockage :

- Lorsque vous ne les utilisez pas, rangez les capuchons d'objectif dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions de Disposition

- Disposez des capuchons d'objectif conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne jetez pas les capuchons d'objectif dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux dangereux.
- Envisagez les options de recyclage si elles sont disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour obtenir des informations de contact. Il est important de contacter un représentant autorisé pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de l'utilisation de vos CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN de manière responsable et sécurisée !

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN

Introduzione

Grazie per aver scelto le COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN di Butler Creek. Queste coperture sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da danni durante situazioni tattiche e di caccia. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida importanti per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati sempre che le coperture siano saldamente attaccate al tuo cannocchiale quando non sono in uso.
- Ispeziona regolarmente le coperture per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni le coperture fuori dalla portata dei bambini per prevenire ingestione accidentale o uso improprio.
- Non utilizzare le coperture per scopi diversi dalla protezione delle lenti del tuo cannocchiale.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni Specifiche per la Sicurezza durante l'Uso

- Fai attenzione quando apri le coperture. Assicurati che le tue dita siano lontane dal meccanismo per evitare pizzicamenti.
- Evita di esporre le coperture a temperature estreme, che potrebbero influire sulla loro funzionalità.
- Non tentare di modificare o riparare le coperture. Questo potrebbe compromettere la loro sicurezza ed efficacia.
- Se le coperture diventano sporche, puliscile delicatamente con un panno morbido e privo di lanugine. Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi.
- Utilizza le coperture in conformità con le specifiche del produttore per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurare il tuo Cannocchiale:

- Misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per determinare la dimensione corretta della copertura.
- Fai riferimento al grafico fornito per indicazioni sulla selezione della copertura appropriata.

2. Installare le Coperture:

- Allinea la copertura con l'oculare o l'obiettivo del tuo cannocchiale.
- Premi delicatamente la copertura in posizione fino a che non sia sicura.
- Assicurati che la copertura sia correttamente adattata e non ostacoli la visuale.

3. Utilizzare le Coperture:

- Per aprire la copertura, applica una leggera pressione con il dito nell'area designata.
- La copertura si solleverà e si allontanerà, consentendo una visualizzazione facile.
- Dopo l'uso, chiudi la copertura saldamente per proteggere la lente da polvere e umidità.

4. Conservazione:

- Quando non sono in uso, conserva le coperture in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le coperture in conformità con le normative locali sui rifiuti di plastica.
- Non smaltire le coperture nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Considera opzioni di riciclo se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto. È importante contattare un rappresentante autorizzato per assistenza.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso delle tue COPERTURE PER OBIETTIVO FLIPOPEN in modo responsabile e sicuro!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON OBIEKTYWÓW FLIPOPEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon obiektywów FLIPOPEN od Butler Creek. Te osłony są zaprojektowane w celu ochrony soczewek lunety przed uszkodzeniami podczas sytuacji taktycznych i polowań. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że osłony soczewek są pewnie zamocowane do lunety, gdy nie są używane.
- Regularnie sprawdzaj osłony soczewek pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Trzymaj osłony soczewek z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub niewłaściwemu użytkowaniu.
- Nie używaj osłon soczewek do celów innych niż ochrona soczewek lunety.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z pomocą.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Bądź ostrożny przy otwieraniu osłon soczewek. Upewnij się, że palce są z dala od mechanizmu, aby uniknąć przycięcia.
- Unikaj narażania osłon soczewek na ekstremalne temperatury, które mogą wpłynąć na ich funkcjonalność.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać osłon soczewek. Może to zagrozić ich bezpieczeństwu i skuteczności.
- Jeśli osłony soczewek się zabrudzą, delikatnie wyczyść je miękką, bezwłóknistą szmatką. Unikaj używania silnych chemikaliów lub materiałów ściernych.
- Używaj osłon soczewek zgodnie ze specyfikacjami producenta, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Pomiar lunety:

- Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiedni rozmiar osłony.
- Odnieś się do dostarczonej tabeli, aby uzyskać wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniej osłony.

2. Instalacja osłon soczewek:

- Wyrównaj osłonę soczewki z okularami lub obiektywem lunety.
- Delikatnie naciśnij osłonę soczewki na miejsce, aż będzie pewnie zamocowana.
- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo dopasowana i nie zasłania widoku.

3. Używanie osłon soczewek:

- Aby otworzyć osłonę soczewki, zastosuj delikatny nacisk palca w wyznaczonym miejscu.
- Osłona uniesie się i odsłoni widok, co umożliwi łatwe korzystanie.
- Po użyciu zamknij osłonę soczewki pewnie, aby chronić soczewkę przed kurzem i wilgocią.

4. Przechowywanie:

- Gdy nie są używane, przechowuj osłony soczewek w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłony soczewek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wyrzucaj osłon soczewek do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają jakiegokolwiek materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, proszę odnieść się do opakowania produktu, aby uzyskać informacje kontaktowe. Ważne jest, aby skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym i bezpiecznym użytkowaniem osłon obiektywów FLIOPEN!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS tuotteet Butler Creekilta. Nämä linssinsuojat on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsskejä vaurioilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että linssinsuojat ovat tukevasti kiinnitettyinä tähtäimeesi, kun niitä ei käytetä.
- Tarkista linssinsuojat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa estääksesi vahingossa tapahtuvan nielemisen tai väärinkäytön.
- Älä käytä linssinsuojia muuhun kuin tähtäimesi linsskejä suojaamiseen.
- Jos tuote vaurioituu tai siinä ilmenee toimintahäiriö, lopeta käyttö välittömästi ja pyydä apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Ole varovainen, kun avaat linssinsuojia. Varmista, että sormesi ovat kaukana mekaniismista, jotta vältät puristumisen.
- Vältä altistamista linssinsuojia äärimmäisille lämpötiloille, jotka saattavat vaikuttaa niiden toimintaan.
- Älä yritä muokata tai korjata linssinsuojia. Tämä voi vaarantaa niiden turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Jos linssinsuojat likaantuvat, puhdista ne varovasti pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Vältä voimakkaita kemikaaleja tai hankaavia materiaaleja.
- Käytä linssinsuojia valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tähtäimen mittaaminen:

- Mittaa tähtäimesi okulaarin tai objektiivin halkaisija määrittääksesi oikean linssinsuojan koon.
- Viittaa mukana olevaan taulukkoon ohjeiden saamiseksi oikean suojan valitsemiseksi.

2. Linssinsuojien asentaminen:

- Kohdista linssinsuoja tähtäimen okulaarin tai objektiivin kanssa.
- Paina linssinsuoja varovasti paikalleen, kunnes se on turvallisesti kiinnitetty.
- Varmista, että suoja on oikein asennettu eikä estä näkyvyyttä.

3. Linssinsuojien käyttö:

- Avataksesi linssinsuojan, käytä hellää sormipainetta merkitylle alueelle.
- Suoja nousee ylös ja pois tieltä, jolloin voit katsella helposti.
- Käytön jälkeen sulje linssinsuoja tiiviisti suojataksesi linssiä pölyltä ja kosteudelta.

4. Säilytys:

- Kun linssinsuojia ei käytetä, säilytä ne viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

Hävitysohjeet

- Hävitä linssinsuojat paikallisten muovijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä linssinsuojia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetuesta, tarkista tuotepakkauksesta yhteystiedot. On tärkeää ottaa yhteyttä valtuutettuun edustajaan saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nautitaan FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS tuotteista vastuullisesti ja turvallisesti!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa linsskydd är designade för att skydda dina kikars linser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att linsskydden är ordentligt fästa på din kikare när de inte används.
- Inspektera linsskydden regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll linsskydden utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig förtäring eller missbruk.
- Använd inte linsskydden för andra ändamål än att skydda dina kikars linser.
- Vid eventuell funktionsfel eller skada, sluta använda produkten omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Var försiktig när du öppnar linsskydden. Se till att dina fingrar är borta från mekanismen för att undvika klämning.
- Undvik att utsätta linsskydden för extrema temperaturer, vilket kan påverka deras funktionalitet.
- Försök inte att modifiera eller reparera linsskydden. Detta kan äventyra deras säkerhet och effektivitet.
- Om linsskydden blir smutsiga, rengör dem försiktigt med en mjuk, luddfri trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material.
- Använd linsskydden i enlighet med tillverkarens specifikationer för att säkerställa optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta din kikare:

- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv för att bestämma rätt storlek på linsskyddet.
- Konsultera det medföljande diagrammet för vägledning om val av rätt skydd.

2. Installera linsskydden:

- Justera linsskyddet med ögonlinsen eller objektivet på din kikare.
- Tryck försiktigt linsskyddet på plats tills det sitter säkert.
- Kontrollera att skyddet är korrekt monterat och inte blockerar sikten.

3. Använda linsskydden:

- För att öppna linsskyddet, applicera lätt fingertryck på det angivna området.
- Skyddet kommer att fjädras upp och ur vägen, vilket möjliggör enkel visning.
- Efter användning, stäng linsskyddet ordentligt för att skydda linsen från damm och fukt.

4. Förvaring:

- När de inte används, förvara linsskydden på en sval, torr plats borta från direkt solljus.

Avfallsinstruktioner

- Kasta linsskydden i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Kasta inte linsskydden i vanligt hushållsavfall om de innehåller några farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen se produktförpackningen för kontaktinformation. Det är viktigt att kontakta en auktoriserad representant för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS på ett ansvarsfullt och säkert sätt!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO KRYTY OBJEVOVÉHO SKLA FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivů FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní instrukce a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že jsou kryty objektivů bezpečně připevněny k vašemu puškohledu, když se nepoužívají.
- Pravidelně kontrolujte kryty objektivů na známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte kryty objektivů mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému požití nebo zneužití.
- Nepoužívejte kryty objektivů k jiným účelům, než je ochrana čoček vašeho puškohledu.
- V případě jakéhokoli selhání nebo poškození okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Buďte opatrní při otevírání krytů objektivů. Ujistěte se, že vaše prsty jsou mimo mechanismus, abyste se vyhnuli přiskřípnutí.
- Vyhněte se vystavení krytů objektivů extrémním teplotám, které mohou ovlivnit jejich funkčnost.
- Nepokoušejte se upravovat nebo opravovat kryty objektivů. To může ohrozit jejich bezpečnost a účinnost.
- Pokud se kryty objektivů znečistí, jemně je vyčistěte měkkým, bezprašným hadříkem. Vyhněte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů.
- Používejte kryty objektivů v souladu se specifikacemi výrobce, abyste zajistili optimální výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření vašeho puškohledu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu, abyste určili správnou velikost krytu.
- Odkazujte na poskytnutou tabulku pro výběr vhodného krytu.

2. Instalace krytů objektivů:

- Zarovnejte kryt objektivu s okulárem nebo objektivem vašeho puškohledu.
- Jemně zatlačte kryt objektivu na místo, dokud není bezpečně upevněn.
- Ujistěte se, že je kryt správně nasazen a neomezuje výhled.

3. Používání krytů objektivů:

- Chcete-li otevřít kryt objektivu, aplikujte jemný tlak prstu na určenou oblast.
- Kryt se otevře a odkloní, což umožní snadné vidění.
- Po použití kryt důkladně zavřete, abyste chránili čočku před prachem a vlhkostí.

4. Skladování:

- Když se kryty nepoužívají, uchovávejte je na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty objektivů v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nevyhazujte kryty objektivů do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na informace uvedené na obalu produktu. Je důležité kontaktovat autorizovaného zástupce pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním instrukcím. Užijte si používání vašich krytů objektivů FLIPOPEN odpovědně a bezpečně!