

# Driver per Caseholder SINCLAIR - Mandrino per portabossolo

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Raddrizzatore colletti](#) > [Accessori per rifilatura colletto](#)

Il sistema Sinclair Driver e Caseholder è progettato per tenere e ruotare il tuo bossolo mentre esegui l'operazione di neck turning, pulisci i colli dei bossoli o sbavi i bordi dei colli. I Caseholder e il Driver sono realizzati in acciaio inossidabile e il driver ha un albero esagonale da un quarto per l'uso in cacciaviti elettrici o trapani a bassa velocità. Il driver è universale per il sistema Sinclair e funzionerà con tutti i Caseholder. Il nostro Caseholder universale ti consente di utilizzare questo sistema per qualsiasi bossolo che abbia un shellholder Lee Auto Prime disponibile. Il Caseholder Universale funziona con gli stessi driver #05-2500 dei nostri caseholder originali ed è disponibile come kit con il Driver e il caseholder Universale o singolarmente per coloro che hanno già un driver. Ricorda di ordinare uno shellholder Lee Auto Prime per il tuo Caseholder Universale se non ne possiedi già uno. Il sistema Sinclair Driver e Caseholder e un Sinclair Neck Turning Tool semplificano il lavoro di neck turning utilizzando sia il Sinclair Power center che un cacciavite elettrico. Tenere il tuner del collo in una mano e il cacciavite elettrico nell'altra elimina il movimento nell'assemblaggio di trasmissione del cacciavite. Questo sistema è un modo fantastico ed economico per accelerare il processo di neck turning. Funziona anche molto bene per molte altre operazioni di preparazione dei bossoli.



## Caratteristiche

- Nome: [Mandrino per portabossolo](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749002109
- N. fab.: 05200
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Caseholder Driver](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Caseholder Driver

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Sinclair Caseholder Driver. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza dei tuoi processi di neck turning e preparazione dei bossoli. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del dispositivo, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il Sinclair Caseholder Driver in conformità con le istruzioni fornite in questa guida.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero tenere e ruotare i bossoli durante le operazioni di neck turning e altre attività di preparazione dei bossoli.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Riporta eventuali condizioni di prodotto non sicure alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa un adeguato equipaggiamento di protezione personale (PPE), come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il Sinclair Caseholder Driver.
- Assicurati che il cacciavite elettrico o il trapano a bassa velocità sia compatibile con l'albero esagonale da un quarto del driver.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate sui tuoi strumenti elettrici per prevenire incidenti e garantire la sicurezza.
- Mantieni una presa salda sia sul tuner del collo che sul cacciavite elettrico per evitare oscillazioni e perdita di controllo durante l'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo. Contatta un tecnico qualificato per le riparazioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessari, incluso il Sinclair Caseholder Driver, un cacciavite elettrico o trapano a bassa velocità compatibile e un shellholder Lee Auto Prime.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.

### 2. Installazione

- Collega il Caseholder Universale al Sinclair Driver allineando l'albero esagonale con il socket sul Caseholder e fissandolo saldamente.
- Inserisci il shellholder Lee Auto Prime compatibile nel Caseholder Universale.

### 3. Utilizzo del Sinclair Caseholder Driver

- Posiziona il bossolo nel Caseholder e assicurati che sia tenuto saldamente.
- Con una mano, tieni il tuner del collo e con l'altra mano, aziona il cacciavite elettrico o il trapano.
- Mantieni un movimento costante e controllato durante il neck turning per garantire risultati uniformi.

#### 4. Cura PostUso

- Dopo l'uso, pulisci il Sinclair Caseholder Driver e il Caseholder con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Riponi il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

### Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Sinclair Caseholder Driver e tutti i componenti associati in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla se ci sono strutture o programmi di riciclaggio designati nella tua area.

### Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al tuo punto di acquisto per supporto e richieste relative al Sinclair Caseholder Driver.

Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto i prodotti Sinclair International. Goditi la tua esperienza con il Sinclair Caseholder Driver!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)