

Sinclair Pressa Benchrest 7/8-14 - Pressa da ricarica Benchrest a telaio a C, piastra di montaggio

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Pressa monostazione](#)

La nostra Pressa Personalizzata Sinclair è progettata per il bump-sizing delle spalle delle cartucce benchrest sia sul campo che nella sala di ricarica. Le caratteristiche di questa pressa sono il risultato dei suggerimenti di decine di tiratori benchrest che utilizzano presse piccole e portatili come queste.

Dettagli come l'inclinazione della pressa di 10 gradi, il collegamento coperto e il punto di uscita del primer rendono questa pressa unica rispetto a tutte le altre. Caratteristiche:- Lavorata e sagomata da un solido blocco di alluminio.- Un raggio morbido è stato applicato a tutti i bordi per eliminare angoli acuti.- I primer escono dalla parte inferiore del ram, mantenendo i detriti dei primer lontani dai collegamenti.- L'apertura della gola di 2,5 pollici accetta lunghezze di cartucce fino a 308 per il sizing (PPC, BR, 30x47, 308, ecc.).- Il collegamento pesante non ha clip, dadi o bulloni esposti.- Inclinazione della pressa di 10 gradi per un facile inserimento delle cartucce.- Piastra di montaggio opzionale per smontaggio rapido e stoccaggio compatto.

Nostro Sinclair Custom pressa è progettata per spalle di cartuccia di bump-dimensionamento benchrest in campo e in camera ricaricamento. Le funzioni di questa pressa sono il risultato dell'input da decine di tiratori di benchrest che utilizzano presse piccole, portatile come questi. Dettagli come l'inclinazione di 10 gradi premere il collegamento coperto e il primer punto di uscita rendono questa pressa si distinguono da tutti gli altri. Caratteristiche: - lavorati e contornato da un solido pezzo di alluminio. - un raggio morbido è stato applicato a tutti i bordi per eliminare gli angoli taglienti.-primer uscita attraverso il fondo della ram, mantenendo i detriti di primer dalla collegamenti. - apertura della gola di 2,5 pollici sarà lunghezze fino a 308 case per il dimensionamento di accettare (PPC, BR, 30 x 47, 308, ecc.). -Sollevatore per carichi pesanti non ha nessun clip esposta, dadi o bulloni. - inclinazione di 10 gradi stampa per facile inserimento del caso. - Optional piastra di montaggio per rapido takedown e stoccaggio compatto.

NB L'articolo è la piastra per il fissaggio della pressa al banco di lavoro.

Caratteristiche

- Nome: [Pressa da ricarica Benchrest a telaio a C, piastra di montaggio](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749002681
- N. fab.: 09855
- Peso della spedizione: 0.363kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 84mm
- Lunghezza di spedizione: 196mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa



Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Pressa Sinclair 7/814 Benchrest](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Pressa Sinclair 7/814 Benchrest

Introduzione

Grazie per aver scelto la Pressa Sinclair 7/814 Benchrest. Questo prodotto è progettato per un uso sicuro ed efficace nel dimensionamento delle cartucce benchrest. Per garantire la tua sicurezza e il funzionamento ottimale della pressa, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Tieni la pressa fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando operi la pressa.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nelle immediate vicinanze mentre utilizzi la pressa.
- Controlla regolarmente la pressa per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare la pressa per scopi diversi da quelli previsti come specificato in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la pressa sia montata in modo sicuro su una superficie stabile prima dell'uso.
- Evita di posizionare le mani vicino alle parti in movimento durante l'operazione della pressa.
- Non sovraccaricare la pressa oltre la sua capacità specificata.
- Controlla sempre che il punto di uscita del primer sia libero da ostruzioni prima di iniziare il processo di dimensionamento.
- Se riscontri rumori insoliti o resistenza durante l'uso della pressa, fermati immediatamente e controlla eventuali problemi.
- Smaltisci i detriti di primer e altri materiali di scarto in conformità con le normative locali.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di attrezzature per la ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Seleziona una superficie stabile e livellata per il montaggio della pressa.
2. Utilizza la piastra di montaggio opzionale per un rapido smontaggio e una conservazione compatta.
3. Fissa saldamente la pressa alla superficie utilizzando fissaggi appropriati (non inclusi).
4. Assicurati che la pressa sia posizionata per un facile accesso e operazione.

Uso

1. Prepara le cartucce da dimensionare assicurandoti che siano pulite e prive di detriti.
2. Inserisci la cartuccia nella pressa, allineandola con l'apertura della gola.
3. Applica una pressione verso il basso sulla maniglia per dimensionare la cartuccia.
4. Monitora il punto di uscita del primer per garantire che i detriti non ostruiscano l'operazione.
5. Una volta completato il dimensionamento, rimuovi la cartuccia e controlla il corretto dimensionamento prima di procedere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti danneggiate o non utilizzabili della pressa in conformità con le normative locali.
- Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei detriti di primer e di altri materiali.
- Non smaltire la pressa nei rifiuti domestici regolari; verifica le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori supporto, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito ufficiale di Sinclair International.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, garantisci non solo la tua sicurezza, ma anche la longevità e il corretto funzionamento della tua Pressa Sinclair 7/814 Benchrest. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it