

Edgewood Front-Benchrest-Säcke - Standard-Vorderschaftstasche für 3" Vorderschaft

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Die Edgewood Vorderbags sind ähnlich wie die Hinterbags konstruiert, mit verstärkten Lederseiten und strapazierfähigen Nylonoberseiten. Die inneren Ecken verfügen über eingenähte Nylon-Einsätze, um zu verhindern, dass das Material unter dem Stock rollt. Alle Edgewood Vorderbags sind für Jägerstocks mit Breiten (2½") oder Benchrest-Stocks mit Breiten (3") erhältlich. Jede der beiden Breiten wird in vier verschiedenen Stilen angeboten: Standard Bag, mit ½" Lederkappen, die entlang der unteren Kanten verlaufen und unter den Haltestangen deines Rests befestigt werden. Die Kappen können auch gestanzt, eingekerbt oder ganz weggeschnitten werden, um perfekt zu deinem Rest zu passen. Standard Bag mit verstärktem Oberteil hat eine extra dicke Oberseite, um die gewünschte Form des Vorderschafts zu halten. Farley Bag, das schmäler ist als das Standard Bag von vorne nach hinten, um speziell für die Farley Co-Axial und Co-Axial II Rests zu passen. Farley Bag mit verstärktem Oberteil hat ebenfalls eine extra dicke Oberseite, um die gewünschte Form des Vorderschafts zu halten. Diese Taschen passen nur auf alte Farley-Oberteile vor 2009. Neue Taschen sind ebenfalls erhältlich.



Eigenschaften

- Name: [Standard-Vorderschaftstasche für 3" Vorderschaft](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749006368
- Herst.-Nr.: STANDARD FRONT
- Art: Rest Top
- Farbe: Black
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 33mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 150mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für Edgewood Shooting Bags
- Über uns

Sicherheitshinweise für Edgewood Shooting Bags

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Edgewood Shooting Bags entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Edgewood Shooting Bags nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie die Taschen regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie die Taschen nicht, wenn sie beschädigt oder defekt sind.
- Halten Sie die Taschen außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie beim OnlineKauf darauf, dass Sie nur von autorisierten Händlern kaufen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Taschen nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass die Taschen stabil auf einer ebenen Fläche platziert sind, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Taschen mit übermäßigem Gewicht zu beladen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Wenn Sie die Taschen mit Sand füllen, verwenden Sie nur den empfohlenen Extra Heavy Bag Sand.
- Halten Sie die Taschen von Feuerquellen und extremen Temperaturen fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Die Edgewood Shooting Bags werden ungefüllt geliefert. Füllen Sie die Taschen mit Extra Heavy Bag Sand, um das gewünschte Gewicht und die Stabilität zu erreichen.
- Verwenden Sie einen kleinen Trichter, um den Sand einfach und sauber einzufüllen.

2. Verwendung der Tasche:

- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen Unterlage, bevor Sie Ihr Gewehr darauf ablegen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher auf der Tasche liegt und nicht verrutschen kann.
- Verwenden Sie die Lederklappen, um die Tasche an Ihrem Schießstand zu befestigen, wenn dies erforderlich ist.

3. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie die Tasche regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort, um die Lebensdauer des Materials zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Edgewood Shooting Bags gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den Edgewood Shooting Bags wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat bei der Verwendung der Edgewood Shooting Bags oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und angenehme Schießerfahrung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßige Sicherheitsprüfungen durchzuführen und sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform zu informieren.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de