

Schienen-Monopods - MID-RANGE PRM Monopod-Schiene 4,75-5,5" mit Schnellknopf

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Monopods](#)

Die Accu-Shot Monopods sind darauf ausgelegt, Stabilität zu bieten und eine einfache Höhenverstellung für mit Bipods ausgestattete Gewehre zu ermöglichen. Der Precision Rail Monopod (PRM) von Accu-Shot wird an einer Picatinny-Schiene befestigt und hat mehrere Anwendungen über die Verwendung als Monopod hinaus, wie beispielsweise als klappbarer vertikaler Vordergriff. Er lässt sich leicht zusammenfalten und bei Nichtgebrauch zurückziehen. Wir bieten den PRM mit dem werkseitig verbesserten „Quick Knob“ für eine schnellere Zielerfassung an. Der „Quick Knob“ ermöglicht es dir, mit einem Knopfdruck schnelle Anpassungen vorzunehmen. Das Drücken des federbelasteten Knopfes lässt deinen Monopod nach oben oder unten gleiten, um grobe Anpassungen vorzunehmen, damit du dein gewünschtes Zielbild finden kannst. Lass den Knopf los und aktiviere die Gewinde des Betätigungsstabs erneut, und drehe den Knopf für feine Anpassungen. Verfügbar in Standardhöhe (3,75" – 4,65"), Mittelbereich (4,75" – 5,65") und erweiterter Höhe (5,65" – 6,60") mit Quick Knob.



Eigenschaften

- Name: [MID-RANGE PRM Monopod-Schiene 4,75-5,5" mit Schnellknopf](#)
- Hersteller: [ACCU-SHOT](#)
- Artikel-Nr.: 749007535
- Herst.-Nr.: BT13-QK
- Art: Quick Knob
- Attachment: Rail
- Farbe: Black
- Höhe: 4 3/4 to 5 1/2
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 33mm
- Versandbreite: 122mm
- Versandlänge: 193mm
- UPC: 810040220050

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den AccuShot PRM Monopod mit Quick Knob
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den AccuShot PRM Monopod mit Quick Knob

Einleitung

Danke, dass du dich für den AccuShot PRM Monopod mit Quick Knob entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Monopods zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe den Monopod vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass der Monopod gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte den Monopod außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Verwende den Monopod nicht bei extremen Wetterbedingungen, wie starkem Wind oder starkem Regen, da dies die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Wenn du während der Benutzung ungewöhnliche Geräusche oder Instabilität bemerkst, stelle die Verwendung des Monopods sofort ein und überprüfe ihn auf Probleme.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Monopods in öffentlichen Bereichen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gewichtsgrenze:** Überschreite nicht die vom Hersteller angegebene Gewichtsgrenze für den Monopod. Überlastung kann zu Instabilität und Unfällen führen.
- **Oberflächenstabilität:** Stelle den Monopod immer auf einer stabilen und ebenen Fläche auf. Vermeide die Verwendung auf unebenem oder rutschigem Boden.
- **Sichere Befestigung:** Stelle sicher, dass deine Kamera oder Ausrüstung sicher am Monopod befestigt ist, bevor du ihn verwendest. Überprüfe regelmäßig den Befestigungsmechanismus.
- **Vermeide Hindernisse:** Sei dir deiner Umgebung bewusst und vermeide die Verwendung des Monopods in der Nähe von Hindernissen oder in überfüllten Bereichen.
- **Vorsichtige Handhabung:** Wenn du die Höhe oder den Winkel des Monopods verstellst, tue dies langsam und vorsichtig, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden, die zu Unfällen führen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Entferne den Monopod aus der Verpackung.
- Überprüfe alle Komponenten auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Höhenverstellung:

- Löse den Quick Knob, um die Höhe des Monopods anzupassen.
- Stelle die gewünschte Höhe zwischen 4,75 und 5,5 Zoll ein.
- Ziehe den Quick Knob fest an, um die Höhe zu fixieren.

3. Befestigung der Ausrüstung:

- Stelle sicher, dass deine Kamera oder Ausrüstung mit dem Monopod kompatibel ist.
- Richte die Befestigungsplatte mit dem Montageschraubpunkt an deiner Kamera aus.
- Befestige die Ausrüstung sicher am Monopod mit dem Befestigungsmechanismus.

4. Verwendung des Monopods:

- Halte den Monopod fest, während du Fotos machst oder aufnimmst.
- Halte eine Hand am Monopod und benutze die andere Hand, um die Kamera zu bedienen.
- Vermeide plötzliche Bewegungen, die dazu führen könnten, dass der Monopod umkippt.

5. Lagerung:

- Baue den Monopod nach der Verwendung ab und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.
- Halte den Monopod in einer trockenen Umgebung, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Monopod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Wenn der Monopod irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Monopod nicht im Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des AccuShot PRM Monopods, bitte konsultiere die KundenserviceRessourcen des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem AccuShot PRM Monopod gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de