

Monopodi per montaggio su rail - Binario per monopiede PRM Mid-Range 4,75" - 5,5" con manopola rapida

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Monopiedi](#)

I monopod Accu-Shot sono progettati per aumentare la stabilità e fornire una facile regolazione dell'altezza per i fucili dotati di bipiede. Il Precision Rail Monopod (PRM) di Accu-Shot si attacca a un rail Picatinny e ha diverse applicazioni oltre all'uso come monopod, come ad esempio un'impugnatura verticale pieghevole. Si poggia facilmente e si ritrae quando non è in uso. Offriamo il PRM con il "Quick Knob" aggiornato in fabbrica per una più rapida acquisizione del bersaglio. Il "Quick Knob" consente all'utente di effettuare regolazioni rapide con la semplice pressione di un pulsante. Premendo il pulsante a molla, il tuo monopod può scorrere su o giù per una regolazione grossolana, in modo da trovare l'immagine del mirino desiderata. Rilascia il pulsante e riattiva le filettature della barra di attivazione e ruota il manopola per una regolazione fine. Disponibile in altezza Standard (3.75" - 4.65"), Mid-range (4.75" - 5.65") e Extended (5.65" - 6.60") con Quick Knob.



Caratteristiche

- Nome: [Binario per monopiede PRM Mid-Range 4,75" - 5,5" con manopola rapida](#)
- Produttore: [ACCU-SHOT](#)
- N. prodotto: 749007535
- N. fab.: BT13-QK
- Altezza: 4 3/4 to 5 1/2
- Attachment: Rail
- Colore: Nero
- Tipo: Quick Knob
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 33mm
- Larghezza di spedizione: 122mm
- Lunghezza di spedizione: 193mm
- UPC: 810040220050

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Monopod AccuShot PRM con Quick Knob](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Monopod AccuShot PRM con Quick Knob

Introduzione

Grazie per aver scelto il Monopod AccuShot PRM con Quick Knob. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del tuo monopod. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il monopod prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurati che il monopod venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il monopod fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Non utilizzare il monopod in condizioni meteorologiche estreme, come venti forti o pioggia intensa, poiché ciò potrebbe compromettere la stabilità e la sicurezza.
- Se noti rumori insoliti o instabilità durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso del monopod e controllalo per eventuali problemi.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso dei monopod negli spazi pubblici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Limite di Peso:** Non superare il limite di peso specificato dal produttore per il monopod. Il sovraccarico può portare a instabilità e incidenti.
- **Stabilità della Superficie:** Posiziona sempre il monopod su una superficie stabile e livellata. Evita di usarlo su terreni irregolari o scivolosi.
- **Attacco Sicuro:** Assicurati che la tua fotocamera o attrezzatura sia saldamente attaccata al monopod prima dell'uso. Controlla regolarmente il meccanismo di attacco.
- **Evitare Ostacoli:** Fai attenzione all'ambiente circostante ed evita di utilizzare il monopod vicino a ostacoli o in aree affollate.
- **Usa con Cautela:** Quando regoli l'altezza o l'angolo del monopod, fallo lentamente e con attenzione per evitare movimenti improvvisi che potrebbero portare a incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il monopod dalla sua confezione.
- Controlla tutti i componenti per eventuali danni o difetti.

2. Regolazione dell'Altezza:

- Allenta il quick knob per regolare l'altezza del monopod.
- Imposta l'altezza desiderata tra 4.75 e 5.5 pollici.
- Serrare il quick knob in modo sicuro per bloccare l'altezza in posizione.

3. Attacco dell'Attrezzatura:

- Assicurati che la tua fotocamera o attrezzatura sia compatibile con il monopod.
- Allinea la piastra di attacco con il punto di montaggio sulla tua fotocamera.
- Fissa saldamente l'attrezzatura al monopod utilizzando il meccanismo di attacco.

4. Utilizzo del Monopod:

- Tieni il monopod saldamente mentre scatti foto o registri.
- Tieni una mano sul monopod e usa l'altra mano per operare la fotocamera.
- Evita movimenti improvvisi che potrebbero far ribaltare il monopod.

5. Stoccaggio:

- Dopo l'uso, smonta il monopod e conservalo in un luogo sicuro.
- Tieni il monopod in un ambiente asciutto per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il monopod in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Se il monopod è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.
- Non smaltire il monopod nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti il Monopod AccuShot PRM, ti preghiamo di fare riferimento alle risorse del servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Monopod AccuShot PRM. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it