

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 12 GAUGE

The MEC Sizemaster is an all-in-one, single-stage reloader that offers simplicity and efficiency without sacrificing precision. Loaded with premium features like the E-Z Prime automatic primer feed and “Power Ring” collet resizer that returns every base to factory specifications. The new generation resizing station handles brass or steel heads, both high and low base. Adjustable for 3 shells, and available in 12, 20, 28 gauge and .410 bore (.410 not available with automatic primer feed). Includes 1 Charge Bar and 3 Powder Bushings.



Attributes

- Name: SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 12 GAUGE
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749010672
- Mfr. No.: 812012
- Gauge: 12 Gauge
- Delivery weight: 9.045kg
- Shipping height: 572mm
- Shipping width: 425mm
- Shipping length: 572mm
- UPC: 098489013741

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [English: MEC Sizemaster Shell Press Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC Sizemaster Shell Press

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MEC Sizemaster Shell Press. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du die Pressmaschine sicher verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende die Pressmaschine nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, insbesondere wenn du mit Werkzeugen und Maschinen arbeitest.
- Verwende persönliche Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe während der Nutzung.
- Bewahre das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor jeder Verwendung, ob die Pressmaschine in einwandfreiem Zustand ist. Achte auf Risse, Abnutzungen oder andere Beschädigungen.
- Achte darauf, dass die Pressmaschine auf einer stabilen und ebenen Oberfläche steht.
- Stelle sicher, dass alle Teile korrekt montiert und festgezogen sind, bevor du die Pressmaschine benutzt.
- Vermeide es, die Hände oder andere Körperteile in die Nähe beweglicher Teile zu bringen, während die Pressmaschine in Betrieb ist.
- Verwende nur die empfohlenen Materialien und Zubehörteile, um die Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung der automatischen Zündhütchenzufuhr achte darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus gelangen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle die Pressmaschine auf eine stabile, ebene Arbeitsfläche.
- Befestige das Gerät sicher, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Montiere die EZ Prime automatische Zündhütchenzufuhr gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass alles fest sitzt.

2. Nutzung

- Lade die Hülsen gemäß den Anweisungen in die Pressmaschine.
- Stelle die Verkleinerungsstation entsprechend der Hülsenart ein (Messing oder Stahl).
- Betätige den Hebel langsam und gleichmäßig, um die Hülse zu verarbeiten.
- Überwache den Prozess und halte den Arbeitsbereich frei von Ablenkungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Bei der Entsorgung von defekten oder nicht mehr benötigten Geräten, wende dich an die örtlichen Recyclingzentren oder Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Informationen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Bedarf Unterstützung zu suchen.

Bitte bewahre diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit du jederzeit darauf zugreifen kannst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

MEC Sizemaster Shell Press Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Sizemaster Shell Press. This singlestage reloader is designed for efficiency and precision in reloading 12 gauge shells. To ensure your safety and the safe operation of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the workspace is clean and free from clutter before using the press.
- Always wear safety glasses to protect your eyes from debris and potential hazards.
- Keep the reloading area wellventilated to avoid inhaling any dust or fumes.
- Store all components, including primers and powders, in a secure location out of reach of children and pets.
- Follow local laws and regulations regarding reloading and ammunition storage.
- Do not use the press for any purpose other than its intended use.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle all components with care. Avoid dropping or mishandling primers and powders.
- Always check that the press is in good working condition before use. Look for any signs of wear or damage.
- Do not overload the press with materials beyond its specified capacity.
- Never leave the press unattended while in use.
- If you experience any malfunctions, stop using the press immediately and consult the user manual for troubleshooting.
- Be cautious when adjusting the press settings to avoid pinching fingers or causing injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Place the MEC Sizemaster Shell Press on a stable workbench or table.
- Ensure that it is securely fastened to prevent movement during operation.
- Check that all parts are included and undamaged before assembly.

2. Setup

- Attach the EZ Prime automatic primer feed according to the user manual instructions.
- Install the appropriate charge bar and powder bushings for your chosen load.

3. Usage

- Load the shells into the press, ensuring they are seated properly.
- Follow the user manual for the correct sequence of operations when reloading.
- Monitor the reloading process closely and make adjustments as necessary.
- After completing the reloading, clean the press and surrounding area to remove any debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired components, such as primers and powders, in accordance with local regulations.
- Do not throw away hazardous materials in regular trash; check for local hazardous waste disposal options.
- Recycle any metal or plastic parts of the press as per local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MEC Sizemaster Shell Press, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for support resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient reloading experience with the MEC Sizemaster Shell Press. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le MEC Sizemaster Shell Press

Introduction

Le MEC Sizemaster Shell Press est un reloader à une seule étape conçu pour offrir simplicité et efficacité dans le rechargement de cartouches. Bien qu'il soit un outil puissant, il est essentiel de suivre des directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Lis attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état de l'équipement pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse jamais le reloader sans surveillance pendant son utilisation.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle appropriés, comme des lunettes de sécurité.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le reloader au-delà de ses spécifications.
- Assure-toi que le reloader est correctement monté et stable avant de l'utiliser.
- Utilise uniquement des composants de rechargement compatibles avec le MEC Sizemaster.
- Ne touche pas les pièces mobiles pendant le fonctionnement.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient être accrochés pendant l'utilisation.
- Ne consomme pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant l'utilisation du reloader.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Choisis un emplacement stable et bien éclairé pour installer le MEC Sizemaster.
- Fixe le reloader à une table de travail robuste à l'aide des vis fournies.
- Assure-toi que tous les composants sont correctement assemblés selon le manuel d'instructions.

2. Utilisation

- Avant de commencer, vérifie que le reloader est propre et en bon état.
- Charge les composants de rechargement dans le reloader selon les instructions du fabricant.
- Ajuste la station de redimensionnement pour le calibre souhaité (12, 20, 28 ou .410).
- Suis les étapes de rechargement avec soin et ne précipite pas le processus.
- Après utilisation, nettoie le reloader pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le MEC Sizemaster dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Apporte le produit dans un centre de recyclage approprié ou suis les instructions du fabricant pour l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du MEC Sizemaster Shell Press, consulte le site web du fabricant ou les ressources disponibles dans ton pays. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels via le système de Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de ton MEC Sizemaster Shell Press tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Sizemaster Shell Press. Questo ricaricatore monostadio è progettato per offrirti un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il ricaricatore solo per il calibro specificato (12 Gauge).
- Mantieni il ricaricatore in un'area ben illuminata e pulita.
- Non lasciare mai il ricaricatore incustodito durante l'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti per proteggere gli occhi e le mani.
- Tieni il ricaricatore fuori dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Verifica che tutte le parti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare mai il ricaricatore se ci sono danni visibili o se non funziona correttamente.
- Non sovraccaricare il ricaricatore con bossoli o polvere oltre le specifiche raccomandate.
- Segui attentamente le istruzioni per l'installazione e l'uso delle componenti, come l'alimentatore automatico di capsule EZ Prime.
- Non tentare di modificare o riparare il ricaricatore da solo; contatta un professionista qualificato.
- Assicurati che il ricaricatore sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il ricaricatore su una superficie stabile e piana.
- Fissa il ricaricatore utilizzando viti o morsetti appropriati per evitare movimenti durante l'uso.
- Collega l'alimentatore automatico di capsule EZ Prime seguendo le istruzioni fornite nel manuale.

2. Uso

- Controlla che il ricaricatore sia impostato correttamente per il calibro desiderato.
- Carica i bossoli e la polvere secondo le specifiche del produttore.
- Aziona il ricaricatore seguendo le istruzioni passo passo fornite nel manuale.
- Dopo aver completato il processo, controlla sempre il ricaricatore per eventuali malfunzionamenti o residui di polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle parti del ricaricatore.
- Non smaltire il ricaricatore o le sue parti in modo irresponsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento di prodotti per la ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il MEC Sizemaster Shell Press. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC Sizemaster Shell Press. Denna enstegs omladdare är designad för att ge enkelhet och effektivitet vid omladdning av hylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Inspektera för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör från tillverkaren.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Låt aldrig barn använda produkten utan övervakning av en vuxen.
- Undvik att överbelasta pressen; följ alltid de angivna specifikationerna för hylsor och material.

Instruktioner för installation och användning

- Installera pressen på en stabil och plan yta för att förhindra olyckor.
- Följ dessa steg för installation:
 1. Montera pressen enligt bruksanvisningen som medföljer produkten.
 2. Säkerställ att alla delar är ordentligt åtdragna.
 3. Kontrollera att EZ Prime automatisk tändstiftmatning är korrekt installerad.
- För att använda pressen:
 1. Välj rätt hylsor och material för omladdning.
 2. Fyll på med pulvret och se till att använda de medföljande Powder Bushings.
 3. Följ de specifika instruktionerna för att återställa hylsorna till fabriksstandarder.
 4. Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du börjar ladda om.
- Efter användning, rengör pressen noggrant och förvara den på en säker plats.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Dela inte ut gamla eller oönskade komponenter till andra, utan se till att de kasseras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda MEC Sizemaster Shell Press på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.