

# MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 28 GAUGE

The MEC Sizemaster is an all-in-one, single-stage reloader that offers simplicity and efficiency without sacrificing precision. Loaded with premium features like the E-Z Prime automatic primer feed and “Power Ring” collet resizer that returns every base to factory specifications. The new generation resizing station handles brass or steel heads, both high and low base. Adjustable for 3 shells, and available in 12, 20, 28 gauge and .410 bore (.410 not available with automatic primer feed). Includes 1 Charge Bar and 3 Powder Bushings.



## Attributes

- Name: SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 28 GAUGE
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749010675
- Mfr. No.: 100812028
- Gauge: 28 Gauge
- Delivery weight: 8.936kg
- Shipping height: 574mm
- Shipping width: 236mm
- Shipping length: 434mm
- UPC: 098489011204

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [English: MEC Sizemaster Shell Press Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Suomi: MEC SIZEMASTER SHELL PRESS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití přebíječe MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)

# Sicherheitshinweise für die MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

## Einleitung

Die MEC SIZEMASTER SHELL PRESS ist eine hochmoderne, einphasige Wiederladepresse, die Ihnen hilft, Schrotpatronen effizient und präzise herzustellen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die MEC SIZEMASTER SHELL PRESS nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Nutzung der Presse fern.
- Überprüfen Sie die Presse regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagern Sie alle Materialien und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Presse auf einer stabilen und ebenen Oberfläche steht.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Komponenten und Zubehörteile.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Presse gelangen.
- Vermeiden Sie es, die Presse zu überladen oder übermäßigen Druck auszuüben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.
- Bei Unfällen oder Verletzungen informieren Sie umgehend die zuständigen Behörden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
  1. Wählen Sie einen stabilen, ebenen Arbeitsplatz für die Presse.
  2. Befestigen Sie die Presse sicher mit den mitgelieferten Schrauben an der Arbeitsfläche.
  3. Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und korrekt montiert sind.
- **Nutzung:**
  1. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Presse sauber und in einwandfreiem Zustand ist.
  2. Stellen Sie die Presse gemäß den Anweisungen für die jeweilige Hülsenart ein.
  3. Füllen Sie die Zündhütchen in das EZ Prime System, wenn verwendet.
  4. Beginnen Sie mit dem Laden der Hülsen, indem Sie die entsprechenden Schritte in der Bedienungsanleitung befolgen.
  5. Arbeiten Sie langsam und vorsichtig, um Fehler zu vermeiden.
  6. Nach Abschluss der Arbeit reinigen Sie die Presse gründlich und lagern Sie sie sicher.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfen Sie, ob Materialien recycelbar sind, und entsorgen Sie sie entsprechend.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der MEC SIZEMASTER SHELL PRESS wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Informationen zu Sicherheitsanfragen sind auf der offiziellen EUWebsite verfügbar.

## Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit der MEC SIZEMASTER SHELL PRESS ist von größter Bedeutung. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie die Presse sicher und effizient nutzen. Achten Sie darauf, regelmäßig nach Sicherheitsupdates und Rückrufen zu suchen, um über mögliche Risiken informiert zu bleiben.

# MEC Sizemaster Shell Press Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the MEC Sizemaster Shell Press. This singlestage reloader is designed for efficiency and precision in reloading 28 gauge shotshells. To ensure safe operation and optimal performance, please read and follow these safety instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Follow all safety instructions provided in this guide to prevent accidents and injuries.
- Always wear appropriate personal protective equipment, including safety glasses and hearing protection, when operating the reloading press.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Do not operate the press while under the influence of drugs or alcohol.
- Keep children and pets away from the reloading area.
- Regularly inspect the equipment for wear or damage before use.
- If you notice any unusual sounds or malfunctions, stop using the press immediately and consult a qualified technician.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the reloading press is securely mounted to a stable work surface before use.
- Use only the recommended components and materials specified for the MEC Sizemaster Shell Press.
- Do not exceed the maximum load specifications for your chosen gauge.
- Always doublecheck powder and primer types before loading to avoid dangerous combinations.
- Never place your hands near the press while it is in operation.
- Keep the press clean and free from any obstructions during use.
- Dispose of any unused components and waste materials following local regulations.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Choose a flat, stable surface for mounting the MEC Sizemaster Shell Press.
- Use bolts or screws to securely attach the press to the work surface.
- Ensure that the press is level and stable to prevent tipping during operation.

### 2. Setup:

- Install the primer feed and ensure it is functioning correctly.
- Set up the resizing station according to the gauge you are using.
- Insert the Charge Bar and Powder Bushings as per the instructions provided in the product manual.

### 3. Usage:

- Load the primer tray with appropriate primers and ensure they are seated correctly.
- Add the correct amount of powder to the Charge Bar.
- Place the empty shell onto the resizing station and pull the handle to resize the shell.
- Follow the steps for priming, powder charging, and bullet seating as per the product instructions.
- Regularly check for any signs of malfunction or wear during operation.

### 4. PostUse:

- Clean the press after each use to prevent residue buildup.
- Store the press in a dry and secure location when not in use.

## Disposal Instructions

- Dispose of any unused reloading components, including primers and powders, in accordance with local hazardous waste regulations.
- Recycle or dispose of the press and its components responsibly, following local guidelines for metal and plastic waste.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the MEC Sizemaster Shell Press, please refer to the manufacturer's official website or contact their customer support service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your MEC Sizemaster Shell Press. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el MEC Sizemaster Shell Press. Este recargador de una sola etapa está diseñado para ofrecerte simplicidad y eficiencia en el proceso de recarga de cartuchos. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el MEC Sizemaster.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza el MEC Sizemaster únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- No permitas que personas no capacitadas utilicen el equipo.
- Mantén el equipo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si tienes alguna duda sobre el uso seguro del producto, consulta con un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Equipos de Protección Personal (EPP):**
  - Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos o residuos.
  - Considera el uso de guantes para proteger tus manos de productos químicos y abrasiones.
- **Manipulación de Materiales:**
  - Asegúrate de que los cartuchos y componentes estén en buen estado antes de su uso.
  - No utilices componentes que presenten signos de daño o desgaste.
- **Precauciones de Almacenamiento:**
  - Almacena pólvora y otros materiales de recarga en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.
  - Asegúrate de que los materiales peligrosos estén etiquetados y almacenados de manera segura.
- **Evita Distracciones:**
  - No utilices el MEC Sizemaster si estás cansado o distraído. Mantén la concentración en el proceso de recarga.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### **1. Instalación:**

- Coloca el MEC Sizemaster en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que esté firmemente anclado o asegurado para evitar movimientos durante su uso.

### **2. Configuración del Equipo:**

- Ajusta el redimensionador de colete "Power Ring" según las especificaciones de tu cartucho.
- Instala el alimentador automático de percusores EZ Prime si es necesario.

### **3. Proceso de Recarga:**

- Carga la barra de carga con la cantidad adecuada de pólvora.
- Inserta el casquillo en la estación de redimensionamiento.
- Acciona la palanca suavemente y asegúrate de que el proceso se realice sin obstáculos.
- Revisa cada cartucho terminado para asegurarte de que cumpla con las especificaciones.

### **4. Mantenimiento:**

- Limpia el MEC Sizemaster regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona el equipo periódicamente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Deshazte de los residuos de pólvora y otros materiales de recarga de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No tires materiales peligrosos en la basura común. Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación segura.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, te recomendamos que contactes a las autoridades locales o consultes el portal de seguridad de la UE.

## **Conclusión**

El MEC Sizemaster es una herramienta valiosa para la recarga de cartuchos, pero es esencial que sigas estas directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Tu seguridad es la prioridad número uno. Si tienes dudas o inquietudes, no dudes en buscar ayuda de un profesional.

# Guide de sécurité pour le MEC Sizemaster Shell Press

## Introduction

Merci d'avoir choisi le MEC Sizemaster Shell Press. Cet appareil est conçu pour vous offrir une expérience de rechargement efficace et précise. Cependant, il est essentiel de respecter certaines consignes de sécurité pour garantir votre sécurité et celle des autres. Ce guide vous fournira des instructions claires et des conseils pour une utilisation sûre de votre reloader.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que l'appareil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou s'en approcher sans surveillance.
- Toujours lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles de l'appareil.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne surchargez pas le reloader avec trop de cartouches à la fois.
- Utilisez uniquement les composants recommandés pour le rechargement (amorces, douilles, poudre).
- Ne jamais laisser le reloader sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne pas tenter de modifier l'appareil ou d'utiliser des pièces non recommandées par le fabricant.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du reloader pour protéger vos yeux des projections.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Installation

- Placez le MEC Sizemaster sur une surface de travail stable et plane.
- Assurez-vous que l'appareil est solidement fixé pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Vérifiez que toutes les pièces sont correctement assemblées et en bon état.

### 2. Utilisation

- Avant de commencer, vérifiez que le reloader est vide et propre.
- Chargez les douilles dans la station de redimensionnement.
- Activez l'alimentation automatique d'amorces EZ Prime si votre modèle le permet.
- Suivez les instructions du fabricant pour le réglage du réducteur à collet "Power Ring".
- Une fois que tout est en place, commencez le processus de rechargement en suivant les étapes indiquées dans le manuel.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques et des matériaux de rechargement.
- Apportez l'appareil à un centre de recyclage approprié si vous n'en avez plus besoin.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre MEC Sizemaster Shell Press, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les rappels et les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre MEC Sizemaster Shell Press. Merci de votre attention à ces consignes de sécurité.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Sizemaster Shell Press. Questo ricaricatore a singolo stadio è progettato per offrire semplicità ed efficienza nella ricarica delle cartucce. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questo documento per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il ricaricatore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il ricaricatore per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del ricaricatore.
- Utilizza il ricaricatore in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori nocivi.
- Non sovraccaricare il ricaricatore oltre le specifiche indicate.
- Segui le istruzioni per la regolazione delle cartucce in modo da evitare esplosioni o malfunzionamenti.
- Non utilizzare polveri o materiali non raccomandati nel ricaricatore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Posiziona il ricaricatore su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il ricaricatore sia fissato saldamente per evitare movimenti durante l'uso.
- Collega l'alimentatore automatico di capsule (se in uso) seguendo le istruzioni specifiche nel manuale.

### 2. Uso

- Regola il ricaricatore per il calibro desiderato (12, 20, 28 o .410).
- Carica le capsule nel ricaricatore seguendo le istruzioni per l'alimentatore automatico.
- Inserisci le cartucce e inizia il processo di ricarica.
- Monitora costantemente il funzionamento del ricaricatore per rilevare eventuali problemi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e degli accessori.
- Non gettare il ricaricatore o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore. È importante avere accesso a risorse e assistenza in caso di domande o problemi.

## Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura e produttiva con il MEC Sizemaster Shell Press. Ricorda che la sicurezza è fondamentale e che è tua responsabilità utilizzare il prodotto in modo sicuro e conforme alle normative vigenti.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego reloadera będzie zarówno wydajne, jak i bezpieczne.

## Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do instrukcji obsługi i zaleceń producenta.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia przed każdym użyciem.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów MEC, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu lub oparów.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia lub wysokotemperaturowych powierzchni.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki uszkodzenia lub zużycia sprzętu; w razie wątpliwości skontaktuj się z serwisem.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj zalecanych parametrów ciśnienia lub obciążenia.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci i osoby niepełnosprawne w pobliżu urządzenia.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja

- Umieść MEC SIZEMASTER SHELL PRESS na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy urządzenie jest odpowiednio podłączone do źródła zasilania (jeśli dotyczy).

### 2. Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie narzędzia i materiały są w zasięgu ręki.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ładowania i rozładowania amunicji.
- Regularnie sprawdzaj, czy urządzenie działa prawidłowo i nie wykazuje oznak uszkodzenia.
- Po zakończeniu pracy zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania (jeśli dotyczy).

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj urządzenia do ognia ani nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
- W przypadku wymiany części, postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi utylizacji starego sprzętu.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania MEC SIZEMASTER SHELL PRESS, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych instrukcji jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego korzystania z produktu!

# MEC SIZEMASTER SHELL PRESS Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa MEC SIZEMASTER SHELL PRESS laitteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitetuilla materiaaleilla.
- Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet laitetta.
- Vältä laitetta käytettäessä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa laitetta ilman asianmukaista tietoa tai ohjeita.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Vältä liiallista voimaa laitetta käytettäessä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista.
- Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Aseta MEC SIZEMASTER SHELL PRESS tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja paikallaan.
- Tarkista, että sytytinruuvi ja kokoaja ovat oikein asennettu.

### 2. Käyttö

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.
- Lataa patruunat laitteeseen ohjeiden mukaisesti.
- Käynnistä laite ja seuraa käyttöohjeita.
- Pidä laite puhtaana ja huolletaan säännöllisesti.

## Hävittämishohjeet

- Hävitä laite ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä laitetta tavalliseen roskikseen, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.
- Varmista, että kaikki käytetyt patruunat ja materiaalit hävitetään turvallisesti.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja käytä laitetta aina ohjeiden mukaan.

## Ilmoitukset ja vaarat

- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset ja turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit MEC SIZEMASTER SHELL PRESS laitteen. Turvallinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

# Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

## Introduktion

Tack för att du valt MEC Sizemaster Shell Press, en pålitlig och effektiv enstegs omladdare för 28 gauge. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdning.
- Se till att pressen är ordentligt installerad och stabil innan användning.
- Kontrollera att hylsorna är rena och fria från skador innan de placeras i pressen.
- Undvik att överbelasta pressen; följ de angivna kapaciteterna för hylsor.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör för att säkerställa säkerheten.
- Var medveten om att den automatiska tändstiftmatningen kan innebära risker om den inte används korrekt.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av pressen:

- Välj en stabil och plan yta för installation.
- Montera pressen enligt tillverkarens manual.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna.

### 2. Användning av pressen:

- Följ dessa steg för att använda pressen på rätt sätt:
  1. Placera en ren och oskadad hylsa i pressen.
  2. Justera inställningarna för hylsan som ska laddas.
  3. Använd EZ Prime automatisk tändstiftmatning om tillämpligt.
  4. Följ anvisningarna för att fylla på med krut och stäng hylsan.
  5. Kontrollera att allt fungerar korrekt innan du börjar omladdningen.

## Avfallshantering

- Kasta inte använda hylsor eller krut i vanliga sopor. Följ lokala riktlinjer för farligt avfall.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valt MEC Sizemaster Shell Press. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv omladdningsupplevelse.

# Bezpečnostní pokyny pro použití přebíječe MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přebíječ MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné používání a údržbu produktu. Prosím, přečtěte si tento dokument pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání přebíječe.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přebíječe si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Zajistěte, aby byly všechny nástroje a příslušenství v dobrém stavu.
- Nikdy nepoužívejte přebíječ, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Uchovávejte přebíječ mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s materiály a při přebíjení.
- Dbejte na to, aby se v blízkosti přebíječe nenacházely hořlavé materiály.
- Při práci s municí dodržujte všechny platné zákony a předpisy.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je přebíječ správně sestaven a všechny části jsou pevně utažené.
- Nikdy nevkládejte více než jeden náboj do přebíječe najednou.
- Při používání automatického podávání zápalek EZ Prime dbejte na správné umístění zápalek.
- Ujistěte se, že je přebíječ umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Při manipulaci s prachovými trubicemi a nabíjecími tyčemi buďte opatrní, aby nedošlo k úrazu.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Instalace přebíječe:

- Umístěte přebíječ na pevný a stabilní pracovní stůl.
- Ujistěte se, že je přebíječ správně upevněn a všechny šrouby jsou utažené.
- Připojte nabíjecí tyč a prachové trubice podle pokynů v příručce.

### 2. Použití přebíječe:

- Nastavte přebíječ na požadovanou ráži (12, 20, 28 nebo .410 bore).
- Vložte jeden náboj do přebíječe.
- Použijte automatické podávání zápalek EZ Prime, pokud je k dispozici.
- Při stisknutí páky dbejte na to, aby se všechny části pohybovaly hladce.
- Po dokončení přebíjení důkladně zkontrolujte všechny náboje.

## Pokyny pro likvidaci

- Přebíječ a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat nebezpečné materiály sami. Oslovte odborníky na likvidaci nebezpečných odpadů.
- Zajistěte, aby byly všechny zbylé náboje bezpečně uskladněny nebo zlikvidovány v souladu s platnými zákony.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání přebíječe, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy je dobré mít po ruce kontaktní informace pro případ potřeby.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné přebíjení s vaším přebíječem MEC SIZEMASTER SHELL PRESS!