

# **CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") Boat-Tail-Geschosse - 30 Kaliber (0,308") 185gr Hybrid-Boat-Tail, 100/Box**

[Wiederladen](#) > [Geschosse](#) > [Geschosse für Langwaffen](#)

Die Berger Classic Hunting Geschosse sind speziell dafür entwickelt, den SAAMI-Industrie-Dimensionalstandards zu entsprechen. Diese Geschosslinie ist so konzipiert, dass sie durch das Magazin von Seriengewehren gefüttert werden kann, während die Tragfläche des Geschosses vor dem Hals bleibt. Sie verfügen über das beliebte Berger Hybrid Geschossdesign, das sie weniger empfindlich gegenüber der Setztiefe macht und gleichzeitig den höchstmöglichen ballistischen Koeffizienten beibehält. Diese speziell angefertigten Geschosse sind für die gängigsten Jagdmethoden gedacht, die das Schießen auf Wild in nahen bis mittleren Entferungen mit Seriengewehren umfassen. Nutze das Beste aus deiner nächsten Jagd mit diesen Geschossen von Berger.



## **Eigenschaften**

- Name: [30 Kaliber \(0,308"\) 185gr Hybrid-Boat-Tail, 100/Box](#)
- Hersteller: [BERGER BULLETS](#)
- Artikel-Nr.: 749013755
- Herst.-Nr.: 30571
- Ballistic Coefficient (G1): 0.588
- Ballistic Coefficient (G7): 0.286
- Brand Style: Classic Hunter
- Diameter (Breech): 0.308
- Durchmesser (Zoll): 0.308
- Geschossart: Hybrid Boat Tail
- Grain: 185
- Kaliber: 30 Caliber
- Menge: 100
- Versandgewicht: 1.245kg
- Versandhöhe: 44mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 679459305716

## **Artikeldetails**

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS

## Einführung

Danke, dass du dich für die CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS von Berger Bullets entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Handhabung, Nutzung und Entsorgung dieser Geschosse zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um Risiken im Zusammenhang mit ihrer Verwendung zu minimieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das gesetzliche Mindestalter erreicht hast und die erforderlichen Lizenzen zum Kauf und zur Verwendung von Munition in deiner Region besitzt.
- Bewahre die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Gehe immer vorsichtig mit Geschossen um und behandle sie, als wären sie lebende Munition.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, beim Umgang mit und der Verwendung von Geschossen.
- Überprüfe regelmäßig auf ProduktRückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Befolge immer die Richtlinien des Herstellers zum Laden und Verwenden von Munition.
- Stelle sicher, dass das Geschoss mit den Spezifikationen deines Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe die Geschosse auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln, bevor du sie lädst.
- Vermeide die Verwendung von beschädigter oder korrodiert Munition, da sie Sicherheitsrisiken darstellen kann.
- Überschreite nicht die empfohlenen LadeSpezifikationen für deine Feuerwaffe.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du Munition lädst oder entlädst.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Laden der Geschosse:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe und stelle sicher, dass sie entladen ist.
- Füge das Geschoss gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Kammer oder das Magazin ein.
- Schließe den Verschluss der Feuerwaffe sicher, bevor du schießt.

### 2. Abfeuern der Geschosse:

- Nimm eine stabile Schießposition ein und stelle sicher, dass dein Ziel klar und sicher ist.
- Ziele sorgfältig und drücke den Abzug sanft, um ein Ruckeln der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Halte nach dem Schießen die Feuerwaffe in Richtung Ziel, bis du bereit bist, sie zu entladen.

### 3. Entladen der Geschosse:

- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung.
- Öffne den Verschluss und entferne alle verbleibenden Geschosse aus der Kammer und dem

- Magazin.
- Bewahre ungenutzte Geschosse gemäß den Lagerungsrichtlinien sicher auf.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Geschosse nicht in den regulären Müll oder in Recyclingbehälter.
- Kontaktiere lokale Behörden oder Einrichtungen für die Entsorgung gefährlicher Abfälle für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle Geschosse sicher aufbewahrt werden, bis sie ordnungsgemäß entsorgt werden können.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung der CLASSIC HUNTER 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS wende dich bitte an die zuständigen lokalen Behörden oder Sicherheitsorganisationen für weitere Informationen. Priorisiere immer Sicherheit und die Einhaltung lokaler Gesetze und Vorschriften.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)